

Микроволновая печь

Руководство пользователя

MS30T5018A*

SAMSUNG

Содержание

Инструкции по технике безопасности	3	Использование микроволновой печи	11
Важные инструкции по технике безопасности	3	Принцип работы микроволновой печи	11
Общие правила техники безопасности	5	Проверка работы микроволновой печи	11
Меры предосторожности при работе с микроволновыми приборами	6	Приготовление/разогрев пищи	12
Ограниченная гарантия	7	Установка времени	13
Определение товарной группы	7	Изменение уровня мощности и времени приготовления	13
Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)	7	Настройка времени приготовления пищи	14
Установка	8	Остановка приготовления пищи	14
Принадлежности	8	Настройка режима энергосбережения	14
Место установки	8	Использование режима 3D Разморозка	15
Вращающийся поднос	8	Использование режима Десерты	16
Обслуживание	9	Использование режима Домашние рецепты	19
Очистка	9	Использование режима Поддержание тепла	29
Замена (ремонт)	9	Использование режима Устранение запахов	30
Уход в случае длительного неиспользования	9	Использование режима Блокировка управления	30
Функции микроволновой печи	10	Отключение звукового сигнала	30
Микроволновая печь	10	Руководство по выбору посуды	31
Панель управления	10	Руководство по приготовлению пищи	32
Устранение неисправностей и информационные коды	39	Технические характеристики	42
Устранение неисправностей	39		
Информационный код	42		

Инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, не следует пользоваться микроволновой печью, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться микроволновой печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, чтобы безопасно пользоваться микроволновой печью, а также осознают опасность неправильного с ней обращения.

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях и не предназначен для использования:

- в служебных столовых в офисах, магазинах и в других организациях;
- на фермах;

- постояльцами в гостиницах, мотелях и других гостиничных учреждениях;
- в учреждениях с полупансионом.

Используйте только подходящую для использования в микроволновых печах посуду.

При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за микроволновой печью, поскольку возможно воспламенение.

Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.

При появлении (обнаружении) дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.

Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями следует соблюдать меры предосторожности.

Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.

Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вскруты, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.

Инструкции по технике безопасности

Следует регулярно чистить микроволновую печь, а также удалять из нее остатки пищи.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждению поверхностей микроволновой печи, сокращению срока службы устройства, а также повлечь за собой риск возникновения опасных ситуаций.

Микроволновая печь предназначена только для установки на столешнице (отдельно), ее нельзя размещать в шкафу.

Использование металлических контейнеров для приготовления пищи и напитков в микроволновых печах недопустимо.

Соблюдайте осторожность, чтобы не сдвинуть врачающийся поднос при извлечении контейнеров из устройства.

Не допускается очистка устройства при помощи пароочистителя.

Не допускается очистка электроприбора при помощи струи воды.

Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.

Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, дети, а также лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы о правилах использования лицом, отвечающим за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.

Данную микроволновую печь следует устанавливать в таком положении и на такой высоте, чтобы они обеспечивали удобный доступ к камере и панели управления.

Перед первым использованием микроволновой печи поместите в нее емкость с водой и запустите на 10 минут.

Если при работе микроволновой печи появляется странный шум, дым и запах гари, незамедлительно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Печь следует установить таким образом, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.

Общие правила техники безопасности

Любые изменения или ремонт должны выполняться только квалифицированным персоналом.

В микроволновой печи нельзя разогревать пищу или жидкости в герметично закрытых контейнерах.

Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки микроволновой печи.

Не следует устанавливать микроволновую печь рядом с нагревательными приборами или легковоспламеняющимися материалами; в помещениях с высоким уровнем влажности, пыли или в загрязненных маслом местах; в местах, где на печь будет воздействовать прямой солнечный свет и вода; в местах возможной утечки газа; на неровной поверхности.

Необходимо обеспечить надлежащее заземление микроволновой печи в соответствии с местными или государственными правилами.

Регулярно очищайте контакты вилки питания с помощью сухой ткани для удаления с них посторонних веществ.

Не растягивайте, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.

В случае утечки газа (пропана, сжиженного пропана и т. д.) следует немедленно проветрить помещение.

Не прикасайтесь к кабелю питания.

Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.

Не выключайте микроволновую печь во время работы посредством отсоединения кабеля питания.

Не засовывайте в печь пальцы или посторонние предметы. При попадании в микроволновую печь посторонних предметов отключите кабель питания и обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Микроволновая печь не должна подвергаться чрезмерному давлению и ударам.

Не размещайте микроволновую печь на хрупких предметах.

Напряжение, частота и сила тока в сети питания должны соответствовать характеристикам устройства.

Вилку кабеля питания следует надежно подключать к сетевой розетке. Не используйте переходники с несколькими гнездами, удлинители или электрические преобразователи.

Не размещайте кабель питания на металлических предметах. Кабель питания следует прокладывать между предметами или за микроволновой печью.

Не используйте поврежденную вилку, кабель питания или плохо закрепленную сетевую розетку. В случае повреждения вилок или кабелей обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung.

Не наливайте и не распыляйте воду непосредственно на микроволновую печь.

Не размещайте на микроволновой печи, внутри нее или на дверце микроволновой печи какие-либо предметы.

Не распыляйте летучие вещества, например средства от насекомых, на поверхность микроволновой печи. Не храните в микроволновой печи легковоспламеняющиеся материалы. Будьте осторожны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, поскольку пары спирта могут вступить в контакт с нагретыми компонентами микроволновой печи.

Дети могут ушибиться или прищемить пальцы дверцей. При открытии или закрытии дверцы следите, чтобы дети находились на безопасном расстоянии.

Предупреждения по использованию микроволновой печи

Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению. При обращении с такими емкостями следует соблюдать осторожность. Перед извлечением из печи следует всегда давать напиткам постоять не менее 20 секунд. При необходимости напитки следует помешивать во время нагрева. Напитки следует всегда перемешивать после нагрева.

При ожоге выполните следующие действия по оказанию первой помощи:

1. Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.
2. Наложите чистую сухую повязку.
3. Не наносите кремы, масла или лосьоны.

Во избежание повреждения подноса или подставки не кладите их в воду сразу после приготовления.

Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплынуть через край посуды.

Инструкции по технике безопасности

Меры предосторожности при работе с микроволновой печью

Следует использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновых печей. Не следует использовать металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры и т. д.

Проволочные зажимы необходимо снимать. Возможно образование электрической дуги.

Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.

При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить ее перегрев или пригорание.

Кабель и вилка питания должны находиться вдали от источников воды или тепла.

Во избежание взрыва не следует разогревать в микроволновой печи яйца в скорлупе и яйца, сваренные вскруты. Не следует разогревать в микроволновой печи герметичные контейнеры или контейнеры с вакуумной упаковкой, орехи, томаты и т. д.

Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Это может привести к пожару. В случае перегрева микроволновая печь может автоматически отключиться. Ее включение будет невозможно, пока она не охладится до допустимой температуры.

Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи.

Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.

Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от микроволновой печи.

Не включайте микроволновую печь, если в ней нет приготовляемой пищи. В целях безопасности микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут. При случайном включении микроволновой печи рекомендуется поместить в нее стакан воды для поглощения СВЧ-волн.

При установке микроволновой печи следует обеспечить вокруг нее необходимое свободное пространство в соответствии с указаниями в данном руководстве. (См. раздел "Установка микроволновой печи".)

Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с микроволновой печью.

Меры предосторожности при работе с микроволновыми приборами

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- Во время работы микроволновой печи не оставляйте дверцу открытой. Не препятствуйте закрытию блокировочных фиксаторов (зашелок дверцы). Не вставляйте посторонние предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
 - Не допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью микроволновой печи, а также скопления остатков пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После каждого использования печи следует очищать дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
 - Не включайте микроволновую печь, если она повреждена. В этом случае ее можно включать только после ремонта квалифицированным специалистом.
- Важно.** Дверцу микроволновой печи следует закрывать надлежащим образом. Дверца не должна быть согнута; петли дверцы не должны быть повреждены или слабо закреплены; уплотнитель на дверце и уплотняющие поверхности не должны быть повреждены.
- Все операции, связанные с регулировкой или ремонтом, должны выполняться квалифицированным специалистом.

Ограниченнaя гарантia

Компания Samsung взимает плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства или аксессуара произошло по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- Дверца, ручки, внешняя панель или панель управления с вмятинами, царапинами или повреждениями.
- Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или решетка.

Данную микроволновую печь следует использовать только по назначению в соответствии с информацией, приведенной в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации микроволновой печи необходимо руководствоваться здравым смыслом, соблюдать осторожность и бережно обращаться с устройством.

Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung или см. справочную информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.

Данную микроволновую печь следует использовать только для нагрева пищи. Она предназначена для использования только в домашних условиях. Запрещается использовать устройство для нагревания тканей и пакетов, наполненных зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования микроволновой печи.

Во избежание повреждения поверхностей микроволновой печи и возникновения опасных ситуаций ее следует регулярно чистить и обеспечивать надлежащее обслуживание.

Определение товарной группы

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.


Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Установка

Принадлежности

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.




- 01 Роликовая подставка** устанавливается в центре микроволновой печи.
Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.
- 02 Вращающийся поднос** — устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.
Вращающийся поднос является основной поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда снять для чистки.

ОСТОРОЖНО

Не используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.


Место установки



- A. 20 см сверху
- B. 10 см сзади
- C. 10 см сбоку
- D. 85 см от пола

- Выберите плоскую ровную поверхность на высоте приблизительно 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес микроволновой печи.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции над микроволновой печью должно оставаться 20 см свободного пространства, а слева/справа/сзади — 10 см свободного пространства.
- Не устанавливайте микроволновую печь в местах с высокой температурой или повышенной влажностью, например рядом с другими микроволновыми печами или около батарей отопления.
- Необходимо соблюдать технические требования к электропитанию для данной микроволновой печи. При необходимости используйте только одобренные удлинительные кабели.
- Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутреннюю поверхность камеры и уплотнение дверцы.

Вращающийся поднос



Извлеките из микроволновой печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается.

Обслуживание

Очистка

Необходимо выполнять регулярную очистку микроволновой печи, чтобы предотвратить скапливание загрязнений на ее внешних поверхностях или внутри камеры. Обратите особое внимание на дверцу, уплотнение дверцы, вращающийся поднос и роликовую подставку (применимо только для определенных моделей).

Если дверца плохо открывается или закрывается, прежде всего нужно проверить, не скопилась ли грязь на уплотнении дверцы. Воспользуйтесь мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, чтобы очистить внутренние и внешние поверхности микроволновой печи. Промойте и высушите.

Удаление стойких загрязнений и неприятных запахов из микроволновой печи

1. Убедитесь, что в микроволновой печи нет посторонних предметов, и поставьте стакан с разбавленным лимонным соком в центр вращающегося подноса.
2. Прогрейте микроволновую печь в течение 10 минут при максимальной мощности.
3. По завершении цикла подождите, пока микроволновая печь остынет. Затем откройте дверцу и протрите камеру приготовления.

ОСТОРОЖНО

- Следите, чтобы на дверце и уплотнении дверцы не скапливались загрязнения: дверца должна открываться и закрываться без рывков. В противном случае срок службы микроволновой печи может сократиться.
- Соблюдайте осторожность, не проливайте воду на вентиляционные отверстия микроволновой печи.
- Не используйте для очистки абразивные или химические вещества.
- После каждого использования микроволновой печи необходимо дождаться, пока она остынет, а затем очистить камеру для приготовления с помощью мягкого моющего средства.

Замена (ремонт)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внутри микроволновой печи нет съемных компонентов. Не пытайтесь ремонтировать микроволновую печь или заменять компоненты самостоятельно.


- При возникновении проблем с петлями, уплотнениями и/или дверцей обратитесь к квалифицированному техническому специалисту или в местный сервисный центр компании Samsung для получения технической помощи.
- Если необходимо заменить лампу, обратитесь в местный сервисный центр компании Samsung. Не выполняйте замену самостоятельно.
- При возникновении неполадок с наружным корпусом микроволновой печи необходимо немедленно отсоединить кабель питания от источника питания, а затем обратиться в местный сервисный центр компании Samsung.

Уход в случае длительного неиспользования

Если микроволновая печь не используется в течение продолжительного периода времени, отключите кабель питания от сетевой розетки и поместите микроволновую печь в сухое, защищенное от пыли помещение. Пыль и влага, которые скапливаются внутри микроволновой печи, могут повлиять на эффективность ее работы.


Функции микроволновой печи

Микроволновая печь



- 01 Ручка дверцы
02 Дверца
03 Вентиляционные отверстия
04 Освещение
05 Защелки дверцы
06 Вращающийся поднос
07 Муфта
08 Роликовая подставка
09 Отверстия для блокировочных защелок
10 Панель управления

Панель управления



- 01 Дисплей
02 СВЧ
03 3D Разморозка
04 Десерты
05 Домашние рецепты
06 Поддержание тепла
07 Устранение запахов
08 Уменьшить/Увеличить (Вес/Порция/Время)
09 OK (Часы)
10 СТОП/ЭКО
11 СТАРТ/+30сек (Блокировка управления)

Использование микроволновой печи


Принцип работы микроволновой печи

Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- размораживания;
- разогрева;
- приготовления.

Принцип приготовления пищи



1. Микроволны, генерируемые магнетроном, отражаются стенками внутренней камеры микроволновой печи и равномерно распределяются в пище, когда она вращается на подносе. За счет этого пища готовится равномерно.
2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см. Затем приготовление продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.
3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
 - количество и плотности продуктов;
 - содержания воды;
 - начальной температуры (охлажденные продукты или нет).

ПРИМЕЧАНИЕ

Поскольку центральная часть блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из микроволновой печи. Поэтому необходимо соблюдать время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:

- Равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части.
- Однаковую температуру по всему объему пищи.



Проверка работы микроволновой печи

Описанная ниже простая процедура позволяет в любое время проверить правильность функционирования микроволновой печи.

В случае возникновения проблем см. раздел «Устранение неисправностей» на стр. 39–42.

ПРИМЕЧАНИЕ

Микроволновую печь следует подключать к подходящей сетевой розетке. В микроволновую печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального (100 % — 1000 Вт), то потребуется больше времени для того, чтобы довести воду до кипения.



1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи.
2. Поставьте стакан воды на вращающийся поднос и закройте дверцу.
3. Нажмите **СВЧ**.
4. Несколько раз нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы установить время 4–5 минут.
5. Микроволновая печь нагревает воду в течение заданного времени. Убедитесь, что вода закипела.

Использование микроволновой печи

Приготовление/разогрев пищи

Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи.

⚠ ОСТОРОЖНО


Обязательно проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить микроволновую печь без присмотра.



1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи
2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет.



3. Нажмите **СВЧ**.
 - На дисплее панели управления отображается соответствующий значок () и максимальный уровень мощности (1000 Вт).
4. Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать требуемый уровень мощности, затем нажмите **OK**.
 - Сведения о подходящем уровне мощности см. в разделе «Изменение уровня мощности и времени приготовления» на стр. 13.



5. Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы установить требуемое время приготовления.
 - На дисплее панели управления отображается время приготовления.
6. Нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы начать приготовление.
 - Включится освещение микроволновой печи, и поднос начнет вращаться.
 - По завершении приготовления микроволновая печь воспроизводит 4 звуковых сигнала, а на дисплее панели управления отображается текущее время. Затем по одному сигналу в минуту воспроизводятся 3 сигнала, напоминающих о завершении приготовления.


Установка времени

При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени "88:88", затем "12:00". Установите текущее время. Время может отображаться в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях:

- при первоначальной установке микроволновой печи;
- после сбоя электропитания.

ПРИМЕЧАНИЕ

При переходе на летнее время необходимо вручную изменить время.



1. Нажмите **OK**.
2. Нажмите < или > (**Уменьшить/Увеличить**), чтобы выбрать 24-часовой или 12-часовой формат отображения времени, затем нажмите **OK**.
3. Нажмите < или > (**Уменьшить/Увеличить**), чтобы установить значение часов, затем нажмите **OK**.
4. Нажмите < или > (**Уменьшить/Увеличить**), чтобы установить значение минут, затем нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда микроволновая печь не используется, на дисплее панели управления отображается время.

Изменение уровня мощности и времени приготовления

Функция установки уровня мощности позволяет регулировать количество вырабатываемой энергии и, следовательно, время, необходимое для приготовления или разогревания пищи в зависимости от ее типа и количества. Можно выбрать один из семи уровней мощности.

Уровень мощности	Процент	Выходная мощность
МАКСИМАЛЬНЫЙ	100 %	1000 Вт
ВЫСОКИЙ	85 %	850 Вт
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	60 %	600 Вт
СРЕДНИЙ	45 %	450 Вт
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	30 %	300 Вт
РАЗМОРАЖИВАНИЕ	18 %	180 Вт
НИЗКИЙ/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА	10 %	100 Вт

Время приготовления, указанное в рецептах и в этих инструкциях, соответствует определенному уровню мощности.

- При выборе более высокого уровня мощности время приготовления уменьшается.
- При выборе более низкого уровня мощности время приготовления увеличивается.

Использование микроволновой печи

Настройка времени приготовления пищи

Во время приготовления пищи в микроволновой печи можно увеличивать или уменьшать время приготовления.

- Вы можете в любой момент проверить готовность блюда, просто открыв дверцу, а затем при необходимости увеличить или уменьшить время приготовления.



Способ 1

Нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы увеличить время приготовления на 30 секунд.

- Пример. Чтобы добавить три минуты, нажмите **СТАРТ/+30сек** шесть раз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Время приготовления можно только увеличить.

Способ 2

Нажмите < или > (**Уменьшить/Увеличить**), чтобы настроить время приготовления.



Остановка приготовления пищи

Приготовление можно остановить в любой момент, что позволяет выполнить следующие действия:

- проконтролировать приготовление пищи;
- перевернуть или перемешать пищу;
- оставить блюдо томиться.

Чтобы временно приостановить приготовление

- Откройте дверцу или один раз нажмите **СТОП/ЭКО**.
 - Приготовление пищи временно прекращается.
- Чтобы возобновить процесс приготовления, закройте дверцу и нажмите **СТАРТ/+30сек**.

Чтобы полностью остановить приготовление

- Откройте дверцу или один раз нажмите **СТОП/ЭКО**.
 - Приготовление пищи временно прекращается.
- Нажмите кнопку **СТОП/ЭКО** еще раз.

Настройка режима энергосбережения

Микроволновая печь поддерживает режим энергосбережения.



ПРИМЕЧАНИЕ

Функция автоматической экономии энергии

Устройство переходит в режим ожидания, если пользователь не производит каких-либо действий в течение 25 минут во время настройки или в случае приостановки операции. Кроме того, когда дверца остается открытой, лампа внутреннего освещения автоматически выключается по истечении 5 минут.

Использование режима 3D Разморозка



Режим 3D Разморозка позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу, хлеб и выпечку. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

⚠ ОСТОРОЖНО

Следует использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновых печей.



- Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи.
- Положите приготовливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.
- Нажмите 3D Разморозка.**
- Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать тип продуктов, затем нажмите **OK**.
 - Для получения дополнительных сведений см. раздел «Описание программ режима 3D Разморозка» на стр. 15.
- Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы настроить размер порции, затем нажмите **OK**.
- Нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы начать размораживание.
 - Когда микроволновая печь воспроизведет звуковой сигнал, откройте дверцу и переверните продукты.
- Закройте дверцу, затем нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы возобновить размораживание.
 - По завершении размораживания микроволновая печь воспроизведет 4 звуковых сигнала, а на дисплее панели управления отображается текущее время. Затем по одному сигналу в минуту воспроизводятся 3 сигнала, напоминающих о завершении приготовления.



Описание программ режима 3D Разморозка

В приведенной ниже таблице указаны различные программы, вес продуктов, время выдержки и соответствующие рекомендации для режима 3D Разморозка.

Перед размораживанием продуктов освободите их от всех упаковочных материалов. Положите мясо, птицу, рыбу или хлеб/выпечку на плоское стеклянное блюдо или на керамическую тарелку.

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
1	Мясо	200–1500 г	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо после воспроизведения микроволновой печью звукового сигнала. Эта программа подходит для говядины, баранины, свинины, стейков, отбивных и фарша. Дайте постоять 20–60 минут.
2	Птица	200–1500 г	Накройте ножки и крыльшки алюминиевой фольгой. Переверните птицу после воспроизведения микроволновой печью звукового сигнала. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и отдельных частей. Дайте постоять 20–60 минут.
3	Рыба	200–1500 г	Хвост рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу после воспроизведения микроволновой печью звукового сигнала. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе. Дайте постоять 20–50 минут.

Использование микроволновой печи

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
4	Хлеб/Пирог	125–1000 г	<p>Положите хлеб на кулинарную бумагу. Переверните после воспроизведения микроволновой печью звукового сигнала. Положите выпечку на керамическое блюдо и, если возможно, переверните после воспроизведения микроволновой печью звукового сигнала. (Микроволновая печь будет продолжать работать, но остановится при открытии дверцы.)</p> <p>Эта программа подходит для размораживания всех видов хлеба, нарезанного или целого, а также булочек и французских багетов. Булочки следует раскладывать по кругу.</p> <p>Эта программа подходит для размораживания всех видов дрожжевой выпечки, бисквитов, чизкейков и выпечки из слоеного теста. Она не подходит для сдобной выпечки, фруктовых тортов и тортов с кремом, а также тортов с шоколадной глазурью.</p> <p>Дайте постоять 5–20 минут.</p>

Использование режима Десерты

Для режима Десерты предусмотрено 7 предварительно запрограммированных рецептов приготовления. При этом не нужно устанавливать время приготовления или уровень мощности.

⚠ ОСТОРОЖНО

Следует использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновых печей.



1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи.
2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.
3. Нажмите **Десерты**.
4. Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать тип продуктов, затем нажмите **OK**.
 - Для получения дополнительных сведений см. раздел «Описание программ режима Десерты» на стр. 17–18.
5. Нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы начать приготовление в режиме Десерты.
 - Микроволновая печь выполняет приготовление продуктов в соответствии с выбранным предварительно запрограммированным рецептом.
 - По завершении приготовления микроволновая печь воспроизводит 4 звуковых сигнала, а на дисплее панели управления отображается текущее время. Затем по одному сигналу в минуту воспроизводятся 3 сигнала, напоминающих о завершении приготовления.

Описание программ режима Десерты

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
1	Ореховый кекс	1 порция	<p>Ингредиенты</p> <p>Мука — 120 г, сливочное масло — 150 г, коричневый сахар — 100 г, яйцо — 2 шт., гречкий орех (измельченный) — 50 г, разрыхлитель — 4 г</p> <ol style="list-style-type: none"> Смешайте сливочное масло и коричневый сахар в миске. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель, продолжая помешивать. Добавьте гречкий орех и тщательно перемешайте. Вылейте смесь в смазанную маслом стеклянную или пластиковую емкость. Поставьте емкость в микроволновую печь и выберите Десерты [3]. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.
2	Банановый хлеб	1 порция (6 шт.)	<p>Ингредиенты</p> <p>Банан — 3 шт., смесь для блинов — 120 г, молоко — 120 г, яйцо — 1 шт., мальтозная патока — 2 ст. л.</p> <ol style="list-style-type: none"> Нарежьте банан. Смешайте в миске смесь для блинов, молоко, яйцо и мальтозную патоку. Добавьте банан и тщательно перемешайте. Разлейте смесь в 6 бумажных формочек. Поставьте бумажные формочки в микроволновую печь и выберите Десерты [2]. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
3	Бисквит	1 порция	<p>Ингредиенты</p> <p>Мука — 170 г, сливочное масло — 50 г, сахар — 150 г, яйцо — 3 шт., разрыхлитель — 10 г</p> <ol style="list-style-type: none"> Смешайте сливочное масло и сахар в миске. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель, продолжая помешивать. Вылейте смесь в смазанную маслом стеклянную или пластиковую емкость. Поставьте емкость в микроволновую печь и выберите Десерты [3]. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.
4	Брауни	1 порция	<p>Ингредиенты</p> <p>Мука — 90 г, сливочное масло (растопленное) — ½ стакана, сахар — 230 г, яйцо — 2 шт., какао-порошок — 40 г</p> <ol style="list-style-type: none"> Смешайте сливочное масло, взбитые яйца и сахар в миске. Добавьте муку и какао-порошок, продолжая помешивать. Вылейте смесь в смазанную маслом стеклянную или пластиковую емкость. Поставьте емкость в микроволновую печь и выберите Десерты [4]. После приготовления дайте постоять 20–30 минут.

Использование микроволновой печи

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
5	Яичный пудинг	1 порция (3 шт.)	<p>Ингредиенты Молоко — 250 г, сахар — 40 г, яйцо — 2 шт.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разбейте два яйца в миску. Слегка взбейте яйцо с помощью венчика. Следите за тем, чтобы венчик не отрывался от дна миски. Это позволит избежать образования слишком большого количества пены. 2. Смешайте молоко и сахар в другой миске. 3. Добавьте молоко к взбитому яйцу, продолжая взбивать смесь. 4. Процедите яичную смесь сквозь мелкое сито. Очистите дно сита лопаточкой. Удалите пену с поверхности с помощью ложки. 5. Разлейте смесь в небольшие формочки. 6. Поставьте формочки в микроволновую печь и выберите Десерты [5]. 7. После приготовления охладите, прежде чем подавать к столу.
6	Шоколадный кекс	1 порция	<p>Ингредиенты Сливочное масло — 30 г, сахар — 60 г, яйцо — 1 шт., жирные сливки — 40 г, мука — 25 г, какао-порошок — 15 г, ваниль — 1,5 г, полусладкая шоколадная крошка — 50 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смешайте сливочное масло, яйцо и сливки в кружке до получения однородной консистенции. 2. Добавьте муку и сахар, продолжая помешивать. 3. Добавьте какао-порошок и ваниль, затем перемешайте. 4. Добавьте шоколадную крошку и перемешайте. 5. Поставьте кружку в микроволновую печь и выберите Десерты [6]. 6. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
7	Кекс в кружке	1 порция	<p>Ингредиенты Сливочное масло — 30 г, сахар — 60 г, яйцо — 1 шт., мука — 50 г, молоко — 30 г, ваниль — 6 г, молотый миндаль — 3 г, разрыхлитель — 1,5 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смешайте сливочное масло и яйцо в кружке до получения однородной консистенции. 2. Добавьте муку, сахар и разрыхлитель, продолжая помешивать. 3. Добавьте молотый миндаль и ваниль, затем перемешайте. 4. Поставьте кружку в микроволновую печь и выберите Десерты [7]. 5. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.
8	Латте	1 порция	<p>Ингредиенты Быстро растворимый кофе — 2 г, вода — 50 г, молоко — 125 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смешайте кофе и воду в кружке. 2. Налейте молоко в другую кружку. 3. Поставьте кофейную смесь в микроволновую печь и выберите Домашние рецепты [8]. 4. После звукового сигнала выньте кружку. 5. Поставьте молоко в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. 6. По завершении приготовления тщательно перемешайте и подавайте к столу.
9	Латте из зеленого чая	1 порция	<p>Ингредиенты Молотый зеленый чай — 6 г, сахар — 15 г, молоко — 250 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Смешайте все ингредиенты в кружке. 2. Поставьте кружку в микроволновую печь и выберите Домашние рецепты [9]. 3. По завершении приготовления тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
10	Чай с молоком	1 порция	<p>Ингредиенты Пакетик черного чая — 2 шт., вода — 60 г, молоко — 125 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Положите чай в кружку и залейте водой. 2. Налейте молоко в другую кружку. 3. Поставьте чайную смесь в микроволновую печь и выберите Домашние рецепты [10]. 4. После звукового сигнала выньте кружку. 5. Поставьте молоко в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. 6. По завершении приготовления тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Использование режима Домашние рецепты



Для режима Домашние рецепты предусмотрено 53 предварительно запрограммированных рецепта приготовления. При этом не нужно устанавливать время приготовления или уровень мощности.

⚠ ОСТОРОЖНО

Следует использовать только ту посуду, которая предназначена для микроволновых печей.



1. Потяните за ручку, чтобы открыть дверцу микроволновой печи.
2. Положите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.
3. Нажмите **Домашние рецепты**.



4. Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать требуемую категорию, затем нажмите **OK**.
 - 1) Русская кухня
 - 2) Суп
 - 3) Напитки
 - 4) Овощи/крупы
 - 5) Птица/рыба
5. Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы выбрать тип продуктов, затем нажмите **OK**.
6. Нажмите < или > (Уменьшить/Увеличить), чтобы настроить размер порции, затем нажмите **OK**.
 - Для получения дополнительных сведений см. раздел «Описание программ режима Домашние рецепты» на стр. 19–29.
7. Нажмите **СТАРТ/+30сек**, чтобы начать приготовление в режиме Домашние рецепты.
 - Микроволновая печь выполняет приготовление продуктов в соответствии с выбранным предварительно запрограммированным рецептом.
 - По завершении приготовления микроволновая печь воспроизводит 4 звуковых сигнала, а на дисплее панели управления отображается текущее время. Затем по одному сигналу в минуту воспроизводятся 3 сигнала, напоминающих о завершении приготовления.

Использование микроволновой печи

Описание программ режима Домашние рецепты

В следующей таблице указано количество ингредиентов и соответствующие инструкции для 53 предварительно запрограммированных рецептов.

ОСТОРОЖНО

Вынимайте блюдо, используя кухонные рукавицы.

1. Русская кухня

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-1 Омлет	200–250 г	3 яйца, 45 мл сливок, 40 г сыра, листья укропа, соль
Инструкции		
Натрите сыр на крупной терке и нарежьте листья укропа. Взбейте яйца со сливками в миске, добавив соль по вкусу. Налейте яичную массу в суповую тарелку, посыпьте тертым сыром и нарезанными листьями укропа. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку START/+30сек . Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.		
1-2 Сосиски с зелёным горошком	2 шт.	2 сосиски, 150 г консервированного зеленого горошка, 20 г сливочного масла, 1 зубчик чеснока, 1 перо зеленого лука
Инструкции		
Нарежьте зеленый лук и чеснок. Смешайте зеленый горошек, лук и чеснок в миске. Проткните сосиски вилкой в нескольких местах, чтобы они не расстескались во время приготовления. Выложите сосиски, горошек с чесноком и луком на широкое блюдо, а сверху положите кусок сливочного масла. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку START/+30сек . Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.		

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-3 Кекс	3 шт.	150–170 г муки, 50 г сахара, 70–75 мл сливок, 20 г сливочного масла, 1 яйцо, ½ ч. л. кулинарного жира, 100 г сушеных кумкватов или мандаринов, семена кунжута
Инструкции		
Просейте муку с кулинарным жиром в большую миску, добавьте сливки, сахар и размягченное сливочное масло, вбейте одно яйцо и тщательно перемешайте в течение 1–2 минут. Если кумкваты слишком жесткие, замочите их в горячей воде до размягчения, а затем нарежьте небольшими кусочками. Добавьте нарезанные кумкваты к тесту, после чего перемешайте его еще раз. Положите тесто в небольшие формы, заполняя их на две трети, и посыпьте сверху семенами кунжута. Поставьте формы в микроволновую печь и нажмите кнопку START/+30сек . Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.		
1-4 Лимонные шарики	9–10 шт.	150 г муки, 45 г сливочного масла, 60 г сахара, 1 яйцо, 1 лимон, 2 ст. л. сахарной пудры, 2 ст. л. воды
Инструкции		
Просейте муку в большую миску, добавьте сливочное масло, а затем разотрите смесь между пальцами до образования крошек. Добавьте сахар, воду, яичные белки, лимонную цедру, 1 ч. л. лимонного сока, после чего замесите тесто. Сделайте небольшие шарики размером со сливу и обвалийте их в сахарной пудре. Положите шарики на бумагу для выпекания, затем поместите их в микроволновую печь и нажмите кнопку START/+30сек . После звукового сигнала выньте шарики. Смажьте шарики яичным желтком, поставьте в микроволновую печь и снова нажмите кнопку START/+30сек . Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.		

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-5 Рыба по-московски	500–600 г	250 г филе белой рыбы (треска или судак), 2 вареные картофелины, 4 шампиньона, 1 ст. л. растительного масла, 60 г сыра, 100 г густой сметаны, 1 лавровый лист, соль, перец по вкусу
Инструкции		
<p>Тщательно промойте и высушите шампиньоны, и снимите с них кожицеу. Нарежьте грибы маленькими кусочками. Нарежьте рыбу небольшими порциями и выложите на тарелку. Посыпьте небольшим количеством соли и перца. Положите сверху кусочки грибов и лавровый лист, смажьте растительным маслом. Поставьте в микроволновую печь.</p> <p>Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Во время приготовления натрите сыр на крупной терке. После звукового сигнала выньте блюдо. Положите на рыбу сметану, выложите вокруг нее нарезанный кольцами вареный картофель, посыпьте сыром, приправьте перцем. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек еще раз.</p>		
1-6 Ёжики	300–400 г	200 г говяжьего фарша, 80–90 г отваренного риса, 1 луковица среднего размера, 1 помидор, 1 яйцо, 1 зубчик чеснока, соль, черный перец по вкусу
Инструкции		
<p>Нарежьте помидор и луковицу маленькими кубиками, нашинкуйте чеснок. Положите подготовленные овощи в миску с мясным фаршем, добавьте яйцо. Добавьте соль и перец. Добавьте рис и тщательно перемешайте. Сделайте из мясного фарша небольшие шарики размером со сливи, переложите их на широкое блюдо.</p> <p>Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.</p>		

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-7 Куриные ножки с черносливом	300–350 г	2 куриных окорочка, 1 морковь небольшого размера, ½ луковицы, 80–90 г чернослива без косточек, 1 стакан бульона или воды, 2 пера зеленого лука, соль по вкусу
Инструкции		
<p>Промойте и очистите лук и морковь, а затем нарежьте их тонкими ломтиками. Положите их в суповую тарелку. Посыпьте солью на куриные окорочки и положите их сверху нарезанных овощей. Положите сверху чернослив, залейте бульон. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала выньте блюдо. Переверните куриные окорочки и поставьте их в микроволновую печь. Снова нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления посыпьте блюдо нарезанным зеленым луком.</p>		
1-8 Свиная шейка с горчицей	500–600 г	250 г свиного филе, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. зернистой горчицы, 100 г густой сметаны, 150 мл смешанного бульона, соль, черный перец по вкусу
Инструкции		
<p>Промойте свинину, высушите ее и нарежьте небольшими кусочками, как мясо для гуляша. Очистите лук и морковь, нарежьте их толстыми ломтиками и положите в миску вместе с мясом. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала выньте блюдо. Залейте мясо соусом и тщательно перемешайте. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек еще раз.</p> <p>Приготовление соуса: отдельно смешайте сметану с горчицей, мукой и бульоном, добавьте соль и перец по вкусу.</p>		

Использование микроволновой печи

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-9 Печёный картофель	2 шт.	1–2 крупных картофелины (160–200 г)
	Инструкции Положите очищенный картофель в неглубокую тарелку, не добавляя воды, и накройте ее пластиковой пищевой пленкой. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек . Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.	
1-10 Рататуй	300–350 г	2 моркови небольшого размера, $\frac{1}{2}$ цукини, 1 шт. болгарского перца, 1 луковица среднего размера, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л. томатного пюре, 150 мл овощного бульона, 2 щепотки сушеной душицы, соль по вкусу
	Инструкции Промойте и очистите овощи, нарежьте их небольшими кубиками приблизительно по 1 см. Смешайте бульон с томатным пюре, добавьте соль и тертый зубчик чеснока. Смешайте все ингредиенты. Положите овощи в керамическую или стеклянную миску. Залейте томатным соусом и накройте крышкой. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек . После приготовления приправьте готовый рататуй сушеной душицей.	

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-11 Рыба по-деревенски	500–600 г	200 г окуня или трески, $\frac{1}{2}$ свеклы, 1 луковица, $\frac{1}{2}$ моркови, 100 г сметаны, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. муки, 180 мл воды, соль, черный перец по вкусу
	Инструкции Промойте и очистите лук, морковь и свеклу. Нарежьте их ломтиками среднего размера, а затем перемешайте. Положите подготовленные овощи в миску, добавьте воду, посыпьте солью и черным перцем. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек . После звукового сигнала выньте блюдо. Очистите рыбу от костей и нарежьте ее небольшими порциями. Добавьте соус в миску с овощами, сверху положите рыбу. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек еще раз. Приготовление соуса: в отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту и муку, добавьте немного соли и перца.	
1-12 Стейк из лосося «Баттерфляй»	200–300 г	1 стейк из лосося, сок, выжатый из половины лимона, укроп, соль и специи по вкусу
	Инструкции Приправьте стейк солью, перцем и полейте лимонным соком. Поставьте в микроволновую печь, не накрывая крышкой. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек . После приготовления украсьте веточкой укропа.	

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-13 Отварная треска в яично-масляном соусе	400–500 г	300 г филе трески, 2 луковицы, 1 морковь, 2 лавровых листа, 1 ст. л. растопленного сливочного масла, 1 ч. л. нацинкованной зелени, соль и специи по вкусу
Инструкции		
Очистите и нарежьте лук и морковь. Добавьте лавровый лист и воду. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала выньте блюдо. Добавьте к рыбе соль и перец. Положите рыбу в овощи. Поставьте в микроволновую печь и снова нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления подавайте с соусом. Приготовление соуса: Очистите и нацинкуйте яйцо. Смешайте с маслом, нацинкованной зеленью, 5 ст. л. рыбного бульона.		
1-14 Индейка отварная с овощами	400–450 г	200 г филе индейки, ½ моркови, ½ небольшого цукини, ½ луковицы, 250 мл бульона, соль, черный перец по вкусу
Инструкции		
Промойте все овощи, нарежьте цукини кольцами, а морковь и лук ломтиками среднего размера. Положите овощи в глубокую миску, положите сверху нарезанную индейку, залейте бульоном. Добавьте соль и перец по вкусу. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек.		
1-15 Судак с помидорами и сыром	650–750 г	400 г филе судака, 200 г супругуни, 2 помидора, 2 ст. л. оливкового масла, белый перец, чесночная соль по вкусу
Инструкции		
Разрежьте филе судака на 4 части, натрите перцем, чесночной солью и оливковым маслом. Дайте постоять 5–7 минут. Разрежьте каждый помидор на 4 толстых кружка, выложите их в смазанную маслом форму, положите на помидоры рыбу, сверху на рыбу положите оставшиеся помидоры. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала выньте блюдо. Посыпьте сыром и поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.		

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-16 Форель, запеченная с овощами	300–400 г	1 небольшой кусок филе форели, ½ моркови (предварительно сваренной), 2 веточки базилика, 1 небольшая луковица, 1 небольшой томат, ½ лимона, 1 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу
Инструкции		
Нарежьте морковь тонкими ломтиками, а луковицу и томат — кольцами. Отделите листья базилика. Положите филе форели на тарелку, добавьте соль и перец. Положите сверху подготовленные овощи (сначала всю морковь, а затем все оставшиеся ингредиенты чередующимися слоями). Полейте рыбу маслом, посыпьте тертым лимонной цедрой. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.		
1-17 Фаршированный болгарский перец	200–250 г	3 шт. болгарского перца, 150 г смешанного мясного фарша, 60 г недоваренного риса, 1 стакан воды, 1½ ст. л. томатной пасты, 1 ст. л. муки, соль, перец по вкусу
Инструкции		
Приготовьте начинку: смешайте мясной фарш с отваренным рисом в миске, приправьте перцем и солью по вкусу. Вырежьте сердцевину болгарского перца, удалите семена и внутренние стенки. Плотно заполните перец мясным фаршем. Переложите перец в глубокую миску и накройте крышкой. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала выньте блюдо и полейте перец соусом. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. еще раз. Приготовление соуса: смешайте муку, томатную пасту и воду, добавьте соль и черный перец по вкусу.		

Использование микроволновой печи

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1-18 Стейк из лосося на пару	300–400 г	Ингредиенты 200 г лосося, 2,5 мл лимонного сока, 2,5 г лимонной цедры, 20 г розмарина, 300 мл воды, соль по вкусу Инструкции Промойте рыбу, нарежьте ее порциями. Слегка посолите и полейте свежевыжатым лимонным соком, посыпьте лимонной цедрой. Оставьте на 5–7 минут. Налейте в форму 0,5 см воды, положите рыбу и веточку розмарина. Поставьте в микроволновую печь, накрыв крышкой. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты.

2. Суп		
Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2-1 Каша овсяная	250–300 г	40 г овсяных хлопьев, 250 мл молока, 40 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, 2 шт. бисквитного печенья, черная смородина или малина Инструкции Положите овсяные хлопья в глубокую миску и добавьте сахар. Залейте холодным молоком и перемешайте. Накройте крышкой. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Во время приготовления разломайте бисквитное печенье на крупные куски. После приготовления заправьте кашу сливочным маслом. Подавайте кашу, посыпав ее крошками бисквитного печенья и украсив ягодами.
2-2 Мясная солянка	500–600 г	150 г копченого мяса, 1 сосиска небольшого размера, 1 соленый огурец небольшого размера, 1 луковица среднего размера, 50 г оливок, 1–1½ ч. л. каперсов с рассолом, 2 ст. л. томатного пюре, 250–300 мл любого готового бульона Инструкции Нарежьте копченое мясо тонкими ломтиками, сосиску тонкими кольцами, лук полукольцами. Налейте бульон в керамическую или стеклянную миску, добавьте в него томатное пюре и нарезанный лук. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала выньте блюдо, добавьте сосиску и копченое мясо. Добавьте соленый огурец, нарезанный тонкими ломтиками, оливки, каперсы, после чего тщательно перемешайте. Поставьте в микроволновую печь и снова нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2-3 Борщ	900–1000 г	750 мл мясного бульона, 150 г белокочанной капусты, $\frac{1}{2}$ луковицы среднего размера, $\frac{1}{2}$ свеклы среднего размера, $\frac{1}{2}$ моркови среднего размера, 2–3 зубчика чеснока, 2 ч. л. томатной пасты, 2–3 ст. л. нарезанного зеленого лука, 1 лавровый лист, соль и черный перец по вкусу, сметана для приправы подаваемого блюда
Инструкции		
Очистите и промойте капусту, морковь и лук. Нарежьте их тонкими кусочками. Переложите все овощи в большую стеклянную миску, залейте кипящим бульоном. Добавьте соль, перец, лавровый лист и томатную пасту в суп и перемешайте. Накройте крышкой или полиэтиленовой пищевой пленкой. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Добавьте нарезанную зелень и чеснок в готовый суп. Оставьте его под крышкой на несколько минут.		
2-4 Куриный суп с лапшой	700–800 г	1 кусок куриного филе, $\frac{1}{2}$ моркови, $\frac{1}{2}$ луковицы, 40 г макарон, 4 веточки петрушки, 500 мл куриного бульона, соль по вкусу
Инструкции		
Промойте и высушите куриное филе, после чего нарежьте его небольшими кусочками. Переложите куриное мясо в глубокую миску и залейте бульоном. Добавьте в суп макароны и перемешайте. Очистите морковь и лук, нарежьте их тонкими ломтиками. Положите их в миску с супом, добавьте соль и нарезанную зелень. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.		

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2-5 Азу	700–800 г	200 г говядины, 3 картофелины, 1 соленый огурец, 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. муки, 1 ст. л. томатной пасты, 200 мл бульона, растительное масло, соль и черный перец по вкусу
Инструкции		
Нарежьте лук кольцами, картофель — ломтиками, а мясо — небольшими кусочками. Положите в миску. Добавьте мелко нацинкованный огурец. Поставьте в микроволновую печь, накрыв крышкой, и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Во время приготовления отдельно смешайте муку, томатную пасту и измельченный чеснок, добавьте бульон. После звукового сигнала выньте блюдо. Залейте смесь и поставьте в микроволновую печь, не накрывая крышкой. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек еще раз. Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.		
2-6 Овощной суп	650–700 г	150 г замороженной овощной смеси, 500 мл овощного или куриного бульона, 1 зубчик чеснока, $\frac{1}{2}$ свеклы среднего размера, 2 пера зеленого лука, соль, черный перец по вкусу
Инструкции		
Положите овощи в глубокую миску, добавьте нарезанный чеснок и залейте бульоном. Добавьте соль и перец, посыпьте нарезанной зеленью. Готовьте под крышкой. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Подавайте суп с гренками из черного хлеба.		
2-7 Суп по-корейски	1 упаковка	1 упаковка корейского супа рамен с лапшой, 550 мл воды (комнатной температуры)
Инструкции		
Извлеките лапшу из упаковки и положите все содержимое в миску, залив водой (550 мл). Тщательно перемешайте. Накройте пластиковой пищевой пленкой, сделав в ней несколько отверстий. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек.		

Использование микроволновой печи

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2-8 Пельмени	300–400 г	220 г готовых пельменей, 1 стакан бульона, 1 зубчик чеснока, 1 лавровый лист, 2 веточки укропа, 2 пера зеленого лука, целый душистый перец, соль по вкусу
Инструкции		<p>Налейте бульон в глубокую миску. Добавьте лавровый лист, несколько ягод душистого перца, соль и чеснок, нарезанный тонкими ломтиками. Положите пельмени, накройте крышкой. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Нарежьте зелень. Посыпьте пельмени зеленью, прежде чем подавать к столу.</p>
2-9 Каша гречневая	250 г	100 г гречневой крупы, 220 мл воды, несколько веточек петрушки, соль по вкусу
Инструкции		<p>Положите гречневую крупу в глубокую миску. Добавьте соль и воду. Накройте крышкой и поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. Порежьте петрушку. После приготовления добавьте нарезанную зелень, растительное масло и перемешайте. Дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.</p>

3. Напитки		
Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
3-1 Чай с лимоном и мяты	1 порция	200 мл воды, ½ ст. л. черного чая, ломтик лимона, несколько листьев мяты
Инструкции		<p>Положите черный чай в кружку, добавьте мяту и лимон. Залейте водой. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления процедите. Добавьте сахар по вкусу.</p>
3-2 Глинтвейн	1 порция	150 мл сухого красного вина, 1 ломтик апельсина, 1 ломтик лимона, 1 ломтик яблока, 10 г сахара, 1 палочка корицы, 5 бутонов гвоздики
Инструкции		<p>Положите апельсин, лимон и яблоко в большую чашку, добавьте корицу, гвоздику и сахар. Добавьте вино и тщательно перемешайте. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления осторожно выньте глинтвейн из микроволновой печи и разлейте по бокалам.</p>
3-3 Чай с корицей и медом	1 порция	200 мл воды, ½ ст. л. корицы, 1 ст. л. меда
Инструкции		<p>Добавьте корицу в воду. Поставьте в микроволновую печь. Нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления охладите до умеренной температуры. Добавьте мед.</p>
3-4 Чай «Масала» с молоком и кардамоном	1 порция	1 ч. л. черного чая, 100 мл молока, 100 мл воды, 5 г имбиря, 4 коробочки кардамона, 4 бутона гвоздики, 1 ч. л. сахара
Инструкции		<p>Смешайте воду с молоком. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После звукового сигнала добавьте черный чай, имбирь, нарезанный ломтиками, специи и сахар. Поставьте в микроволновую печь и снова нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления процедите в чашку.</p>

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
3-5 Компот из ягод	1 порция	200 мл воды, 1 ст. л. свежих ягод, сахар по вкусу
	Инструкции Положите ягоды в большую чашку и залейте водой. Добавьте сахар по вкусу. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек.	
3-6 Чай с имбирем и лимоном	1 порция	200 мл воды, 1 ст. л. черного чая, 1 ломтик лимона, 5 г имбиря, сахар по вкусу
	Инструкции Положите черный чай, ломтик лимона и имбирь, нарезанный ломтиками, в большую чашку. Залейте водой. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 5 минут, прежде чем подавать к столу. Процедите в чашку.	
3-7 Какао	1 порция	200 мл молока, 2 ч. л. сахара, 1 ч. л. какао-порошка
	Инструкции Налейте молоко в большую чашку. Добавьте какао и сахар. Перемешайте. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек.	
3-8 Горячий шоколад	1 порция	100 г горького шоколада, 250 мл молока, 2 ст. л. воды, сахар по вкусу
	Инструкции Разломайте шоколад и положите его в большую миску. Добавьте молоко и воду. Перемешайте. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 1 минуту, прежде чем подавать к столу. Добавьте сахар по вкусу.	

Код/блюдо	Размер порции	Ингредиенты
3-9 Клюквенный морс	1 порция	Замороженная клюква — 40 г, сахар — 30 г, вода — 200 мл
	Инструкции Измельчите замороженную клюкву с помощью блендера. Смешайте все ингредиенты в миске. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 1 минуту и процедите, прежде чем подавать к столу.	
3-10 Компот из сухофруктов	1 порция	500 мл воды, 30 г чернослива, 30 г сушеных абрикосов, разрезанных пополам, 30 г сушеных яблок, ½ лимона, 70 г сахара, 1 палочка корицы
	Инструкции Промойте все сушеные фрукты, положите их в глубокую миску и слейте воду. Добавьте корицу и сахар. Перемешайте. Натрите лимонную цедру на мелкой терке и добавьте ее в компот. Также можно добавить немного лимонного сока по вкусу. Поставьте в микроволновую печь и нажмите кнопку СТАРТ/+30сек. После приготовления дайте постоять 2–3 минуты, прежде чем подавать к столу.	

Использование микроволновой печи

4. Овощи/крупы

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
4-1	Брокколи	250 г 500 г	Промойте и очистите соцветия брокколи. Выложите ровным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30–45 мл воды. (2–3 ст. л.) Поставьте миску в центр вращающегося подноса. На время приготовления накройте крышкой. После приготовления перемешайте. Эта программа подходит для брокколи, а также нарезанных кабачков, баклажанов, тыквы или перца. Дайте постоять 1–2 минуты.
4-2	Нарезанная морковь	250 г	Промойте и очистите морковь, нарежьте кружочками одинакового размера. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30–45 мл воды. (2–3 ст. л.) Поставьте миску в центр вращающегося подноса. На время приготовления накройте крышкой. После приготовления перемешайте. Эта программа подходит для нарезанной моркови, а также для цветной капусты или кольраби. Дайте постоять 1–2 минуты.
4-3	Зеленая фасоль	250 г	Промойте и очистите зеленую фасоль. Выложите ровным слоем в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 30 мл (1 ст. л.) воды при приготовлении порции размером 250 г. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. На время приготовления накройте крышкой. После приготовления перемешайте. Дайте постоять 1–2 минуты.

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
4-4	Шпинат	150 г	Промойте и очистите шпинат. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Не добавляйте воду. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. На время приготовления накройте крышкой. После приготовления перемешайте. Дайте постоять 1–2 минуты.
4-5	Кукуруза в початках	500 г (2 шт.)	Промойте и очистите початки кукурузы, положите в овальное стеклянное блюдо. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Дайте постоять 1–2 минуты.
4-6	Очищенный картофель	250 г 500 г	Промойте и почистите картофель, нарежьте его ломтиками одинакового размера. Выложите в стеклянную миску с крышкой. Добавьте 45–60 мл (3–4 ст. л.) воды. Поставьте миску в центр вращающегося подноса. На время приготовления накройте крышкой. Дайте постоять 2–3 минуты.
4-7	Коричневый рис (пропаренный)	250 г	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойной объем холодной воды (500 мл). На время приготовления накройте крышкой. Перемешайте перед выдержкой, добавьте соль и специи. Дайте постоять 5–10 минут.
4-8	Цельнозерновые макароны	250 г	Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте 1 литр кипящей воды, щепотку соли и тщательно перемешайте. Готовьте, не накрывая крышкой. Перемешайте перед выдержкой, затем тщательно слейте воду. Дайте постоять 1 минуту.

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
4-9	Киноа	250 г	<p>Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойной объем холодной воды (500 мл). На время приготовления накройте крышкой.</p> <p>Перемешайте перед выдержкой, добавьте соль и специи. Дайте постоять 1–3 минуты.</p>
4-10	Булгур	250 г	<p>Используйте большое стеклянное блюдо с крышкой, предназначенное для микроволновой печи. Добавьте двойной объем холодной воды (500 мл). На время приготовления накройте крышкой.</p> <p>Перемешайте перед выдержкой, добавьте соль и специи. Дайте постоять 2–5 минут.</p>

5. Птица/рыба

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
5-1	Куриная грудка	300 г (2 шт.)	<p>Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты.</p>
5-2	Грудка индейки	300 г (2 шт.)	<p>Промойте кусочки и положите на керамическую тарелку. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты.</p>

Код	Блюдо	Размер порции	Инструкции
5-3	Свежее рыбное филе	300 г (2 шт.)	<p>Промойте рыбу и положите ее на керамическую тарелку. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1–2 минуты.</p>
5-4	Свежее филе лосося	300 г (2 шт.)	<p>Промойте рыбу и положите ее на керамическую тарелку. Добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1–2 минуты.</p>
5-5	Свежие креветки	250 г	<p>Промойте креветок и положите на керамическую тарелку, добавьте 1 ст. л. лимонного сока. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 1–2 минуты.</p>
5-6	Свежая форель	400 г (1–2 рыбы)	<p>Положите 1–2 целых свежих рыбы на блюдо, пригодное для использования в микроволновой печи. Добавьте щепотку соли, 1 ст. л. лимонного сока и пряности. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Проткните пленку. Поставьте блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 2 минуты.</p>



Использование режима Поддержание тепла

Режим Поддержание тепла позволяет сохранять температуру блюда до момента подачи на стол. Используйте данную функцию, чтобы блюдо оставалось теплым до подачи на стол.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное время работы в режиме Поддержание тепла составляет 99 минут.

Использование микроволновой печи



- Нажмите кнопку **Поддержание тепла**.
- Нажмите < или > (**Уменьшить/Увеличить**), чтобы установить требуемое время подогревания.
- Нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек**.
 - Чтобы прекратить подогревание пищи, откройте дверцу или нажмите кнопку **СТОП/ЭКО**.

ОСТОРОЖНО

- Не используйте эту функцию для разогревания холодных продуктов. Программы предназначены только для поддержания температуры недавно приготовленных блюд.
- После запуска функции Поддержание тепла изменение времени работы функции Поддержание тепла становится невозможным.
- Не накрывайте крышкой или пластиковой пленкой.
- Вынимайте блюдо, используя кухонные рукавицы.

Использование режима Устранение запахов

Используйте этот режим после приготовления ароматной пищи или при появлении дыма внутри микроволновой печи.

Сначала очистите внутренние поверхности микроволновой печи.



- Нажмите кнопку **Устранение запахов**, затем нажмите кнопку **СТАРТ/+30сек**.
 - После завершения микроволновой печью воспроизводится звуковой сигнал.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Время работы в режиме Устранение запахов — 5 минут. Оно увеличивается на 30 секунд при каждом нажатии кнопки **СТАРТ/+30сек**, либо увеличивается и уменьшается на 10 секунд при каждом нажатии кнопки < или > (**Уменьшить/Увеличить**).
- Максимальное время работы в режиме Устранение запахов — 15 минут.

Использование режима Блокировка управления

В данной микроволновой печи предусмотрена специальная программа блокировки управления, позволяющая «заблокировать» микроволновую печь, чтобы предотвратить ее случайное включение детьми или лицами, которые не знакомы с ее работой.



- Для включения функции Блокировка управления нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/+30сек** в течение 3 секунд.
 - Панель управления блокируется, а на дисплее панели управления отображается индикация «L».
- Для отключения функции Блокировка управления снова нажмите и удерживайте кнопку **СТАРТ/+30сек** в течение 3 секунд.



Отключение звукового сигнала

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.



- Для отключения звукового сигнала одновременно нажмите < и > (**Уменьшить/Увеличить**).
- Чтобы снова включить звуковой сигнал, еще раз одновременно нажмите < и > (**Уменьшить/Увеличить**).

Руководство по выбору посуды

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею.

Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.

В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

Кухонные принадлежности	Пригодно для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	✓✗	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Если фольга будет располагаться слишком близко к стенке микроволновой печи или если будет использоваться слишком большое количество фольги, может образоваться электрическая дуга.
Блюдо для подрумянивания	✓	Не разогревайте предварительно более 8 минут.
Фарфор и керамика	✓	Фарфор, керамику, глазированную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полизэфирного волокна	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления		
• Полистироловые стаканчики и контейнеры	✓	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.
• Бумажные пакеты или газеты	✗	Существует риск возгорания.
• Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стеклянная посуда		
• Универсальная посуда для приготовления и сервировки пищи	✓	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.

Кухонные принадлежности	Пригодно для использования в микроволновой печи	Примечания
• Тонкостенная стеклянная посуда	✓	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
• Стеклянные банки	✓	Нужно обязательно снять крышку. Подходят только для разогрева.
Металл		
• Блюда	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
• Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой	✗	
Бумага		
• Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
• Переработанная бумага	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Пластик		
• Контейнеры	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться.
• Пищевая пленка	✓	Не используйте меламиновый пластик. Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.
• Пакеты для заморозки	✓✗	Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть воздухонепроницаемыми. При необходимости проткните вилкой.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	✓	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрзгивания.

✓ : Рекомендуется

✓✗ : Использовать с осторожностью

✗ : Не рекомендуется

Руководство по приготовлению пищи

Микроволны

Микроволновая энергия проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром.

Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло запускает процесс приготовления пищи.

Приготовление

Посуда для приготовления в микроволновой печи

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, например нержавеющей сталью, алюминием и медью, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому запрещается пользоваться металлическими емкостями для приготовления пищи.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В целом, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Пищу можно накрывать разными способами: например, керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или пластиковой пленкой, пригодной для использования в микроволновой печи.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать блюду постоять, позволяя температуре выровняться по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.

Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло. Накройте на время выдержки.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Шпинат	150 г	600 Вт	5–6
	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2–3 минуты.		
Брокколи	300 г	600 Вт	8–9
	Инструкции Добавьте 30 мл (2 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2–3 минуты.		
Горошек	300 г	600 Вт	7–8
	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2–3 минуты.		
Зеленая фасоль	300 г	600 Вт	7½–8½
	Инструкции Добавьте 30 мл (2 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2–3 минуты.		
Овощная смесь (морковь/горошек/ кукуруза)	300 г	600 Вт	7–8
	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2–3 минуты.		
Овощная смесь (китайская)	300 г	600 Вт	7½–8½
	Инструкции Добавьте 15 мл (1 ст. л.) холодной воды. Дайте постоять 2–3 минуты.		

Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30–45 мл холодной воды (2–3 ст. л.), если не рекомендовано другое количество воды. См. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. По окончании приготовления добавьте соль, приправы или сливочное масло. Накройте блюдо и дайте постоять 3 минуты.

Совет. Нарежьте свежие овощи кусочками одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Брокколи	250 г	1000 Вт	4–5
	500 г		7–8
Инструкции			
Брюссельская капуста	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разложите соцветия стеблями к центру блюда. Дайте постоять 3 минуты.		
	250 г	1000 Вт	6–6½
Инструкции			
Морковь	Добавьте 60–75 мл (4–5 ст. л.) воды. Дайте постоять 3 минуты.		
	250 г	1000 Вт	4½–5
Инструкции			
Цветная капуста	Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера. Дайте постоять 3 минуты.		
	250 г	1000 Вт	5–5½
Инструкции			
Кабачки	Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разложите соцветия стеблями к центру блюда. Дайте постоять 3 минуты.		
	250 г	1000 Вт	4–4½
Инструкции			
	Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст. л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте до мягкости. Дайте постоять 3 минуты.		

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Баклажаны	250 г	1000 Вт	3½–4
	Инструкции		
Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и полейте 1 ст. л. лимонного сока. Дайте постоять 3 минуты.			
Лук-порей	250 г	1000 Вт	4–4½
	Инструкции		
Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками. Дайте постоять 3 минуты.			
Грибы	125 г	1000 Вт	1½–2
	250 г		2½–3
Инструкции			
Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воду. Полейте лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол. Дайте постоять 3 минуты.			
Лук	250 г	1000 Вт	5–5½
	Инструкции		
Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте не больше 15 мл (1 ст. л.) воды. Дайте постоять 3 минуты.			
Перец	250 г	1000 Вт	4½–5
	Инструкции		
Нарежьте перец мелкими ломтиками. Дайте постоять 3 минуты.			
Картофель	250 г	1000 Вт	4–5
	500 г		7–8
Инструкции			
Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера. Дайте постоять 3 минуты.			
Кольраби	250 г	1000 Вт	5½–6
	Инструкции		
Нарежьте кольраби мелкими кубиками. Дайте постоять 3 минуты.			

Руководство по приготовлению пищи

Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис: Используйте большую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой. В процессе приготовления рис в два раза увеличивается в объеме. На время приготовления накройте крышкой. По завершении приготовления, перед выдержкой перемешайте рис и добавьте соль или травы и масло.

Примечание: может оказаться, что рис не впитал всю воду по окончании времени приготовления.

Макаронные изделия: Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не накрывая крышкой. В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Белый рис (пропаренный)	250 г	1000 Вт	15–16
	375 г		17½–18½
Инструкции			
Добавьте 500 мл холодной воды (250 г). Добавьте 750 мл холодной воды (375 г). Дайте постоять 5 минут.			
Коричневый рис (пропаренный)	250 г	1000 Вт	20–21
	375 г		22–23
Инструкции			
Добавьте 500 мл холодной воды (250 г). Добавьте 750 мл холодной воды (375 г). Дайте постоять 5 минут.			
Смесь риса (обычный рис + дикий рис)	250 г	1000 Вт	16–17
Инструкции			
Добавьте 500 мл холодной воды. Дайте постоять 5 минут.			
Смешанная каша (рис + злаки)	250 г	1000 Вт	17–18
Инструкции			
Добавьте 400 мл холодной воды. Дайте постоять 5 минут.			
Макаронные изделия	250 г	1000 Вт	10–11
Инструкции			
Добавьте 1000 мл горячей воды. Дайте постоять 5 минут.			

Разогрев

В микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычном духовом шкафу или на кухонной плите.

Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице ниже. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, а также для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать большие порции, например куски мяса, поскольку зачастую они прогреваются неравномерно, передерживаются и становятся слишком сухими по краям. Рекомендуется разогревать небольшие порции.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 1000 Вт, тогда как другие необходимо разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт.

Инструкции см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки).

Для получения лучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить выкипание жидкостей и ошпаривание, помешивайте их до, во время и после разогревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется кладти пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева, который может испортить пищу.

Лучше установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если потребуется.

Время разогрева и выдержки

При разогревании продукта в первый раз запишите, сколько времени на это потребовалось, и используйте эту информацию в дальнейшем.

Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища.

После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется.

Если в таблице не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Также ознакомьтесь с разделом, в котором описаны меры предосторожности.

Разогрев жидкостей

Всегда выдерживайте жидкость не менее 20 секунд после выключения микроволновой печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и **ОБЯЗАТЕЛЬНО** перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

Разогрев детского питания

Детское питание

Выложите в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Тщательно перемешайте после окончания разогрева! Дайте постоять 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура: от 30 до 40 °C.

Детское молоко

Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте, не накрывая крышкой. Никогда не разогревайте бутылочку вместе с соской, так как в случае перегрева бутылочка может взорваться. Встряхните как следует перед периодом выдержки, а также перед употреблением! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура: около 37 °C.

Замечание.

Во избежание ожогов необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением.

Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мощности и интервалами времени разогревания.

Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Напитки (кофе, чай и вода)	150 мл (1 чашка) 300 мл (2 чашки) 450 мл (3 чашки) 600 мл (4 чашки)	1000 Вт	1–1½ 2–2½ 3–3½ 3½–4
			Инструкции Налейте в чашки и разогревайте, не накрывая крышкой: поставьте 1 чашку в центре, 2 чашки друг напротив друга, 3 чашки по окружности. Оставьте в микроволновой печи на время выдержки и хорошо перемешайте. Дайте постоять 1–2 минуты.
Суп (охлажденный)	250 г 350 г 450 г 550 г	1000 Вт	2½–3 3–3½ 3½–4 4½–5
			Инструкции Налейте суп в глубокую керамическую тарелку или в глубокую керамическую миску. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол. Дайте постоять 2–3 минуты.

Руководство по приготовлению пищи

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Rагу (охлажденное)	350 г	600 Вт	4½–5½
Инструкции			
Положите рагу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешивайте перед выдержкой и подачей на стол. Дайте постоять 2–3 минуты.			
Макаронные изделия с соусом (охлажденные)	350 г	600 Вт	3½–4½
Инструкции			
Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на мелкую керамическую тарелку. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Перемешивайте перед подачей на стол. Дайте постоять 3 минуты.			
Макаронные изделия с начинкой и соусом (паста) (охлажденные)	350 г	600 Вт	4–5
Инструкции			
Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, тортелини) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешивайте перед выдержкой и подачей на стол. Дайте постоять 3 минуты.			
Готовое блюдо (охлажденное)	350 г 450 г	600 Вт	4–6 5–7
Инструкции			
Положите блюдо из 2–3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Накройте пищевой пленкой для микроволновых печей. Дайте постоять 3 минуты.			
Замороженное готовое блюдо (Лазанья)	400 г	450 Вт	18–20
Инструкции			
Проколите несколько отверстий в пленке и положите замороженное готовое блюдо на вращающийся поднос. Дайте постоять 3–4 минуты.			

Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время
Детское питание (овощи + мясо)	190 г	600 Вт	30 с
Инструкции			
Выложите в глубокую керамическую тарелку. На время приготовления накройте крышкой. Перемешайте после приготовления. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи. Дайте постоять 2–3 минуты.			
Детская каша (крупа + молоко + фрукты)	190 г	600 Вт	20 с
Инструкции			
Выложите в глубокую керамическую тарелку. На время приготовления накройте крышкой. Перемешайте после приготовления. Перед кормлением ребенка хорошо перемешайте и тщательно проверьте температуру пищи. Дайте постоять 2–3 минуты.			
Детское молоко	100 мл 200 мл	300 Вт	30–40 с от 1 мин до 1 мин 10 с
Инструкции			
Тщательно встряхните или перемешайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте в центр вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая крышкой. Тщательно встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверьте температуру.			

Разморозка

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Этот режим особенно удобен, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна полностью оттаять перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволоки, освободите продукт от упаковки, чтобы обеспечить отток жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая крышкой. По истечении половины времени размораживания переверните, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным. Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не нагрелись.

Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная часть птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут, прежде чем продолжить размораживание. Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет. Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые; маленькие порции размораживаются быстрее, чем большие. Помните об этом при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании продуктов, замороженных при температуре от -18 до -20 °C.

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Мясо			
Фарш	250 г 500 г	180 Вт	6–7 9–12
Стейки из свинины	250 г	180 Вт	5–7
Инструкции			
Положите мясо на вращающийся поднос. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по прошествии половины времени размораживания! Дайте постоять 15–30 минут.			

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Птица			
Кусочки курицы	500 г (2 шт.)	180 Вт	14–15
Целая курица	1200 г	180 Вт	32–34
Инструкции			
Сначала положите куски курицы кожей вниз, а целую курицу грудкой вниз на мелкое керамическое блюдо. Оберните алюминиевой фольгой тонкие части, такие как крылышки и кончики ножек. Переверните по прошествии половины времени размораживания! Дайте постоять 15–60 минут.			
Рыба			
Рыбное филе	200 г	180 Вт	6–7
Целая рыба	400 г	180 Вт	11–13
Инструкции			
Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Расположите тонкие части под толстыми. Оберните узкие края филе и хвост целой рыбы алюминиевой фольгой. Переверните по прошествии половины времени размораживания! Дайте постоять 10–25 минут.			
Фрукты			
Ягоды	300 г	180 Вт	6–7
Инструкции			
Разложите фрукты на плоском круглом стеклянном блюде (большого диаметра). Дайте постоять 5–10 минут.			

Руководство по приготовлению пищи

Блюдо	Размер порции	Мощность	Время (мин)
Хлеб Булочки (каждая весом около 50 г) Тосты/сэндвичи Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука)	2 шт.	180 Вт	1–1½
	4 шт.		2½–3
	250 г	180 Вт	4–4½
	500 г	180 Вт	7–9
Инструкции Положите булочки по кругу, а хлеб — горизонтально на бумажное кухонное полотенце в центре вращающегося подноса. Переверните по прошествии половины времени размораживания! Дайте постоять 5–20 минут.			

Полезные советы

Растапливание засахарившегося меда

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 20–30 секунд при уровне мощности 300 Вт, пока мед не растопится.

Растапливание желатина

Замочите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодной воде. Слейте воду и положите желатин в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте в течение 1 минуты при уровне мощности 300 Вт. Перемешайте после растапливания.

Приготовление глазури (для выпечки и пирожных)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (прибл. 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая крышкой, в миске из термостойкого стекла от 3½ до 4½ минут при уровне мощности 1000 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

Приготовление джема

Положите 600 г фруктов (например, смесь ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте. Готовьте под крышкой в течение 10–12 минут при уровне мощности 1000 Вт. Перемешайте несколько раз во время приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

Приготовление пудинга/заварного крема

Добавьте в концентрат пудинга сахар и молоко (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте под крышкой от 6½ до 7½ минут при уровне мощности 1000 Вт. Тщательно перемешайте несколько раз во время приготовления.

Подрумянивание кусочков миндаля

Разложите 30 г нарезанного миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте 3½–4½ минуты с использованием уровня мощности 600 Вт, перемешайте несколько раз. Дайте постоять 2–3 минуты в микроволновой печи. Вынимайте, используя кухонные рукавицы!

Устранение неисправностей и информационные коды

Устранение неисправностей

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте применить предлагаемые решения.

Проблема	Причина	Решение
Общие		
Кнопки не функционируют должным образом.	В зазоры между кнопками попало постороннее вещество или посторонний предмет.	Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.
	Модель с сенсорным управлением: на внешнюю панель попала влага.	Сотрите влагу с внешней панели.
	Включена функция Блокировка управления.	Отключите функцию Блокировка управления.
Время не отображается.	Включена функция ЭКО (энергосбережение).	Выключите функцию ЭКО.
Микроволновая печь не работает.	Отсутствует подача питания.	Убедитесь, что питание подается.
	Дверца открыта.	Закройте дверцу и повторите попытку.
	В механизме безопасного открывания дверцы попало постороннее вещество.	Удалите постороннее вещество или посторонний предмет и повторите попытку.
Микроволновая печь перестает работать во время выполнения какой-либо функции.	Пользователь открыл дверцу, чтобы перевернуть блюдо.	Перевернув блюдо, снова нажмите кнопку СТАРТ/+30сек , чтобы запустить устройство.

Проблема	Причина	Решение
Во время работы устройства происходит сбой в подаче электропитания.	Приготовление пищи в микроволновой печи выполнялось в течение продолжительного периода времени.	После приготовления в течение продолжительного периода времени необходимо дать микроволновой печи остыть.
	Охлаждающий вентилятор не работает.	Послушайте, издает ли охлаждающий вентилятор какой-либо звук во время работы.
	Включение микроволновой печи без загрузки продуктов.	Положите продукты в микроволновую печь.
	Недостаточное пространство для вентиляции вокруг микроволновой печи.	На передней и задней панелях микроволновой печи находятся воздухозаборные/выпускные отверстия, обеспечивающие вентиляцию. При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке.
	Несколько сетевых вилок подключены к одной сетевой розетке.	Выделите отдельную розетку, которая будет использоваться только для микроволновой печи.
	Во время работы микроволновой печи слышится пощелкивание, и микроволновая печь не включается.	Не используйте герметичные контейнеры, поскольку во время приготовления они могут взорваться из-за увеличения объема содержимого.

Устранение неисправностей и информационные коды

Проблема	Причина	Решение
Внешняя поверхность микроволновой печи слишком сильно нагревается во время работы.	Недостаточное пространство для вентиляции вокруг микроволновой печи.	На передней и задней панелях микроволновой печи находятся воздухозаборные/выпускные отверстия, обеспечивающие вентиляцию. При установке устройства следует оставить зазоры в соответствии с информацией, приведенной в руководстве по установке.
	На микроволновой печи размещены посторонние предметы.	Уберите все посторонние предметы с микроволновой печи.
Дверца плохо открывается.	Между дверцей и внутренней стенкой микроволновой печи застряли остатки пищи.	Очистите микроволновую печь и попробуйте открыть дверцу.
Нагрев, включая функцию подогрева, не работает надлежащим образом.	Микроволновая печь не работает, выполняется приготовление слишком большого количества продуктов, или используется ненадлежащая посуда.	Налейте один стакан воды в контейнер, пригодный для использования в микроволновой печи, и включите микроволновую печь на 1–2 минуты, чтобы проверить, нагревается ли вода. Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь. Используйте для приготовления контейнер с плоским дном.
Функция размораживания не работает.	Выполняется приготовление слишком большого количества пищи.	Уменьшите приготавливаемую порцию продуктов и снова включите печь.
Освещение внутри микроволновой печи тусклое или не работает.	Дверца оставалась открытой в течение длительного времени.	Освещение внутри микроволновой печи может автоматически отключаться при использовании функции ЭКО. Закройте и снова откройте дверцу или нажмите кнопку СТОП/ЭКО.
	Внутренняя лампа загрязнена посторонними веществами.	Очистите камеру микроволновой печи и проверьте еще раз.

Проблема	Причина	Решение
Во время приготовления слышен звуковой сигнал.	Если используется функция автоматического приготовления, звуковой сигнал означает, что пора перевернуть продукты во время размораживания.	Перевернув продукты, снова нажмите кнопку СТАРТ/+30сек, чтобы возобновить работу устройства.
Микроволновая печь установлена неровно.	Микроволновая печь установлена на неровной поверхности.	Установите микроволновую печь на ровную и устойчивую поверхность.
Во время приготовления возникают искры.	Для приготовления/размораживания продуктов в микроволновой печи используются металлические контейнеры.	Не используйте металлические контейнеры.
При подключении к источнику питания микроволновая печь сразу начинает работать.	Дверца закрыта неплотно.	Закройте дверцу и проверьте еще раз.
Микроволновая печь электризуется.	Источник питания или сетевая розетка не заземлены надлежащим образом.	Убедитесь, что источник питания или сетевая розетка заземлены надлежащим образом.
1. Происходит утечка воды. 2. Через зазор между дверцей и корпусом устройства выходит пар. 3. В микроволновой печи остается вода.	Во время приготовления некоторых блюд внутри устройства может скапливаться вода или образовываться пар. Это не является неисправностью микроволновой печи.	Дайте микроволновой печи остыть, а затем протрите ее сухим кухонным полотенцем.

Проблема	Причина	Решение
Яркость освещения в микроволновой печи постоянно меняется.	Яркость меняется в зависимости от колебаний выходной мощности в соответствии с выбранной функцией.	Колебания выходной мощности во время приготовления не являются неисправностью. Это не является неисправностью микроволновой печи.
Процесс приготовления завершен, но охлаждающий вентилятор по-прежнему работает.	Для обеспечения вентиляции микроволновой печи охлаждающий вентилятор продолжает работать в течение 3 минут по окончании приготовления.	Это не является неисправностью микроволновой печи.
Вращающийся поднос		
Во время вращения поднос смещается или перестает вращаться.	Роликовая подставка отсутствует или неправильно установлена.	Установите роликовую подставку и повторите попытку.
Вращающийся поднос застrevает во время вращения.	Роликовая подставка установлена неправильно, идет приготовление слишком большого количества пищи, или используется слишком большой контейнер, который задевает стенки микроволновой печи.	Попробуйте уменьшить порцию приготовляемой пищи и не используйте большие контейнеры.
При вращении подноса слышны дребезжание и шум.	На дне микроволновой печи скопились остатки пищи.	Удалите остатки пищи, скопившиеся на дне микроволновой печи.

Проблема	Причина	Решение
Микроволновая печь		
Микроволновая печь не производит нагрев.	Дверца открыта.	Закройте дверцу и повторите попытку.
Во время предварительного нагрева из устройства выходит дым.	В начале эксплуатации при первом использовании микроволновой печи нагревательные элементы могут выделять дым.	Это не является неисправностью. Обычно после 2–3 раз использования микроволновой печи выделение дыма прекращается.
	На нагревательных элементах скопились остатки пищи.	Дайте микроволновой печи остыть, затем удалите с нагревательных элементов остатки пищи.
Во время использования микроволновой печи чувствуется запах гарни или пластика.	Используется пластиковая или нежаростойкая посуда.	Используйте стеклянную посуду, устойчивую к воздействию высоких температур.
Из микроволновой печи чувствуется неприятный запах.	Внутри устройства скопились остатки пищи, или к внутренним стенкам прилип расплавившийся пластик.	Воспользуйтесь функцией паровой очистки и протрите устройство изнутри сухой тканью. Чтобы быстрее устранить неприятный запах, можно включить микроволновую печь, положив внутрь нее кусочек лимона.

Устранение неисправностей и информационные коды

Проблема	Причина	Решение
Микроволновая печь не обеспечивает приготовление надлежащим образом.	Дверца микроволновой печи часто открывается во время приготовления.	При частом открывании дверцы температура внутри печи снижается, и это может повлиять на конечный результат.
	Заданы неправильные параметры работы микроволновой печи.	Настройте параметры работы микроволновой печи надлежащим образом и повторите попытку.
	Используется посуда ненадлежащего типа или размера.	Используйте подходящую посуду с плоским дном.

Информационный код

Информационный код	Причина	Решение
C-d0	Кнопки на панели управления удерживаются нажатыми дольше 10 секунд.	Очистите кнопки и проверьте, нет ли вокруг них воды. Если код появится снова, отключите микроволновую печь не менее чем на 30 секунд, затем попытайтесь повторить настройку. Если код появится снова, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.

■ ПРИМЕЧАНИЕ



Если предложенное решение не помогает устраниТЬ проблему, обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.

Технические характеристики

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящие инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	MS30T5018A*
Источник питания	230 В ~ 50 Гц пер. тока
Потребление электроэнергии	
Максимальная мощность СВЧ	1500 Вт 1500 Вт
Производимая мощность	100 Вт / 1000 Вт — 7 уровней (IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Размеры (Ш x В x Г)	
Внешние (включая ручку)	517,0 x 297,3 x 410 мм
Внутренняя камера печи	357 x 255 x 357 мм
Объем	30 л
Вес	
Нетто	Прибл. 15,0 кг

* оборудование класса I



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы: 7 лет

Заметки

SAMSUNG



Изготовитель: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес изготовителя: (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гионгги-до, Корея, 16677

Адрес мощностей производства: ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК,
42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Страна производства: Малайзия

Импортер в России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

Примите к сведению, что гарантия Samsung НЕ распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support



DE68-04598K-00

Мікрохвильова піч

Посібник користувача

MS30T5018A*



SAMSUNG

Зміст

Вказівки з техніки безпеки	3	Використання мікрохвильової печі	11
Важливі інструкції з техніки безпеки	3	Як працює мікрохвильова піч	11
Загальні вказівки з безпеки	5	Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює належним чином	11
Правила техніки безпеки для режиму мікрохвиль	6	Приготування/Розігрівання їжі	12
Обмеження гарантії	7	Встановлення часу	13
Визначення групи, до якої належить виріб	7	Рівні потужності та регулювання часу	13
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)	7	Регулювання часу приготування	14
Встановлення	8	Зупинка приготування їжі	14
Приладдя	8	Встановлення режиму заощадження електроенергії	14
Місце встановлення	8	Використання режиму 3D-розморожування	15
Скляна тарілка	8	Використання режиму Домашні десерти	16
Догляд	9	Використання режиму Страви російської кухні	19
Чищення	9	Використання режиму Зберігання страви теплою	29
Заміна (ремонт)	9	Використання режиму Усунення неприємного запаху	30
Догляд за пристроям у разі тривалого простою	9	Використання режиму Блокування від дітей	30
Функції мікрохвильової печі	10	Вимкнення звукового сигналу	30
Мікрохвильова піч	10	Посібник із вибору посуду	31
Панель керування	10	Посібник із приготування їжі	32
Усунення несправностей та інформаційні коди	39	Усунення несправностей та інформаційні коди	39
Усунення несправностей	39	Усунення несправностей	39
Інформаційний код	42	Інформаційний код	42
Технічні характеристики	42		

Вказівки з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих, лише якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

Цей пристрій призначено виключно для побутового використання; його не слід використовувати у таких місцях:

- у кухонному блоці в магазині, офісі та інших робочих середовищах;
- на фермерських господарствах;
- клієнтами у готелях, мотелях та інших подібних закладах;
- у закладах, які пропонують ночівлю і сніданок.

Використовуйте лише посуд і приладдя, призначені для мікрохвильових печей.

Нагріваючи їжу в пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.

Ця мікрохвильова піч призначена для розігрівання продуктів і напоїв. Висушування продуктів або одягу, підігрівання подушечок для обігрівання, тапочек, губок, вологих ганчірок і подібних предметів може привести до травмування, займання або пожежі.

Якщо побачите чи відчуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом.

Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.

Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.

Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів.

Вказівки з техніки безпеки

Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

Мікрохвильову піч слід ставити лише на шафку (яка стоїть окремо), в жодному разі не в шафку.

У мікрохвильову піч заборонено ставити продукти і напої в металевому посуді.

Слідкуйте, щоб не змістити скляну тарілку, яка обертається, коли виймаєте ємності з пристрою.

Пристрій не можна чистити гарячою парою.

Пристрій не можна мити під струменем води.

Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.

Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм.

За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.

Діти, старші 8-ми років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям грatisя цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.

Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.

Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування. Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в печі воду протягом 10 хвилин.

Якщо піч видає незрозумілий шум, чути запах горілого чи йде дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться в найближчий центр обслуговування.

Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.

Загальні вказівки з безпеки

Будь-які зміни або ремонт пристрою повинен здійснювати лише кваліфікований спеціаліст.

Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності в режимі мікрохвиль.

Не використовуйте для чищення печі бензол, розчинник, спиртовий засіб чи засоби, які використовують пару або воду під високим тиском.

Не встановлюйте піч: біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів; у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи в місцях, де може витікати газ, на нерівній поверхні.

Цю піч слід належно заземлити відповідно до місцевих і державних норм.

Регулярно чистьте сухою ганчіркою роз'єми і контакти вилки живлення від сторонніх речовин.

Не тягніть і не згинайте надміру кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.

Якщо є витік газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо), негайно провітріть приміщення. Не торкайтесь кабелю живлення.

Не торкайтесь кабелю живлення мокрими руками.

Не вимаймайте вилку кабелю живлення з розетки, коли піч працює.

Не вставляйте в отвори печі пальці чи інші сторонні предмети. Якщо в піч потрапить сторонній предмет, вийміть вилку кабелю живлення з розетки і зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Не тисніть надмірно та не стукайте по печі.

Не ставте піч на ламкі предмети.

Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам пристрою.

Надійно вставляйте вилку кабелю живлення в розетку. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.

Не підвішуйте кабель живлення на металеві предмети. Упевніться, що кабель живлення прокладений між предметами чи позаду печі.

Не використовуйте пошкоджену вилку, кабель живлення або ненадійно закріплена розетка. Якщо вилка чи кабель живлення пошкоджені, зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Не лійте і не розпилюйте воду на або у піч.

Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.

Не розпилуйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.

Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Оскільки випари спирту можуть контактувати з гарячими частинами печі, будьте обережні, коли нагріваете їжу чи напої, які містять спирт.

Діти можуть вдаритись чи притиснути пальці дверцятами. Тримайте дітей подалі, коли відкриваєте/закриваєте дверцята.

Попередження щодо мікрохвиль

Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Завжди давайте напоям постояні щонайменше 20 секунд, перш ніж пити їх. Якщо потрібно, помішуйте напій під час розігрівання. Завжди помішуйте напій після розігрівання. У разі опіку дотримуйтесь цих інструкцій із надання першої допомоги.

1. Занурте обпечено місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.
2. Накладіть на обпечено ділянку чисту суху пов'язку.
3. Не наносьте на обпечено ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.

Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити.

Не використовуйте піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може статися раптове закипання гарячої олії.

Вказівки з техніки безпеки

Правила техніки безпеки для мікрохвильової печі

Використовуйте лише посуд, призначений для мікрохвильових печей. Не використовуйте металеві контейнери, посуд із золотистою чи сріблястою оправою, шампури тощо.

Знімайте металеві затискачі. Може виникнути електричний розряд.

Не використовуйте піч для сушіння газет чи одягу.

Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її і щоб вона не закипала.

Тримайте кабель живлення і його вилку подалі від води і джерел тепла.

Щоб уникнути ризику вибуху, не нагрівайте яйця у шкаралупі або цілі круто зварені яйця. Не нагрівайте герметично закриті контейнери, горіхи, помідори тощо.

Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Може статися займання. Піч може перегрітись і вимкнутись автоматично; піч не працюватиме, поки достатньо не охолоне.

Коли виймаєте страви з печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці.

Помішуйте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.

Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.

Не вмикайте піч, коли вона порожня. З метою безпеки піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин.

Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.

Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено в цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).

Будьте уважні, коли підключаете інші електропристрої до розетки біля печі.

Правила техніки безпеки для режиму мікрохвиль

Недотримання цих запобіжних заходів може привести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- Не вмикайте піч, якщо дверцята відкриті. Не використовуйте піч із зіпсованими блокувальними контактами (замками дверцят). Не вставляйте нічого в отвори блокувальних контактів.
 - Не вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або мийних засобів на ущільнювальних поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнювальні поверхні в чистоті, протираючи їх після кожного використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
 - Не вмикайте піч, якщо вона несправна. Використовуйте піч лише після того, як її оглянув кваліфікований спеціаліст.
- Важлива інформація:** дверцята печі мають надійно закриватись. Дверцята не мають бути зігнутими; завіси дверцят не мають бути поламані чи послаблені; ущільнювачі дверцят та ущільнювальні поверхні не мають бути пошкодженими.
- Усі налаштування та ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст.

Обмеження гарантії

Компанія Samsung буде стягувати плату за ремонт у випадку заміни аксесуарів або ремонту косметичних дефектів, якщо пошкодження пристрою або аксесуару сталися з вини користувача. Елементи, які підпадають під цю умову:

- зігнуті, подряпані чи поламані дверцята, ручки, зовнішня панель чи панель керування;
- зламаний або відсутній піддон, направляний ролик, муфта або решітка-гриль.

Використовуйте цю піч лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цієї печі користувач повинен керуватися здоровим глазом та бути уважним і обережним.

Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. У разі виникнення запитань чи проблем звертайтесь у місцевий центр обслуговування Samsung або шукайте додаткову інформацію та технічну підтримку на веб-сайті www.samsung.com.

Використовуйте цю піч виключно для розігрівання їжі. Вона призначена лише для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи пакети із зернами. Виробник не нестиме відповідальності за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання печі.

Щоб уникнути псування поверхні печі і небезпечних ситуацій, завжди підтримуйте піч у чистоті і хорошому стані.

Визначення групи, до якої належить виріб

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу B, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють у діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання.

Пристрої класу B призначенні для побутового використання та в установах, під'єднаних до побутової електромережі з низькою напругою.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)



(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.


Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила чи умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Встановлення

Приладдя

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.



01 Роликова опора, яку ставлять в центрі печі.

Роликова опора підтримує скляну тарілку.


02 Скляна тарілка, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.

Скляна тарілка слугує як поверхня для приготування; її можна легко вийняти і почистити.

УВАГА

Якщо не встановлено роликової опори і скляної тарілки, користуватися мікрохвильовою піччю не можна.


Місце встановлення



- A. 20 см згори
- B. 10 см ззаду
- C. 10 см збоку
- D. 85 см над підлогою

- Виберіть пласку, рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має витримувати вагу мікрохвильової печі.
- Для належної вентиляції залиште простір 20 см над та по 10 см зліва/справа/позаду печі.
- Не встановлюйте піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд з іншими печами або обігрівачами.
- Дотримуйтесь технічних вимог щодо живлення для цієї печі. Використовуйте лише схвалений кабель-подовжувач, якщо такий потрібний.
- Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

Скляна тарілка



Вийміть із печі всі пакувальні матеріали. Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Упевніться, що тарілка вільно обертається.

Догляд

Чищення

Чистьте піч регулярно, щоб уникнути накопичення бруду на поверхні або всередині печі. Звертайте увагу на дверцята, ущільнювачі дверцят, скляну тарілку та роликову опору (лише для відповідних моделей).

Якщо дверцята не відкриваються чи не закриваються належним чином, спершу перевірте, чи не накопичився бруд на ущільнювачі дверцят. Для чищення внутрішньої та зовнішньої поверхні печі використовуйте м'яку ганчірку, змочену в мильній воді. Сполосніть і ретельно висушіть піч.

Видалення стійких забруднень із неприємним запахом усередині печі

- Поставте горнятко з розведеним лимонним соком посередині скляної тарілки порожньої печі.
- Нагрівайте піч 10 хвилин за максимального рівня потужності.
- Після завершення циклу зачекайте, поки піч охолоне. Тоді відчиніть дверцята і почистьте камеру печі.

⚠ УВАГА

- Підтримуйте дверцята і ущільнювач дверцят у чистоті і перевіряйте, чи належним чином відчиняються та зачиняються дверцята. Інакше строк служби печі може бути коротшим.
- Слідкуйте, щоб не пролити воду у вентиляційні отвори печі.
- Не використовуйте для чищення печі абразивні або хімічні речовини.
- Після кожного використання печі чистьте камеру м'яким мийним засобом, коли піч охолоне.

Заміна (ремонт)

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ця піч не має внутрішніх частин, які може зняти користувач. Не намагайтесь замінити частину або ремонтувати піч самотужки.


- У разі виникнення проблем із завісами, ущільнювачем та/або дверцятами зверніться до кваліфікованого техніка або в місцевий центр обслуговування Samsung щодо технічної підтримки.
- З питань заміни лампочки звертайтеся до місцевого центру обслуговування Samsung. Не замінюйте її самотужки.
- У разі виникнення проблем із корпусом печі спершу від'єднайте кабель живлення від розетки, а тоді зверніться в місцевий центр обслуговування Samsung.

Догляд за пристроям у разі тривалого простою

Якщо ви не використовуватимете піч тривалий час, від'єднайте кабель живлення від розетки і перемістіть піч у сухе, незапилене місце. Пил і волога, які накопичуються всередині печі, можуть негативно вплинути на роботу печі.


Функції мікрохвильової печі

Мікрохвильова піч



- 01 Ручка дверцят
02 Дверцята
03 Вентиляційні отвори
04 Підсвітка
05 Замки дверцят
06 Скляна тарілка
07 Підставка
08 Роликова опора
09 Отвори блокувальних контактів
10 Панель керування

Панель керування



- 01 Дисплей
02 СВЧ (Мікрохвилі)
03 3D Разморозка (3D-розморожування)
04 Десерты (Домашні десерти)
05 Домашние рецепты (Страви російської кухні)
06 Поддержание тепла (Зберігання страви теплою)
07 Устранение запахов (Усунення неприємного запаху)
08 Зменшення/Збільшення (Вага/Порція/Час)
09 OK (Годинник)
10 СТОП/ЭКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)
11 СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) (Блокування від дітей)

Використання мікрохвильової печі


Як працює мікрохвильова піч

Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти. Енергія, яку вони несуть, дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору.

Мікрохвильову піч можна використовувати для:

- розморожування продуктів
- підігрівання продуктів
- приготування їжі

Принципи приготування їжі



1. Хвилі, які генеруються магнетроном та відбиваються стінками внутрішньої камери, рівномірно розповсюджуються на їжу, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином їжа готовиться рівномірно з усіх боків.
2. Мікрохвилі проникають у їжу на глибину до 2,5 см. Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіється всередині їжі.
3. Час приготування їжі може бути різним, залежно від посуду та властивостей продуктів, зокрема:
 - кількості та густини;
 - вмісту води;
 - початкової температури (охолоджена страва чи кімнатної температури).

ПРИМІТКА

Оскільки страва всередині готовується завдяки розсіюванню тепла, то приготування триває навіть після того, як страву вийнято з печі. Тому потрібно дотримуватися часу витримки, який вказано у рецептіах страв і цій інструкції, щоб отримати:


- рівномірно приготовлену їжу аж до самої середини та
- їжу з однаковою температурою у всіх частинах.

Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює належним чином

Ці прості вказівки допоможуть вам у будь-який момент перевірити, чи піч працює належним чином. У разі виникнення будь-яких проблем див. розділ «Усунення несправностей» на сторінках від 39 до 42.

ПРИМІТКА

Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У піч потрібно поставити скляну тарілку. Якщо вибрано рівень потужності, нижчий за максимальний (100 % – 1000 Вт), щоб вода закипіла, потрібно буде більше часу.



1. Відкрийте дверцята мікрохвильової печі, потягнувши за ручку.
2. Поставте скляну воду на скляну тарілку і закройте дверцята.
3. Натисніть **СВЧ (Мікрохвилі)**.
4. Натискайте кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб встановити час на 4 чи 5 хвилин.
5. Мікрохвильова піч нагріватиме воду протягом встановленого часу. Перевірте, чи вода кипить.


Використання мікрохвильової печі

Приготування/Розігрівання їжі

Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу.

⚠ УВАГА

Завжди перевіряйте встановлені вами режими, перш ніж залишити піч без нагляду.




1. Відкрийте дверцята мікрохвильової печі, потягнувши за ручку.
2. Покладіть продукти на середину скляної тарілки та закрійте дверцята.

⚠ УВАГА

Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня.

3. Натисніть **СВЧ (Мікрохвилі)**.
 - На дисплеї панелі керування відобразиться відповідний значок () і максимальний рівень потужності (1000 Вт).
4. За допомогою кнопок <або> (**Зменшення/Збільшення**) виберіть рівень потужності, потім натисніть **OK**.
 - Інформацію щодо налаштування відповідного рівня потужності шукайте в розділі «**Рівні потужності та регулювання часу**» на стор. 13.



5. За допомогою кнопок <або> (**Зменшення/Збільшення**) виберіть час приготування.
 - На дисплеї панелі керування відобразиться час приготування.
6. Натисніть **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб почати приготування.
 - Засвітиться світло, і тарілка почне обертатися.
 - Після завершення приготування мікрохвильова піч подасть 4 звукові сигнали, а на панелі керування відобразиться поточний час. Тоді звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).

Встановлення часу

Після подачі живлення на дисплей автоматично з'явиться індикація «88:88», тоді «12:00». Встановіть поточний час. Час може відображатися як у 24-годинному, так і в 12-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати:

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч;
- після збою електро живлення.

ПРИМІТКА

Щоб застосувати літній/зимовий час, змініть час вручну.



1. Натисніть **OK**.
2. За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) виберіть 24-годинний чи 12-годинний формат часу, тоді натисніть кнопку **OK**.
3. За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) встановіть години, тоді натисніть кнопку **OK**.
4. За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) встановіть хвилини, тоді натисніть кнопку **OK**.

ПРИМІТКА

Коли піч не використовується, на дисплеї панелі керування відображається час.

Рівні потужності та регулювання часу

Функція вибору рівня потужності дає змогу пристосовувати затрати енергії та часу для приготування чи розігрівання їжі відповідно до її типу та об'єму. На вибір пропонуються сім рівнів потужності.

Рівень потужності	Відсотки	Вихідна потужність
ПОВНА	100 %	1000 Вт
ВИСОКИЙ	85 %	850 Вт
ВИШЕ СЕРЕДЬНОГО	60 %	600 Вт
СЕРЕДНІЙ	45 %	450 Вт
НИЖЧЕ СЕРЕДЬНОГО	30 %	300 Вт
РОЗМОРОЖУВАННЯ	18 %	180 Вт
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	10 %	100 Вт

Тривалість приготування, вказана в рецептах та у цьому посібнику, відповідає зазначеному рівню потужності.

- Що більший рівень потужності, то менший час приготування.
- Час приготування збільшується, якщо вибрано нижчий рівень потужності.

Використання мікрохвильової печі

Регулювання часу приготування

Час приготування можна збільшити або зменшити, поки мікрохвильова піч працює.

- Стан приготування страви можна перевірити, просто відкривши дверцята в будь-який час, після чого можна збільшити чи зменшити час приготування, якщо потрібно.



Спосіб 1

Натисніть **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб збільшити час приготування на 30 секунд.

- Приклад: Щоб додати три хвилини, натискайте кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)** шість разів.

ПРИМІТКА

Час приготування можна лише збільшувати.

Спосіб 2

За допомогою кнопок < або > (Зменшення/Збільшення) виберіть час приготування.



Зупинка приготування їжі

Приготування страви можна зупинити в будь-який момент, щоб:

- перевірити страву;
- перевернути або помішати страву;
- залишити страву на витримку.

Щоб тимчасово зупинити приготування


- Відкрийте дверцята або один раз натисніть кнопку **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)**.
 - Процес приготування тимчасово призупиниться.
- Щоб продовжити приготування, закрітьте дверцята і натисніть кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**.

Щоб зовсім зупинити приготування

- Відкрийте дверцята або один раз натисніть кнопку **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)**.
 - Процес приготування тимчасово призупиниться.
- Натисніть кнопку **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)** ще раз.

Встановлення режиму заощадження електроенергії

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії.



ПРИМІТКА

Автоматична функція заощадження електроенергії


Якщо протягом 25 хвилин під час виконання налаштувань або під час зупинки роботи не було жодної команди, пристрій повернеться в режим очікування. Також, якщо залишити дверцята відкритими, внутрішня лампочка вимкнеться автоматично через 5 хвилин.

Використання режиму 3D-розморожування

3D-розморожування дає змогу розморозити м'ясо, птицю, рибу, хліб і пиріг. Час розмороження та рівень потужності задані автоматично у програмі. Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.

⚠ УВАГА

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.



1. Відкрийте дверцята мікрохвильової печі, потягнувши за ручку.
2. Покладіть продукти на середину скляної тарілки та закрійте дверцята.
3. Натисніть **3D Разморозка** (3D-розморожування).
4. За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) виберіть тип продуктів, а потім натисніть **OK**.
 - Докладніше читайте в розділі «Опис програми «3D-розморожування» на сторінці 15.
5. За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) встановіть розмір порції, тоді натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб почати розморожування.
 - Коли піч подасть сигнал, відкрийте дверцята і переверніть продукт.
7. Закрійте дверцята і натисніть кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб продовжити розморожування.
 - Після завершення розморожування піч подасть 4 звукові сигнали, і на дисплеї панелі керування відобразиться поточний час. Після цього ще тричі з інтервалом у хвилину лунатиме сигнал нагадування.

Опис програми «3D-розморожування»

У поданий далі таблиці представлено різні програми 3D-розморожування, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.

Перед розмороженням продуктів зніміть із них весь пакувальний матеріал. Покладіть м'ясо, птицю, рибу та хліб/пиріг на пласку скляну або керамічну тарілку.

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
1	М'ясо	200–1500 г	Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звуковий сигнал. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, стейків, відбивних і фаршу. Залиште на 20–60 хвилин.
2	М'ясо птиці	200–1500 г	Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть птицю, коли піч подасть звуковий сигнал. Ця програма підходить для розмороження як цілої курки, так і окремих її порцій. Після готовності дайте постояти 20–60 хвилин.
3	Риба	200–1500 г	Прикрийте хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звуковий сигнал. Ця програма підходить для розмороження як цілої риби, так і філейних шматків. Залиште на 20–50 хвилин.

Використання мікрохвильової печі


Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
4	Хліб/Випічка	125–1000 г	<p>Покладіть хліб на аркуш кухонного паперу і переверніть його, як тільки мікрохвильова піч подасть звуковий сигнал. Покладіть пиріг на керамічну тарілку і, за можливості, переверніть його після подачі звукового сигналу. (Піч продовжує працювати, але зупиняється, якщо відкрити дверцята). Цю програму можна використовувати для розмороження всіх видів хліба, нарізаного та цілого, а також булочок і французьких батонів. Викладіть булочки по колу.</p> <p>Цю програму можна використовувати для всіх видів дріжджової випічки, бісквітів, сирних пирогів і листкового тіста. Однак вона не підходить для пісочного та глазуреваного тіста, фруктових та кремових тортів, а також тортів із шоколадним верхом.</p> <p>Залиште на 5–20 хвилин.</p>

Використання режиму Домашні десерти

Для режиму Домашні десерти передбачено 7 попередньо запрограмованих параметрів приготування. Вам не потрібно вводити ані часу готування, ані рівня потужності.

⚠ УВАГА

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.



1. Відкрийте дверцята мікрохвильової печі, потягнувши за ручку.
2. Покладіть продукти на середину скляної тарілки та закройте дверцята.
3. Натисніть **Десерти (Домашні десерти)**.
4. За допомогою кнопок < або > (Зменшення/Збільшення) виберіть тип продуктів, а потім натисніть **OK**.
 - Докладніше читайте в розділі «Опис програми «Домашні десерти» на сторінках від 17 до 18.
5. Натисніть **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб увімкнути режим Домашні десерти.
 - Мікрохвильова піч готує їжу відповідно до вибраного попередньо запрограмованого налаштування.
 - Після завершення приготування мікрохвильова піч подасть 4 звукові сигнали, а на панелі керування відобразиться поточний час. Тоді звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).

Опис програми «Домашні десерти»

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
1	Кекс із волоським горіхом	1 порція	<p>Інгредієнти Борошно – 120 г, вершкове масло – 150 г, чорний цукор – 100 г, яйце – 2 шт., волоський горіх (подрібнений) – 50 г, розпушувач – 4 г</p> <ol style="list-style-type: none"> Змішайте вершкове масло та чорний цукор у мисці. Додайте яйце та добре перемішайте. Додайте борошно, розпушувач і продовжуйте перемішувати. Додайте горіх і добре перемішайте. Перелийте суміш у змащену скляну або пластмасову форму. Поставте форму в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [1]. Залиште страву на 2–3 хвилини після приготування.
2	Банановий хліб	1 порція (6 шт.)	<p>Інгредієнти Банан – 3 шт., борошно для млинців – 120 г, молоко – 120 г, яйце – 1 шт., солодовий сироп – 2 ст. л.</p> <ol style="list-style-type: none"> Дрібно посічіть банан. Змішайте борошно для млинців, молоко, яйце, солодовий сироп у мисці. Додайте банан і добре перемішайте. Розлійте суміш по 6 паперовим формам. Поставте паперові форми в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [2]. Залиште страву на 2–3 хвилини після приготування.

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
3	Бісквіт	1 порція	<p>Інгредієнти Борошно – 170 г, вершкове масло – 50 г, цукор – 150 г, яйце – 3 шт., розпушувач – 10 г</p> <ol style="list-style-type: none"> Змішайте вершкове масло й цукор у мисці. Додайте яйце та добре перемішайте. Додайте борошно, розпушувач і продовжуйте перемішувати. Перелийте суміш у змащену скляну або пластмасову форму. Поставте форму в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [3]. Залиште страву на 2–3 хвилини після приготування.
4	Брауні	1 порція	<p>Інгредієнти Борошно – 90 г, вершкове масло (розтоплене) – ½ склянки, цукор – 230 г, яйце – 2 шт., какао-порошок – 40 г</p> <ol style="list-style-type: none"> Змішайте масло, збиті яйця та цукор у мисці. Додайте борошно, какао-порошок і продовжуйте перемішувати. Перелийте суміш у змащену скляну або пластмасову форму. Поставте форму в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [4]. Залиште страву на 20–30 хвилини після приготування.
5	Яєчний пудинг	1 порція (3 шт.)	<p>Інгредієнти Молоко – 250 г, цукор – 40 г, яйце – 2 шт.</p> <ol style="list-style-type: none"> Розбийте два яйця в миску. Злегка збийте яйця круглим вінчиком. Тримайте кінчик вінчика біля самого дна миски, щоб не утворювалося забагато піні. Змішайте молоко та цукор в іншій мисці. Продовжуючи збивати яйця, додайте до них молоко. Пропустіть яєчну суміш через дрібне сито. Очистьте дно сита лопаткою. Зніміть піну з поверхні ложкою. Розлійте суміш по креманках. Поставте креманки в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [5]. Після приготування дайте охолонути та подайте.

Використання мікрохвильової печі

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
6	Шоколадний торт у чашці	1 порція	<p>Інгредієнти Вершкове масло – 30 г, цукор – 60 г, яйце – 1 шт., густі вершки – 40 г, борошно – 25 г, какао-порошок – 15 г, ваніль – 1,5 г, стружка з напівгіркого шоколаду – 50 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ретельно змішайте масло, яйце й вершки в чашці. 2. Додайте борошно, цукор і продовжуйте перемішувати. 3. Додайте какао, ваніль і добре перемішайте. 4. Додайте шоколадну стружку. 5. Поставте чашку в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [6]. 6. Залиште страву на 2-3 хвилини після приготування.
7	Торт у чашці	1 порція	<p>Інгредієнти Вершкове масло – 30 г, цукор – 60 г, яйце – 1 шт., борошно – 50 г, молоко – 30 г, ваніль – 6 г, мигдальний порошок – 3 г, розпушувач – 1,5 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Змішайте масло та яйце в чашці й ретельно перемішайте. 2. Додайте борошно, цукор, розпушувач і продовжуйте перемішувати. 3. Додайте мигдальний порошок, ваніль і добре перемішайте. 4. Поставте чашку в мікрохвильову піч і виберіть режим Домашні десерти [7]. 5. Залиште страву на 2-3 хвилини після приготування.


Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
8	Кава лате	1 порція	<p>Інгредієнти Розчинна кава – 2 г, вода – 50 г, молоко – 125 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Змішайте каву й воду в чашці. 2. Налийте молоко в іншу чашку. 3. Поставте кавову суміш у мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК / +30 с). 4. Коли пролунає сигнал, вийміть чашку з печі. 5. Поставте чашку з молоком у мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК / +30 с). 6. Після приготування добре змішайте вміст обох чашок і подайте на стіл.
9	Зелений чай з молоком	1 порція	<p>Інгредієнти Порошковий зелений чай – 6 г, цукор – 15 г, молоко – 250 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Змішайте всі інгредієнти в чашці. 2. Поставте чашку в мікрохвильову піч і виберіть режим відповідний режим [9]. 3. Після приготування добре все змішайте та подайте на стіл.
10	Молочний чай	1 порція	<p>Інгредієнти Чорний чай у пакетах – 2 шт., вода – 60 г, молоко – 125 г</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Залийте пакетики чорного чаю водою в чашці. 2. Налийте молоко в іншу чашку. 3. Поставте чашку з чаєм у мікрохвильову піч і виберіть режим відповідний режим [10]. 4. Коли пролунає сигнал, вийміть чашку з печі. 5. Поставте чашку з молоком у мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК / +30 с). 6. Після приготування добре змішайте вміст обох чашок і подайте на стіл.

Використання режиму Страви російської кухні


Для режиму Страви російської кухні передбачено 53 попередньо запрограмовані параметри приготування. Вам не потрібно вводити ані часу готування, ані рівня потужності.

⚠ УВАГА

Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.



- Відкрийте дверцята мікрохвильової печі, потягнувши за ручку.
- Покладіть продукти на середину скляної тарілки та закройте дверцята.
- Натисніть **Домашние рецепты (Страви російської кухні)**.
- За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) виберіть категорію, потім натисніть **OK**.
 - Страви російської кухні
 - Суп
 - Напої
 - Овочі/злаки
 - Птиця/риба
- За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) виберіть тип продуктів, а потім натисніть **OK**.
- За допомогою кнопок < або > (**Зменшення/Збільшення**) встановіть розмір порції, тоді натисніть кнопку **OK**.
 - Докладніше див. розділ «Опис програм режиму «Страви російської кухні» на стор. 19–29.



- Натисніть **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**, щоб увімкнути режим Страви російської кухні.
- Мікрохвильова піч готує їжу відповідно до вибраного попередньо запрограмованого налаштування.
- Після завершення приготування мікрохвильова піч подасть 4 звукові сигнали, а на панелі керування відобразиться поточний час. Тоді звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування, пролунає 3 рази (з інтервалом в одну хвилину).

Опис програм режиму «Страви російської кухні»

У поданій таблиці наведено розміри порцій та відповідні вказівки для 53 попередньо запрограмовані режими приготування.

⚠ УВАГА

Вимаючи посудину зі стравою, використовуйте спеціальні рукавиці.

1. Страви російської кухні

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-1 Омлет	200–250 г	3 яйця, 45 мл вершків, 40 г сиру, кріп, сіль
Вказівки		
Натріть сир на грубій терці і подрібніть кріп. Збийте яйця з вершками у мисці і додайте сіль до смаку. Вилийте яечну масу у глибоку тарілку, додайте тертий сир і подрібнений кріп. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.		

Використання мікрохвильової печі

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-2 Сосиски з консервованим горошком	2 шт.	2 сосиски, 150 г консервованого горошку, 20 г вершкового масла, 1 зубець часнику, пера однієї зеленої цибулі
		Вказівки Подрібніть цибулю і часник. Змішайте горошок, цибулю і часник у мисці. За допомогою виделки проштрикніть сосиски в кількох місцях, щоб вони не потріскали під час приготування. Викладіть сосиски, горошок із часником та цибулею на широку тарілку і згорі покладіть шматок масла. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Перш ніж подавати, залиште на 2-3 хвилини.
1-3 Кекс	3 шт.	150–170 г борошна, 50 г цукру, 70–75 мл вершків, 20 г вершкового масла, 1 яйце, ½ ч. л. шортенінгу, 100 г сухого кумквату або мандарину, насіння сесаму
		Вказівки Просійте борошно з шортенінгом у велику миску, додайте вершки, цукор і м'яке масло, розбійтіте одне яйце і ретельно перемішайте 1–2 хвилини. Якщо кумкват надто твердий, замочіть його у гарячій воді, поки не зм'якне, і поріжте на маленькі шматочки. Додайте нарізаний кумкват до тіста і знову перемішайте. Викладіть тісто в маленькі форми так, щоб воно заповнило форми на дві третини, і посыпте насінням сесаму. Поставте форми в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-4 Лимонні кульки з пісочного тіста	9–10 кульок	150 г борошна, 45 г масла, 60 г цукру, 1 яйце, 1 лимон, 2 ст. л. цукру-пудри, 2 ст. л. води
		Вказівки Просійте борошно у велику миску, додайте масло і потріть суміш між пальцями, поки не утворяться крихти. Додайте цукор, воду, білки, лимонну цедру і 1 ч. л. лимонного соку і замішайте тісто. Сформуйте маленькі кульки розміру невеличкої сливи і обкачайте у цукр-пудрі. Викладіть кульки на пергамент і поставте в мікрохвильову піч, тоді натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть кульки. Змасťте жовтком, знову поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с). Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.
1-5 Риба по-МОСКОВСЬКИ	500–600 г	250 г філе білої риби (тріска або судак), 2 варені картоплини, 4 печериці, 1 ст. л. рослинної олії, 60 г сиру, 100 г густої сметани, 1 лавровий листок, сіль, перець до смаку
		Вказівки Ретельно помийте, висушіть і почистьте гриби. Наріжте гриби на маленькі шматочки. Поріжте рибу на маленькі шматочки і викладіть на тарілку. Посипте сіллю і перцем, покладіть вторі гриби і лавровий листок і полийте рослинною олією. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Під час приготування натріть сир на грубій терці. Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Викладіть на рибу сметану, довкола розкладіть картоплю, посыпте сиром і приправте перцем. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) ще раз.

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-6 Їжачки	300–400 г	200 г яловичого фаршу, 80–90 г готового рису, 1 середня цибулина, 1 помідор, 1 яйце, 1 зубець часнику, сіль і чорний перець до смаку
Вказівки		
Наріжте помідор і цибулю невеликими кубиками, подрібніть часник. Додайте овочі в миску з фаршем і збейте всередину яйце. Додайте сіль і перець. Додайте рис і ретельно перемішайте. Сформуйте з фаршу невеликі кульки розміру сливи і викладіть на широку тарілку. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування дайте постяги 2–3 хвилини, перш ніж подавати на стіл.		
1-7 Курячі лапки з чорносливом	300–350 г	2 курячі лапки, 1 невелика морква, ½ цибулини, 80–90 г чорносливу без кісточок, 1 склянка бульйону чи води, пера двох зелених цибулин, сіль до смаку
Вказівки		
Помийте і почистьте цибулю та моркву і наріжте тонкою соломкою. Викладіть овочі у глибоку миску. Посипте курячі лапки сіллю і викладіть на нарізані овочі. Вгорі викладіть чорнослив і вливіть бульйон. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Переверніть лапки і поставте в мікрохвильову піч. Знову натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування посыпте нарізаною зеленою цибулькою.		

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-8 Свиняча шия з гірчищним соусом	500–600 г	250 г свинини, 1 морква, 1 цибулина, 1 ст. л. борошна, 2 ст. л. гірчиці в зернах, 100 г густої сметани, 150 мл бульйону, сіль і чорний перець до смаку
Вказівки		
Промийте свинину, висушіть її і наріжте на невеликі шматки, як м'ясо на гуляш. Почистьте цибулю і моркву, наріжте товстою соломкою і викладіть у миску разом із м'ясом. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Вилийте соус на м'ясо і перемішайте. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) ще раз. Приготування соусу: окрім змішайте сметану з гірчицею, борошно і бульйон, додайте сіль і перець до смаку.		
1-9 Печена картопля	2 шт.	Великі картопlinи (160–200 г) 1–2 шт.
Вказівки		
Викладіть почищену картоплю у неглибоку тарілку без води і накрійте харчовою плівкою. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Перш ніж подавати, додаєте масло, сметану, сир чи інші приправи до смаку.		

Використання мікрохвильової печі

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-10	300–350 г	2 невеликі картоплинні, ½ цукіні, 1 перець, 1 середня цибулина, 1 зубець часнику, 2 ст. л. помідорового пюре, 150 мл овочевого бульйону, 2 щіпки сухого орегано, сіль до смаку
Вказівки		
Помийте у почистьте овочі, наріжте невеликими кубиками висотою прибл. 1 см. Змішайте бульйон із помідоровим пюре, додайте сіль і тертий часник. Змішайте усі інгредієнти. Викладіть овочі в керамічну чи скляну миску. Влийте помідоровий соус і накрійте кришкою. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування приправте рататуй сухим орегано.		
1-11 Риба по-староросійськи	500–600 г	200 г судака чи тріски, ½ буряка, 1 цибулина, ½ моркви, 100 г сметани, 1 ст. л. томатної пасті, 1 ст. л. борошна, 180 мл води, сіль, перець до смаку
Вказівки		
Помийте і почистьте цибулю, моркву і буряк, тоді наріжте їх соломкою середнього розміру, перемішайте. Викладіть приготовлені овочі в миску, долийте воду, додайте сіль і перець. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Почистьте рибу від кісток і наріжте невеличкими шматочками. Додайте соус у миску до овочів, зверху покладіть рибу. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) ще раз. Приготування соусу: в окремій мисці змішайте сметану, томатну пасту і борошно, додайте трохи солі і перцю.		

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-12 Стейк-метелик із лосося на повільному вогні	200–300 г	1 стейк із лосося, сік половинки лимона, кріп, сіль і спеції до смаку
Вказівки		
Додайте до стейку сіль, перець і збрізніть лимонним соком. Покладіть у мікрохвильову піч і не накривайте кришкою. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування прикрасьте гілочкою кропу.		
1-13 Тунець у масляно-яечному соусі на повільному вогні	400–500 г	300 г філе тріски, 2 цибулини, 1 морква, 2 лаврові листки, 1 ст. л. розтопленого масла, 1 ч. л. подрібненої зелені, сіль і перець до смаку
Вказівки		
Почистіть і подрібніть цибулю і моркву. Додайте лаврове листя і воду. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Додайте сіль і перець до риби, тоді викладіть рибу в овочі. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Готову рибу подавайте з соусом. Приготування соусу: Почистіть і наріжте яйце. Змішайте масло, подрібнені трави, 5 ст. л. риб'ячого бульйону.		
1-14 Індичка, тушкована з овочами	400–450 г	200 г індичого філе, ½ моркви, ½ невеличкого цукіні, ½ цибулини, 250 мл бульйону, сіль, перець до смаку
Вказівки		
Помийте всі овочі, наріжте цукіні кільцями, а моркву і цибулю – скибочками середнього розміру. Викладіть овочі у глибоку миску, згори покладіть індичку, нарізану на шматки, залейте бульйоном. Додайте сіль і перець до смаку. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) .		

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-15 Судак із помідорами та сиром	650–750 г	400 г філе судака, 200 г сиру сулугуні, 2 помідори, 2 ст. л. оливкової олії, білий перець до смаку, часникова сіль до смаку
Вказівки		
Наріжте філе судака на 4 частини, приправте перцем, часниковою сіллю, оливковою олією, залиште постояти на 5–7 хвилин. Наріжте помідори на 4 великі частини, викладіть у змазану жиром форму, додайте рибу і викладіть поверху помідори. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Додайте сир і поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Залиште страву на 2–3 хвилини після приготування.		
1-16 Форель, запечена з овочами	300–400 г	1 невелике філе форелі, ½ моркви (заздалегідь проваріть), 2 гілочки базиліку, 1 невелика цибулина, 1 невеликий помідор, ½ лимона, 1 ст. л. рослинної олії, сіль і чорний перець до смаку
Вказівки		
Наріжте моркву тонкими скибочками, а цибулю і помідор – кільцями. Відділіть листочки базиліку від гілочки. Викладіть філе форелі на тарілку, додайте сіль і перець. Згорі викладіть приготовлені овочі (спершу всю моркву, тоді решту інгредієнтів, чергуючи шари). Залийте олією, посыпте тертою лимонною цедрою. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Залиште страву на 2–3 хвилини після приготування.		

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
1-17 Фарширований болгарський перець	200–250 г	3 болгарські перці, 150 г мішаного м'ясного фаршу, 60 г напівготового рису, 1 склянка води, 1½ ст. л. томатної пасті, 1 ст. л. борошна, сіль і перець до смаку
Вказівки		
Приготування начинки: змішайте фарш із пропареним рисом у мисці, приправте перцем і сіллю до смаку. Виріжте серцевину перців, очистьте від насіння і переділок. Нафаршируйте кожен перець і добре втрамбуйте фарш. Перекладіть перці у глибоку миску і накрійте кришкою. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву і додайте соус. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) ще раз. Приготування соусу: змішайте борошно з томатною пастою, додайте воду, тоді сіль і чорний перець до смаку.		
1-18 Стейк із лосося на парі	300–400 г	Інгредієнти 200 г лосося, 2,5 мл лимонного соку, 2,5 г лимонної цедри, 20 г розмарину, 300 мл води, сіль до смаку
Вказівки		
Промийте рибу, наріжте на частини. Злегка посоліть і збрізньте свіжо витиснутим лимонним соком, додайте лимонну цедру. Залиште на 5–7 хвилин. Налийте воду на 0,5 см у форму, викладіть рибу і додайте гілочку розмарину. Поставте в мікрохвильову піч і накрійте кришкою. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Залиште страву на 2–3 хвилини після приготування.		

Використання мікрохвильової печі

2. Суп

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
2-1 Вівсянка	250–300 г	40 г вівсяних пластівців, 250 мл молока, 40 г вершкового масла, 2 ст. л. цукру, 2 печива, чорна смородина або малина
	Вказівки Викладіть вівсяні пластівці у глибоку миску і додайте цукор. Вливіте холодне молоко і перемішайте. Накрійте кришкою. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Під час приготування подрібніть печиво на великі шматки. Після приготування додайте до каши масло. Подавайте вівсянку, декоровану крихтами печива і ягодами.	
2-2 М'ясна солянка	500–600 г	150 г копченого м'ясо, 1 невелика сосиска, 1 невеликий квашений огірок, 1 середня цибулина, 50 г оливок, 1–1½ ч. л. каперсів із розсолом, 2 ст. л. помідорового пюре, 250–300 мл будь-якого бульйону
	Вказівки Наріжте копчене м'ясо тоненькими шматочками, сосиску – тонкими кільцями, а цибулю – півкільцями. Вилийте бульйон у керамічну або скляну миску, додайте помідорове пюре і нарізану цибулю. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву, додайте сосиски і копчене м'ясо. Додайте квашений огірок, нарізаний тонкою соломкою, оливки, каперси і все перемішайте. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.	

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
2-3 Борщ	900–1000 г	750 мл м'ясного бульйону, 150 г білокачанної капусти, ½ середньої цибулини, ½ буряка середнього розміру, ½ середньої моркви, 2–3 зубці часнику, 2 ч. л. томатної пасті, 2–3 ст. л. подрібнених пер зеленої цибулі, 1 лавровий листок, сіль і чорний перець до смаку, сметана для подачі на стіл
	Вказівки Почистьте і помийте капусту, моркву і цибулю. Наріжте тонкою соломкою. Перекладіть усі овочі у велику скляну миску і вливіте киплячий бульйон. Додайте сіль, перець, лавровий листок і томатну пасту в суп і помішайте. Накрійте кришкою або обгорніть харчовою плівкою. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Додайте подрібнену зелень і часник у готовий суп і залиште на кілька хвилин під кришкою.	
2-4 Курячий бульйон з локшиною	700–800 г	1 куряче філе, ½ моркви, ½ цибулини, 40 г локшини, 4 гілочки петрушки, 500 мл курячого бульйону, сіль до смаку
	Вказівки Помийте і висушіть куряче філе, наріжте на маленькі шматки. Перекладіть курятину у глибоку миску і вливіте бульйон. Додайте локшину до супу і перемішайте. Почистьте моркву, цибулю і наріжте тонкими скибочками. Висипте у миску з супом і додайте сіль та подрібнену зелень. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.	

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
2-5 Азу	700–800 г	200 г яловичини, 3 картоплини, 1 квашений огірок, 1 цибулина, 3 зубчики часнику, 1 ч. л. борошна, 1 ст. л. томатної пасти, 200 мл бульйону, рослинна олія, сіль і чорний перець до смаку
Вказівки		
Наріжте цибулю кільцями, картоплю – дольками, а м'ясо – на малі шматочки. Викладіть у миску. Додайте дрібно нарізаний огірок. Поставте в мікрохвильову піч і накрійте кришкою, тоді натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . окрім змішайте борошно, томатну пасту, подрібнений часник, додайте бульйон. Коли пролунає звуковий сигнал, вийміть страву. Викладіть суміш і поставте в мікрохвильову піч, не накриваючи кришкою. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) ще раз. Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.		
2-6 Овочевий суп	650–700 г	150 г суміші заморожених овочів, 500 мл овочевого або курячого бульйону, 1 зубець часнику, ½ буряка середнього розміру, 2 зелені цибулини, сіль і перець до смаку
Вказівки		
Викладіть овочі у глибоку миску, додайте подрібнений часник і влийте бульйон. Додайте сіль і перець, приправте подрібненою зеленню. Готуйте страву у посудині, накритій кришкою. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Подавайте суп із грінками з сірого хліба.		

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
2-7 Корейський рамен	1 пакет	1 пакет корейського бульйону з вермішеллю, 550 мл води (кімнатної температури)
Вказівки		
Вийміть локшину з пакета і висипте увесь вміст у воду (550 мл) у мисці. Ретельно перемішайте. Накрійте плівкою і проколіть у ній кілька отворів. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) .		
2-8 Пельмені	300–400 г	220 г готових пельменів, 1 склянка бульйону, 1 зубець часнику, 1 лавровий листок, 2 гілочки кропу, пера 2 зелених цибулин, ціла гвоздика, сіль до смаку
Вказівки		
Вилійте бульйон у глибоку миску. Додайте лаврове листя, кілька ягід гвоздики, сіль і часник, нарізаний тоненькими шматками. Киньте пельмені, накрійте кришкою. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Подорібніть зелень. Посипте пельмені зеленню, перш ніж подавати на стіл.		
2-9 Гречка	250 г	100 г гречки, 220 мл води, кілька гілочек петрушки, сіль до смаку
Вказівки		
Викладіть гречку у глибоку миску. Додайте сіль і воду. Накрійте кришкою і покладіть у мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Подорібніть петрушку. Після приготування додайте подрібнену зелень та рослинну олію і перемішайте. Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини.		

Використання мікрохвильової печі

3. Напої

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
3-1 Чай з лимоном і м'ятою	1 порція	200 мл води, ½ ст. л. чорного чаю, скибка лимона, кілька листочків м'яти
		Вказівки Всипте чорний чай у горнятко, додайте м'яту і лимон. Налийте воду. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування процідіть. Додайте цукор до смаку.
3-2 Гаряче вино (глінтвейн)	1 порція	150 мл сухого червоного вина, 1 скибка апельсина, 1 скибка лимона, 1 скибка яблука, 10 г цукру, 1 паличка кориці, 5 квітів гвоздики
		Вказівки Покладіть апельсин, лимон і яблуко у велике горнятко, додайте корицю, гвоздику і цукор. Долийте вино і ретельно перемішайте. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування обережно вийміть глінтвейн із печі і розливіть по келихах.
3-3 Чай з корицею і медом	1 порція	200 мл води, ½ ст. л. кориці, 1 ст. л. меду
		Вказівки Додайте корицю до води. Поставте в мікрохвильову піч. Натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування охолодіть до комфортної температури. Додайте мед.

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
3-4 Чай з молоком і кардамоном (масала)	1 порція	1 ч. л. чорного чаю, 100 мл молока, 100 мл води, 5 г імбиру, 4 насінини кардамону, 4 квітки гвоздики, 1 ч. л. цукру
		Вказівки Змішайте воду з молоком. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Коли пролунає звуковий сигнал, додайте чорний чай, імбир, нарізаний на шматки, спеції та цукор. Знову поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування процідіть чай у горнятко.
3-5 Ягідний напій	1 порція	200 мл води, 1 ст. л. свіжих ягід, цукор до смаку
		Вказівки Покладіть ягоди у велике горнятко і влийте воду. Додайте цукор до смаку. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) .
3-6 Чай з імбиrom і лімоном	1 порція	200 мл води, 1 ст. л. чорного чаю, 1 скибка лимона, 5 г імбиру, додайте цукор до смаку
		Вказівки Всипте чорний чай у велике горнятко, додайте скибку лимона та імбир, нарізаний скибочками. Налийте воду. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування залиште напій на 5 хвилин. Процідіть у горнятко.
3-7 Какао	1 порція	200 мл молока, 2 ч. л. цукру, 1 ч. л. какао
		Вказівки Влийте молоко у велике горнятко. Додайте какао й цукор та перемішайте. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) .

Код/Продукти	Розмір порції	Інгредієнти
3-8 Гарячий шоколад	1 порція	100 г гарячого шоколаду, 250 мл молока, 2 ст. л. води, цукор до смаку
Вказівки		
Подрібніть шоколад і покладіть у велику миску. Додайте молоко і воду та перемішайте. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування дайте постояти 1 хвилину, перш ніж подавати на стіл. Додайте цукор до смаку.		
3-9 Морс із журавлини	1 порція	Морожена журавлина – 40 г, цукор – 30 г, вода – 200 мл
Вказівки		
Подрібніть заморожену журавлину у блендері. Змішайте всі інгредієнти у мисці. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування дайте постояти 1 хвилину, перш ніж подавати на стіл, і процідіть.		
3-10 Компот із сухофруктів	1 порція	500 мл води, 30 г чорносливу, 30 г кураги, 30 г яблучної сушки, ½ лимона, 70 г цукру, 1 паличка кориці
Вказівки		
Помийте усі сухофрукти, покладіть у глибоку миску і злийте воду. Додайте корицю і цукор і перемішайте. Натріть лимонну цедру на дрібній терці і додайте до компоту. Можна також додати трохи лимонного соку до смаку. Поставте в мікрохвильову піч і натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) . Після приготування дайте постояти 2–3 хвилини, перш ніж подавати на стіл.		

4. Овочі/злаки

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
4-1	Суцвіття броколі	250 г 500 г	Сполосніть та почистьте суцвіття броколі. Рівномірно викладіть у скляну посудину з кришкою. Додайте 30–45 мл води. (2–3 ст.л.) Поставте посудину посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Ця програма підходить для броколі, а також для нарізаних кабачків, баклажанів, гарбуза чи перцю. Залиште на 1–2 хвилини.
4-2	Нарізана морква	250 г	Сполосніть та почистьте моркву, поріжте на однакові круглі скибочки. Покладіть у скляну посудину з кришкою. Додайте 30–45 мл води. (2–3 ст.л.) Поставте посудину посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Ця програма підходить для нарізаної моркви, а також цвіткої капусти чи брукви. Залиште на 1–2 хвилини.
4-3	Зелена квасоля	250 г	Сполосніть і почистьте зелену квасолю. Рівномірно викладіть у скляну посудину з кришкою. Додайте 30 мл (1 ст. л.) води для порції вагою 250 г. Поставте посудину посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Залиште на 1–2 хвилини.

Використання мікрохвильової печі

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
4-4	Шпинат	150 г	Помийте та почистьте шпинат. Покладіть у скляну посудину з кришкою. Не додавайте води. Поставте посудину посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення перемішайте. Залиште на 1–2 хвилини.
4-5	Качан кукурудзи	500 г (2 шт.)	Помийте та почистьте качани кукурудзи, а потім покладіть їх в овальну скляну посудину. Накрійте плівкою для мікрохвильової печі та проколіть її. Залиште на 1–2 хвилини.
4-6	Почищена картопля	250 г 500 г	Помийте, почистіть картоплю і поріжте її на однакові скибочки. Покладіть у скляну посудину з кришкою. Додайте 45–60 мл (3–4 ст. л.) води. Поставте посудину посередині скляної тарілки. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Залиште на 2–3 хвилини.
4-7	Коричневий рис (пропарений)	250 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (500 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Залиште на 5–10 хвилин.
4-8	Макарони з цільнозернової муки	250 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 1 літр киплячої води, щіліку солі та добре помішайте. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого злийте всю воду. Залиште на 1 хвилину.

Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
4-9	Кіноа	250 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (500 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Залиште на 1–3 хвилини.
4-10	Булгур	250 г	Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте подвійну кількість холодної води (500 мл). Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Перш ніж дати страві постояти, перемішайте її, після чого додайте сіль і трави. Залиште на 2–5 хвилин.

5. Птиця/риба


Код	Страва	Розмір порції	Вказівки
5-1	Куряча грудинка	300 г (2 шт.)	Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Залиште на 2 хвилини.
5-2	Індичка грудинка	300 г (2 шт.)	Сполосніть шматки та покладіть на керамічну тарілку. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Залиште на 2 хвилини.
5-3	Філе свіжої риби	300 г (2 шт.)	Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Залиште на 1–2 хвилини.
5-4	Філе свіжого лосося	300 г (2 шт.)	Сполосніть рибу та покладіть її на керамічну тарілку, після чого додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Залиште на 1–2 хвилини.
5-5	Свіжі креветки	250 г	Сполосніть креветки на керамічній тарілці та додайте 1 ст. л. лимонного соку. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Залиште на 1–2 хвилини.
5-6	Свіжа форель	400 г (1-2 рибини)	Викладіть 1–2 цілі рибини в посудину, призначену для мікрохвильової печі. Додайте щільку солі, 1 ст. л. лимонного соку і трави. Накрійте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Проколіть плівку. Поставте посудину на скляну тарілку. Залиште на 2 хвилини.

Використання режиму Зберігання страви теплою

Функція Зберігання страви теплою дає змогу зберегти страву теплою, поки її не подадуть на стіл. Використовуйте цю функцію, щоб зберегти страву теплою до подачі на стіл.

■ ПРИМІТКА

Максимальний час режиму Зберігання страви теплою – 99 хвилин.



- Натисніть кнопку **Поддержание тепла (Зберігання страви теплою)**.
- За допомогою кнопок < або > (Зменшення/Збільшення) встановіть час розігрівання.
- Натисніть кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**.
 - Щоб зупинити розігрівання, відкрийте дверцята або натисніть кнопку **СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО)**.

⚠ УВАГА

- Не використовуйте цю функцію для повторного розігрівання холодних страв. Цю програму призначено для зберігання теплою щойно приготованої страви.
- Після запуску функції Зберігання страви теплою неможливо змінити час роботи в режимі Зберігання страви теплою.
- Не накривайте страву кришкою і не обгортайте плівкою.
- Виймаючи посудину зі стравою, використовуйте спеціальні рукавиці.

Використання мікрохвильової печі

Використання режиму Усунення неприємного запаху

Використовуйте цю функцію, коли готуєте страви з різким запахом чи коли в печі багато диму. Спершу почистіть піч всередині.



- Натисніть кнопку **Устранение запахов (Усунення неприємного запаху)**, тоді натисніть кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)**.
 - Коли приготування завершиться, піч подасть звуковий сигнал.

ПРИМІТКА

- Час роботи в режимі Усунення неприємного запаху вказаний як 5 хвилин. Він збільшується на 30 секунд із кожним натисненням кнопки **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)** або збільшується чи зменшується на 10 секунд із кожним натисненням кнопки < або > (Зменшення/Збільшення).
- Максимальний час усунення запахів становить 15 хвилин.

Використання режиму Блокування від дітей


Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою блокування від дітей, яка дає змогу «закрити» піч, щоб її не могли ввімкнути діти та особи, які не вміють нею користуватися.



- Щоб активувати функцію Блокування від дітей, натисніть і утримуйте кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)** впродовж 3 секунд.
 - Панель керування заблоковано, і на дисплей панелі керування відображається індикація «L».
- Щоб вимкнути функцію Блокування від дітей, натисніть та утримуйте кнопку **СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с)** ще раз упродовж 3 секунд.

Вимкнення звукового сигналу

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь-який момент.



- Щоб вимкнути звуковий сигнал, одночасно натисніть кнопку < i > (Зменшення/Збільшення).
- Щоб увімкнути звуковий сигнал назад, знову одночасно натисніть кнопки < i > (Зменшення/Збільшення).

Посібник із вибору посуду

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх.

Тому слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд.

У таблиці нижче перелічені різні види кухонного приладдя і вказано, чи можна його використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне приладдя	Підходить для використання у мікрохвильовій печі	Коментарі
Алюмінієва фольга	✓✗	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.
Тарілка для утворення хрусткої скоринки	✓	Не розігрівайте більше 8 хвилин.
Порцеляна і глиняні вироби	✓	Порцеляну, кераміку, глазуревану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.
Одноразова пластикова та картонна тара	✓	Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі.
Пакування продуктів швидкого приготування		
• Полістиролові горняті та контейнери	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу. Може спалахнути.
• Паперові пакети чи газети	✗	
• Папір вторинної переробки або металеві затискачі	✗	Може спричинити іскріння.
Скляний посуд		
• Посуд, придатний для приготування страви в печі і подачі на стіл	✓	Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком.

Кухонне приладдя	Підходить для використання у мікрохвильовій печі	Коментарі
• Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.
• Скляні банки	✓	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.
Металевий посуд		
• Тарілки	✗	Може спричинити іскріння або зайнмання.
• Затискачі для пакетів для замороження	✗	
Папір		
• Тарілки, горняті, серветки і кухонний папір	✓	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
• Папір вторинної переробки	✗	Може спричинити іскріння.
Пластик		
• Ємності	✓	Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури.
• Плівка	✓	Не використовуйте меламіновий пластик. Можна використовувати для утримання вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готовування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара.
• Пакети для замороження	✗	Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть відділкою.
Вощений папір або папір, який не пропускає жир	✓	Можна використовувати для утримання вологи та запобігання розбризкуванню.

✓ : рекомендовано

✓✗ : використовувати обережно

✗ : небезпечно

Посібник із приготування їжі

Мікрохвилі

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та поглинається наявною в їжі водою, жиром і цукром.

Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

Приготування страв

Посуд для мікрохвильової печі

Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих ємностях готовувати не можна.

Продукти, які можна готовувати в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі можна готовувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готовувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь-яких страв, які зазвичай готовують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (дивіться розділ зі спеціальними порадами).

Використання кришки під час приготування їжі

Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування. Їжу можна накривати різними способами, наприклад керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або плівкою для використання у мікрохвильовій печі.

Час витримки

Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.

Посібник із приготування заморожених овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готовування до отримання бажаного результату.

Перемішайте двічі під час приготування і один раз після завершення приготування. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. На час витримки накрійте кришкою.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
Шпинат	150 г	600 Вт	5–6
	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Залиште на 2–3 хвилини.		
Броколі	300 г	600 Вт	8–9
	Вказівки Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води. Залиште на 2–3 хвилини.		
Горошок	300 г	600 Вт	7–8
	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Залиште на 2–3 хвилини.		
Зелена квасоля	300 г	600 Вт	7½–8½
	Вказівки Додайте 30 мл (2 ст. л.) холодної води. Залиште на 2–3 хвилини.		
Суміш овочів (морква/горошок/кукурудза)	300 г	600 Вт	7–8
	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Залиште на 2–3 хвилини.		
Суміш овочів (покитайські)	300 г	600 Вт	7½–8½
	Вказівки Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. Залиште на 2–3 хвилини.		

Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30–45 мл холодної води (2–3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води – див. таблицю. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готовування до отримання бажаного результату. Час від часу помішуйте страву під час і після приготування їжі. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. Накройте посудину кришкою і залиште страву на 3 хвилини.

Порада. Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки. Що менші шматочки, то швидше вони приготуються.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
Броколі	250 г	1000 Вт	4–5
	500 г		7–8
Вказівки			
Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розмістіть стеблами до середини. Залиште на 3 хвилини.			
Брюссельська капуста	250 г	1000 Вт	6–6½
	Вказівки		
Додайте 60–75 мл (4–5 ст. л.) води. Залиште на 3 хвилини.			
Морква	250 г	1000 Вт	4½–5
	Вказівки		
Поріжте моркву на однакові шматочки. Залиште на 3 хвилини.			
Цвітна капуста	250 г	1000 Вт	5–5½
	500 г		7½–8½
Вказівки			
Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розріжте великі суцвіття навпіл. Розмістіть коренями суцвіття до середини. Залиште на 3 хвилини.			
Цукіні	250 г	1000 Вт	4–4½
	Вказівки		
Поріжте кабачки цукіні на шматки. Додайте 30 мл (2 ст. л.) води або шматочек масла. Готуйте, доки не зм'якнуть. Залиште на 3 хвилини.			

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
Баклажани	250 г	1000 Вт	3½–4
	Вказівки		
Поріжте баклажани на маленькі шматочки і поблизькайте 1 столовою ложкою лимонного соку. Залиште на 3 хвилини.			
Цибуля-порей	250 г	1000 Вт	4–4½
	Вказівки		
Поріжте цибулю на товсті шматки. Залиште на 3 хвилини.			
Гриби	125 г	1000 Вт	1½–2
	250 г		2½–3
Вказівки			
Поріжте гриби або покладіть їх цілими, якщо вони маленькі. Додавати воду не потрібно. Поблизькайте лимонним соком. Посоліть і поперчіть. Перш ніж подавати страву на стіл, злийте воду. Залиште на 3 хвилини.			
Цибуля	250 г	1000 Вт	5–5½
	Вказівки		
Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 ст. л.) води. Залиште на 3 хвилини.			
Болгарський перець	250 г	1000 Вт	4½–5
	Вказівки		
Поріжте перець на маленькі шматки. Залиште на 3 хвилини.			
Картопля	250 г	1000 Вт	4–5
	500 г		7–8
Вказівки			
Зважте почищену картоплю і розріжте її на однакові половинки або четвертинки. Залиште на 3 хвилини.			
Бруква	250 г	1000 Вт	5½–6
	Вказівки		
Поріжте брукву на маленькі кубики. Залиште на 3 хвилини.			

Посібник із приготування їжі

Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

Рис: Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою – під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування рису, перш ніж дати постояти, помішайте його, після чого посоліть або додайте спеції і масло.

Нотатка: після завершення часу приготування може виявится, що рис не увібрал усю воду.

Макаронні вироби: Використовуйте велику посудину з термостійкого скла. Додаіте окріп, пучку солі і ретельно помішайте. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Час від часу помішуйте макарони під час і після приготування. На час витримки накрійте посудину кришкою, після чого злийте воду.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
Білий рис (пропарений)	250 г	1000 Вт	15–16
	375 г		17½–18½
Вказівки Додайте 500 мл холодної води. (250 г). Додайте 750 мл холодної води. (375 г). Залиште на 5 хвилин.			
Коричневий рис (пропарений)	250 г	1000 Вт	20–21
	375 г		22–23
Вказівки Додайте 500 мл холодної води. (250 г). Додайте 750 мл холодної води. (375 г). Залиште на 5 хвилин.			
Суміш рису (звичайний рис + дикий рис)	250 г	1000 Вт	16–17
Вказівки Додайте 500 мл холодної води. Залиште на 5 хвилин.			
Зернова суміш (рис + крупа)	250 г	1000 Вт	17–18
Вказівки Додайте 400 мл холодної води. Залиште на 5 хвилин.			
Макаронні вироби	250 г	1000 Вт	10–11
Вказівки Додайте 1000 мл гарячої води. Залиште на 5 хвилин.			

Розігрівання страв

Мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч.

Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, описані у таблиці нижче. Час у таблиці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько +18 – +20 °C або охолоджених страв, які мають температуру +5 – +7 °C.

Розміщення посудини і використання кришки

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, оскільки за час повного прогрівання вони зазвичай переварюються та висушуються. Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

Рівні потужності і помішування

Деякі страви можна підігрівати на рівні потужності 1000 Вт, а інші – на рівні потужності 600 Вт, 450 Вт чи навіть 300 Вт.

Дивіться таблицю для довідки. Загалом, якщо продукти мають делікатну структуру, великий об'єм або підігріваються дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх із використанням нижчого рівня потужності.

Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішуйте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл.

Будьте особливо уважні, коли підігріваете рідини або продукти дитячого харчування. Щоб запобігти раптовому закипанню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі. Радимо класти у рідини пластикову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати.

Краще встановити менший час підігрівання і додати його в разі потреби.

Час підігрівання і витримки

Підігриваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки в майбутньому. Зажди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася. Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму. Рекомендований час витримки після підігрівання – 2–4 хвилини, якщо у табличці не зазначено інше. Будьте особливо уважні, коли підігріваете рідини або продукти дитячого харчування. Дивіться також розділ про заходи безпеки.

Повторне розігрівання рідин

Завжди залишайте страву постояти принаймні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. Щоб запобігти раптовому закипанню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішуйте перед, під час і після підігрівання.

Розігрівання дитячого харчування

Дитяче харчування

Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрійте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте! Перш ніж подавати, залиште на 2–3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру. Рекомендована температура подавання становить 30–40 °C.

Дитяче молоко

Налийте молоко у стерилізовану скляну пляшечку. Підігрівайте, не накриваючи. Ніколи не підігрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту смоктунцем, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потруссіть пляшечку перед тим, як залишили її, і перед годуванням! Завжди уважно перевіряйте температуру дитячого молока чи ѹжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання становить прибл. 37 °C.

Примітка

Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування.

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Підігрівання рідин і єжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)	
Напої (кава, чай і вода)	150 мл (1 чашка)	1000 Вт	1½	
	300 мл (2 горнятка)		2½	
	450 мл (3 горнятка)		3½	
	600 мл (4 горнятка)		3½–4	
Вказівки				
Налийте у горнятку і розігрійте без накриття. Ставте 1 горнятко посередині, 2 – одне навпроти одного, 3 – по колу. Витримайте у мікрохвильовій печі після розігрівання і ретельно перемішайте. Залиште на 1–2 хвилини.				
Суп (охолоджений)	250 г	1000 Вт	2½–3	
	350 г		3–3½	
	450 г		3½–4	
	550 г		4½–5	
Вказівки				
Налийте у глибоку керамічну тарілку або глибоку керамічну миску. Накрійте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте. Ще раз помішайте перед тим, як подавати. Залиште на 2–3 хвилини.				

Посібник із приготування їжі

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
Рагу (охолоджене)	350 г	600 Вт	4½–5½
	Вказівки Висипте рагу у глибоку керамічну посудину. Накройте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. Залиште на 2–3 хвилини.		
Макарони з соусом (охолоджені)	350 г	600 Вт	3½–4½
	Вказівки Викладіть макарони (наприклад, спагеті чи яечні макарони) у пласку керамічну посудину. Накройте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл. Залиште на 3 хвилини.		
Макарони з начинкою та соусом (охолоджені)	350 г	600 Вт	4–5
	Вказівки Викладіть макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортелліні) у глибоку керамічну посудину. Накройте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. Залиште на 3 хвилини.		
Страва на тарілці (охолоджена)	350 г	600 Вт	4–6
	450 г		5–7
Вказівки Покладіть страву з 2–3 охолоджених компонентів на керамічну тарілку. Накройте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Залиште на 3 хвилини.			
Заморожена страва (лазанья)	400 г	450 Вт	18–20
	Вказівки Проколіть плівку і поставте готову заморожену страву на скляну тарілку. Залиште на 3–4 хвилини.		

Підігрівання дитячого харчування і молока

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час
Дитяче харчування (овочі + м'ясо)	190 г	600 Вт	30 с
	Вказівки Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування помішайте страву. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. Залиште на 2–3 хвилини.		
Дитяча каша (злаки + молоко + фрукти)	190 г	600 Вт	20 с
	Вказівки Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування помішайте страву. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. Залиште на 2–3 хвилини.		
Дитяче молоко	100 мл	300 Вт	30–40 с
	200 мл		1 хв.–1 хв. 10 с
Вказівки Ретельно помішайте або потрусять і вилийте у стерилізовану скляну пляшечку. Поставте пляшечку посередині скляної тарілки. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Ретельно потрусять і залиште принаймні на 3 хвилини. Перш ніж подавати, добре потрусять пляшечку і уважно перевірте температуру.			

Розмороження

Мікрохильові печі чудово підходять для розмороження заморожених продуктів. У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу. Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гости. Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фікатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талу воду.

Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою. Переверніть продукт після завершення половини часу розмороження, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість. Час від часу переверяйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий.

Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають розігріватись, їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками алюмінієвої фольги.

Якщо птиця почне розігріватися ззовні, зупиніть розмороження і дайте постояти 20 хвилин, перш ніж продовжити. Для завершення процесу розморожування дайте риби, м'ясу і птиці постояти. Час витримки для повного розмороження різниця залежно від ваги продукту. Дивіться таблицю нижче.

Порада. Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування продуктів меншої ваги потрібно менше часу, ніж для розморожування продуктів великої ваги. Пам'ятайте про цю підказку, коли заморожуєте чи розморожуєте продукти.

Для розморожування заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої нижче таблиці.

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
М'ясо			
М'ясний фарш	250 г	180 Вт	6–7
	500 г		9–12
Стейки зі свинини	250 г	180 Вт	5–7
Вказівки			
Покладіть м'ясо на скляну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою фольгою.			
Переверніть після завершення половини часу розмороження!			
Залиште на 15–30 хвилин.			

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
М'ясо птиці			
Шматки курки	500 г (2 шт.)	180 Вт	14–15
Ціла курка	1200 г	180 Вт	32–34
Вказівки			
Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як-от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою.			
Переверніть після завершення половини часу розмороження!			
Залиште на 15–60 хвилин.			
Риба			
Філе риби	200 г	180 Вт	6–7
Ціла риба	400 г	180 Вт	11–13
Вказівки			
Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть товстіші частини поверх тонших. Обгорніть вузькі кінці філе та хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розмороження! Залиште на 10–25 хвилин.			
Фрукти			
Ягоди	300 г	180 Вт	6–7
Вказівки			
Розкладіть фрукти на пласкій круглій скляній посудині (великого діаметру). Залиште на 5–10 хвилин.			

Посібник із приготування їжі

Страва	Розмір порції	Потужність	Час (хв.)
Хліб Булочки (прибл. по 50 г кожна)	2 шт.	180 Вт	1-1½
	4 шт.		2½-3
	250 г	180 Вт	4-4½
	500 г	180 Вт	7-9
Вказівки Розкладіть булочки по колу, а хліб покладіть горизонтально на кухонний папір посередині скляної тарілки. Переверніть після завершення половини часу розмороження! Залиште на 5-20 хвилин.			

Підказки і поради

Топлення кристалізованого меду

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Підігрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.

Топлення желатину

Покладіть пластинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підігрівайте упродовж 1 хвилини із використанням рівня підігрівання 300 Вт. Перемішайте після приготування.

Приготування глазурі (для пирогів і печива)

Змішайте глазур швидкого приготування (блізько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накриваючи кришкою, в посудині з термостійкого скла упродовж 3½-4½ хвилин на рівні потужності 1000 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готовування дзвічі помішайте.

Приготування джему

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додаєте 300 г цукру для приготування консервацій і добре помішайте.

Готуйте під кришкою протягом 10-12 хвилин на рівні потужності 1000 Вт. Під час готовування ретельно перемішайте кілька разів. Викладіть у невеликі банки з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

Готування пудингу та заварного крему

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкції виробника, і ретельно перемішайте. Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою.

Готуйте під кришкою протягом 6,5-7,5 хвилин на рівні потужності 1000 Вт. Під час готовування ретельно перемішайте кілька разів.

Підсмажування шматочків мигдалю

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом 3½-4½ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи.

Залиште страву на 2-3 хвилини в печі. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці!

Усуення несправностей та інформаційні коди

Усуення несправностей

Якщо у вас виникла будь-яка з нижчеперелічених проблем, спробуйте подані вирішення.

Проблема	Причина	Вирішення
Загальні дані		
Неможливо належним чином натиснути кнопки.	Можливо, між кнопками накопичилися сторонні речовини.	Усуњте сторонні речовини і повторіть спробу.
	Для моделей із сенсорним екраном: на поверхні зібралася волога.	Витріть вологу.
	Увімкнено функцію блокування від дітей.	Вимкніть блокування від дітей.
Не відображається час.	Встановлено еко-режим (заощадження електроенергії).	Вимкніть еко-режим.
Піч не працює.	Відсутнє живлення.	Перевірте, чи підключено живлення.
	Відкриті дверцята.	Закройте дверцята і спробуйте ще раз.
	На механізм попередження про відкриті дверцята потрапили сторонні речовини.	Усуњте сторонні речовини і повторіть спробу.
Піч припиняє працювати посеред робочого процесу.	Користувач відкрив дверцята, щоб перевернути страву.	Перевернувши страву, натисніть кнопку START/+30sec (ПУСК/+30 с) ще раз, щоб продовжити роботу.

Проблема	Причина	Вирішення
Під час роботи вимикається живлення.	Піч працювала упродовж тривалого часу.	Після тривалої роботи дайте печі час охолонути.
	Вентилятор охолодження не працює.	Послухайте, як звучить вентилятор охолодження.
	Ви намагаєтесь увімкнути піч без продуктів усередині.	Покладіть продукти в піч.
	Недостатньо простору для вентиляції печі.	На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору/виведення повітря. Дотримуйтесь вказівок щодо зазорів, зазначеніх у посібнику зі встановлення.
	До однієї розетки підключено кілька пристрійв.	Виділіть для печі окрему розетку.
Під час роботи печі чується потріскування, піч не працює.	Якщо ви готуєте їжу у щільно закритій посудині чи в посудині з кришкою, може чутися потріскування.	Не використовуйте герметичні посудини, оскільки під час приготування через розширення вмісту вони можуть вибухнути.

Усунення несправностей та інформаційні коди

Проблема	Причина	Вирішення
Зовнішня поверхня печі надто нагрівається під час роботи.	Недостатньо простору для вентиляції печі.	На печі спереду та ззаду є вентиляційні отвори для забору / відведення повітря. Дотримуйтесь вказівок щодо зазорів, зазначених у посібнику зі встановлення.
	На печі лежать сторонні предмети.	Заберіть усі предмети з печі.
Неможливо належним чином відкрити дверцята.	Між дверцятами і внутрішньою частиною печі зібралися залишки їжі.	Почистіть піч і відкрийте дверцята.
Режим нагрівання, зокрема підігрівання, не працює належним чином.	Піч може не працювати, якщо ви готуєте надто багато продуктів чи використовуєте невідповідний посуд.	Поставте в піч горнятко води (горнятко має бути придатне для використання в мікрохвильовій печі), на 1–2 хвилини і перевірте, чи вода нагрівається. Зменште кількість їжі і ще раз увімкніть потрібну функцію. Використовуйте посуд із пласким дном.
Функція розморожування не працює.	Готується надто багато їжі.	Зменште кількість їжі і ще раз увімкніть потрібну функцію.
Внутрішнє освітлення тьмяне або не вмикається.	Дверцята залишили відчиненими на тривалий час.	Внутрішнє освітлення може вимикатися автоматично, якщо увімкнено еко-режим. Закройте і ще раз відкрийте дверцята або натисніть кнопку СТОП/ЕКО (ЗУПИНИТИ/ЕКО) .
	На внутрішню лампу потрапили сторонні речовини.	Протріть внутрішню поверхню печі та перевірте ще раз.

Проблема	Причина	Вирішення
Під час приготування лунає звуковий сигнал.	Якщо увімкнено функцію автоматичного приготування, звуковий сигнал означає, що час перевернути продукти.	Перевернувши страву, натисніть кнопку СТАРТ/+30сек (ПУСК/+30 с) ще раз, щоб продовжити роботу.
Піч встановлена нерівно.	Піч встановлено на нерівній поверхні.	Упевніться, що піч встановлено на рівній, стійкій поверхні.
Під час приготування спостерігається іскріння.	Під час роботи печі/функції розморожування використовується металевий посуд.	Не використовуйте металевий посуд.
З увімкненням живлення піч відразу починає працювати.	Дверцята не закрито належним чином.	Закройте дверцята і спробуйте ще раз.
Піч наелектризована.	Живлення або розетку не заземлено належним чином.	Перевірте, чи належно заземлено живлення та розетку.
1. На печі є краплі води. 2. Через зазор у дверцятах виходить пара. 3. У печі залишається вода.	Залежно від їжі в певних випадках може виділятися волога чи пар. Це не є несправністю мікрохвильової печі.	Дайте печі охолонути і витріть її сухим рушничком.

Проблема	Причина	Вирішення
Яскравість світла в печі змінюється.	Яскравість світла змінюється залежно від зміни потужності відповідно до функції.	Зміни потужності під час приготування їжі не є несправністю. Це не є несправністю мікрохвильової печі.
Готування завершено, але вентилятор охолодження ще працює.	Щоб провітрити піч, вентилятор продовжує працювати ще 3 хвилини після завершення приготування.	Це не є несправністю мікрохвильової печі.
Скляна тарілка		
Обертаючись, скляна тарілка зміщується або припиняє обертатися.	Роликова опора відсутня або не встановлена належним чином.	Встановіть роликову опору і повторіть спробу.
Скляна тарілка повільно рухається під час обертання.	Роликова опора не встановлена належним чином, надто багато продуктів або надто велика ємність, яка торкається стінок печі.	Зменште кількість продуктів і не використовуйте надто великі ємності.
Скляна тарілка гримить під час обертання.	На дні печі зібралися залишки їжі.	Усуњте залишки їжі з дна печі.

Проблема	Причина	Вирішення
Мікрохвильова піч		
Піч не нагріває продукти.	Відкриті дверцята.	Закрійте дверцята і спробуйте ще раз.
Під час попереднього розігрівання йде дим.	Коли ви вперше використовуєте мікрохвильову піч, з нагрівальних елементів може йти дим.	Це не є несправністю, і якщо увімкнути мікрохвильову піч 2–3 рази, дим має зникнути.
	На нагрівальних елементах зібралася їжа.	Дайте мікрохвильовій печі повністю охолонути та приберіть залишки їжі з нагрівальних елементів.
Під час роботи печі чути запах смаленого або запах пластмаси.	Використовується пластмасовий або не термостійкий посуд.	Використовуйте скляний посуд, який витримує високу температуру.
З печі чути неприємний запах.	На внутрішні стінки налипли залишки їжі або розплавлена пластмаса.	Скористайтесь функцією приготування на парі та протріть стінки сухою серветкою. Покладіть всередину шматок лимону і увімкніть піч, щоб швидко усунути неприємний запах.

Усуення несправностей та інформаційні коди

Проблема	Причина	Вирішення
Піч не готує належним чином.	Під час приготування їжі дверцята печі часто відкриваються.	Якщо ви часто відкриваєте дверцята, внутрішня температура знижується, а це може негативно вплинути на результати приготування страви.
	Неправильно встановлено елементи керування печі.	Належним чином налаштуйте елементи керування печі та спробуйте ще раз.
	Використовується посуд неправильного типу або розміру.	Використовуйте придатний для печі посуд із пласким дном.

Інформаційний код

Інформаційний код	Причина	Вирішення
C-d0	Кнопки управління натиснуто понад 10 секунд.	Почистіть кнопки і перевірте, чи навколо кнопок немає води. У такому разі вимкніть мікрохвильову піч щонайменше на 30 секунд і спробуйте ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться у центр обслуговування SAMSUNG.

ПРИМІТКА

Якщо запропоноване рішення не допомагає вирішити проблему, зверніться в місцевий центр обслуговування SAMSUNG.

Технічні характеристики

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і даних вказівки для користувача може бути змінено без повідомлення.

Модель	MS30T5018A*
Джерело живлення	230 В ~ 50 Гц змінного струму
Споживання електроенергії	
Максимальна потужність	1500 Вт
Мікрохвилі	1500 Вт
Вихідна потужність	100 Вт / 1000 Вт – 7 рівнів (IEC-705)
Робоча частота	2450 МГц
Розміри (Ш x В x Г)	
Габаритні розміри (з ручкою)	517,0 x 297,3 x 410 мм
Внутрішня камера	357 x 255 x 357 мм
Об'єм	30 літрів
Вага	
Нетто	Близько 15,0 кг

Призначено для використання в
нормальних умовах
Термін служби: 7 років

Нотатки

SAMSUNG

Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Електронікс Ко, Лтд

Адреса виробника: (Maetan-don) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гюнгі-до, Корея, 16677

АДРЕСА ФАБРИКИ: ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва: Малайзія

Імпортер в Україні: ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ,
Україна

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung НЕ поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ АБО ЗАУВАЖЕННЯ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support



DE68-04598K-00

Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы

MS30T5018A*

SAMSUNG

Мазмұны

Қауіпсіздік нұсқаулары	3	Микротолқынды пешті пайдалану	11
Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар	3	Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды	11
Қауіпсіздікті сақтауға қатысты жалпылама ескертупер	5	Микротолқынды пештің дұрыс жұмыс жасап тұрганын тексеру	11
Микротолқынды пешті іске қосуға қатысты сақтық шаралары	6	Пісіру/Қыздыру	12
Шектеулі кепілдік	7	Уақытты орнату	13
Құрылғы тобының сипаттамасы	7	Құат деңгейлері және уақыт өзгерістері	13
Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)	7	Пісіру уақытын реттеу	14
Орнату	8	Пісіруді тоқтату	14
Керек-жарақтары	8	Қуатты үнемдеу режимін орнату	14
Орнатылатын орын	8	3D жібіту пайдалану	15
Бұрылмалы табақ	8	Үй десерті пайдалану	16
Күтім көрсету	9	Орыс дәстүрімен пісіру рецепті пайдалану	19
Тазалай	9	Жылы ұстау пайдалану	29
Ауыстыру (жөндеу)	9	Иіс кетіру пайдалану	30
Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтім көрсету	9	Бала қауіпсіздігінің құралы пайдалану	30
Микротолқынды пештің функциялары	10	Сигнал құралын өшіру	30
Микротолқынды пеш	10	Ұйдысқа қатысты нұсқаулар	31
Басқару панелі	10	Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес	32
Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат коды	39	Ақаулық себептерін анықтау	39
Ақаулық себептерін анықтау	39	Ақпарат коды	42
Техникалық параметрлері	42		

Қауіпсіздік нұсқаулары

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

МҰЖИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе микротолқынды пешті, үекілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды.

ЕСКЕРТУ: Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алууды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.

ЕСКЕРТУ: Сүйік тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз.

Бұл құрылғыны үйде ғана пайдалану керек және төмендегі жерлерде пайдалануға болмайды:

- дүкендердің ас бөлмелерінде, кенселерде және басқа жұмыс орындарында;
- ферма үйлерінде;

- қонақ үйлердің, мотельдердің және басқа тұрғынды жерлердің қонақтары;

- тағы ас және төсекпен қамтамасыз ететін қонақжайлар.

Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз.

Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырған кезде, пештен көз алмаңыз, себебі бұлар жанып кетуі мүмкін.

Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған.

Тағам немесе киім кептіру және жылытқыш төсөніштерді, аяқ киімдерді, жекелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жаракат алу немесе өрт шығу қаупі бар.

Егер түтін байқалса (шықса), құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаңыз.

Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаган кезде абайлау керек.

Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында арапастыру немесе шайқау керек және күйіл қалмас үшін температурасын тексеру керек.

Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірлген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алып отыру керек.

Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын іsten шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне (жеке қойып) қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды.

Микротолқынмен пісірген кезде тағам және сусындарға арналған темір сауыттарды пайдалануға болмайды.

Пештен ыдыстарды алып жатқанда бұрылмалы табақты орнынан тайдырып алмау үшін абау болуы керек.

Құрылғыны бүмен тазалағыш құралмен тазалауға болмайды.

Құрылғыны су құйып жууға болмайды.

Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.

Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.

Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.

Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандарға қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса ғана немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балаларға ересектердің бақылауынсыз тазалауға және құрылғыны жөндеуге тыбым салынған.

Қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші, өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.

Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек.

Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады.

Егер пештен тосын шуыл, көнірсіген немесе түтін іісі шықса, ашаны дереу розеткадан сұрырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Микротолқынды пешті ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.

Қауіпсіздікті сақтауға қатысты жалпылама ескертулер

Кез келген өзгеріс енгізу немесе жөндеу жұмыстарын білікті маман ғана орындауда тиіс. Тұмшаланған сауыттардағы тағамды немесе сүйкіты мікротолқын функциясымен қыздырмаңыз. Пешті бензол, сүйылтқыш, алкоголь, бүмен немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.

Пешті: қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шанды жерге қойып немесе құн қөлемесі тұра түсетін және су ағатын немесе газ шығуы мүмкін жерге, тегіс емес жерге орнатпаңыз.

Бұл пешті жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай жерге дұрыс тұйықтау керек.

Пештің ашасы қосылатын ағытпалар мен контакт түйіспелеріндегі қоқыстарды тазалау үшін құргақ шуберекті жиі пайдаланыңыз.

Қуат сымын қатты тартпаңыз, майыстырмаңыз немесе оның үстінен ауыр зат қоймаңыз.

Газ жылыстап шықса (мысалы, пропан, сүйылтылған газ т.б.) бөлмені деру жедетініз. Қуат сымына қол тигізбеніз.

Қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

Пеш жұмыс істең тұрғанда, қуат сымын желіден ағытуға болмайды.

Саусақтарыңызды немесе бөгде затты сұқпанаңыз. Егер пешке бөгде зат кіріп кетсе, ашаны розеткадан сұзырыңыз да, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пешке шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.

Пешті осал заттардың үстінен қоймаңыз.

Кернеу, жиілік және ток параметрлерінің, техникалық параметрлерге сай келетініне көз жеткізініз.

Ашаны қабырғадағы розеткага мықтап сұғыныз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымдарды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.

Қуат сымын металл заттарға іліп қоймаңыз. Қуат сымының заттардың арасында немесе пештің артында болуын қамтамасыз етіңіз.

Бұлғынғен қуат ашасын, қуат сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Зақым келген қуат ашалары немесе сымдары үшін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пешке су құюға немесе суды тұра бұркуге болмайды.

Затты пештің үстінен, ішіне немесе пеш есігінің үстінен қоймаңыз.

Құрт-құмбырықаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пешке шашпаңыз.

Пештің ішінен тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында алкоголь бар тағамды немесе сусындарды қыздырган кезде ете сақ болыңыз, себебі алкоголь бұрын пештің ыстық бөліктеріне тиіп кетуі мүмкін.

Балалар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын қыстырып алуы мүмкін. Есікті ашып/жапқанда, бағаларды алыс ұсташыз.

Мікротолқынға қатысты ескерту

Сусындарды мікротолқынмен қыздырганда кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты әрқашан абайлап ұстай керек. Сусындарды әрқашан 20 секунд қоя тұрганнан кейін алыңыз. Қажет болса, қыздыру барысында арапастырыңыз. Қыздырып болғаннан кейін әрқашан арапастырыңыз. Бу шалып кетсе, төмендегі алғашқы жәрдем нұсқауларын орындаңыз:

1. Бу шалып кеткен жерді кем дегендे 10 минут сұық суға малыңыз.
2. Таза, құргақ дәкемен жабыңыз.
3. Ешбір крем, май немесе лосьон жақпанаңыз.

Науға немесе торға закым кептірмей үшін тағам пісіріп болғаннан кейін суға деру салмаңыз. Тағамды майға батырып қызыр үшін пешті пайдаланбаңыз, себебі, май температурасын бақылау мүмкін емес. Нәтижесінде ыстық май тасып төгілуі мүмкін.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Микротолқынды пешке қатысты сақтық шаралары

Микротолқынға тәзімді ыдыстарды ғана пайдаланыңыз. Темір сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істікті т.б. ешқашан қолданбаңыз.

Темір бауарлың алыңыз. Электр тоғы ұшқындауы мүмкін.

Пешті қағаз немесе кім кептіру үшін қолданбаңыз.

Аз тағам қатты ысып және қүйіп кетпес үшін қысқа уақытты қолданыңыз.

Куат сымы немесе ашасын су немесе қызу көздерінен алыс ұстаңыз.

Жарылғыс қаупін болдырмау үшін қабығы бар жұмыртқаларды немесе бітей пісрілген жұмыртқаларды қыздырмаңыз. Тұмшаланып жабылған немесе вакум сауыттарды, жаңғақтарды, қызанақтарды т.б. қыздырмаңыз.

Желдеткіш саңылаупарды киіммен немесе қағазбен бітеменіз. Өрт шығу қаупі бар. Пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден сұығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін.

Тағамды пештен алғанда әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз.

Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз.

Пештің есігін ашқан кезде, ыстық аяу немесе бұға қүйіп қалмас үшін қолдың ұзындығында жерде алыс тұрыңыз.

Бос тұрган пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздік мақсатында пеш автоматты түрде 30 минутқа сөнеді. Пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сініру үшін пештің ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.

Пешті осы нұсқаулықта берілген қашықтықтарды сақтап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қарашы).

Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын қосқан кезде абай болыңыз.

Микротолқынды пешті іске қосуға қатысты сақтық шаралары

Тәмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауының мүмкін.

- Eciri ашық тұрган пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздік бекітпелеріне тименіз (есіктің бекітпелері). Қауіпсіздік бекітпесінің саңылаупарына ешқашан ешнэрсе сұқпаңыз.
- Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе койманың немесе тығыздығыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына жол берменіз. Есік пен есік тығыздығышының беттерін, пешті қолданып болған сайын дымқыл, содан кейін жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалаңыз.
- Закым келген пешті іске қоспаңыз. Білікті техник жөндегеннен кейін ғана іске қосыңыз.
- Маңызды:** пештің есігін дұрыс жабу керек. Есік майыспаған болуы керек; есіктің топсалары сынған немесе босап тұрмажан болуы керек; есіктің тығыздығыштарына және тығыздығыш беттеріне нұқсан келмеген болуы керек.
- Барлық тузету және жөндеу жұмыстарын білікті техник іске асыруы керек.

Шектеулі кепілдік

Керек-жарақтарды ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, егер осы зақымдарды пайдаланушы келтірсе Samsung ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- Соғылған, сзызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.
- Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырыш немесе темір тор.

Бұл пешті тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсаттаға ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертупер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуды ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмagan. Пешті абайлап, сақтақпен орнатуға, күтім көрсетуге және іске қосуға өзіңіз міндеттісіз.

Себебі бұл іске пайдалану нұсқауларында әр түрлі үлгілер қамтылғандытан, микротолқынды пешініздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген пештерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселенің немесе сұрағының болса, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com арқылы онлайн ақпарат және көмек алышыңыз.

Бұл пешті тағам қыздыру үшін ғана пайдаланыңыз. Бұл пеш үйде қолдануға ғана арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмашыз. Пешті дұрыс немесе тиисті түрде қолданбау нәтижесінде орын алған зақым үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Пеш бетінің бүлініүне және қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін пешті әрқашан таза және жақсы құтіп үстәңіз.

Құрылғы тобының сипаттамасы

Бұл 2-ші топтагы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио-жиіліктері қуатты электромагнитті сөүле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және дөгамен дәнекерлейтін құрылғылар жатады.

В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.

Аталған өнімді дұрыс пайдалану

(Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық)



(Жеке қоқыс жинаітын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалай өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, кулақшыларын, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бакыланбайтын пайдаланылуынан қоршаган ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.


Үйде пайдаланышылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңесімен хабарласуы тиіс.

Іскерлік пайдаланышылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен аРАЛАСЫП КЕТПЕУИ ТИІС.

Орнату

Керек-жарақтары

Құрылғының қандай үлгісін таңда алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануга болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.




- 01 Айналмалы шығырық**, микротолқынды пештабанының ортасына қойылады.
Айналмалы шығырық бұрылмалы табақты ұстап тұрады.
- 02 Бұрылмалы табақ**, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырышқа қойылады.
Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі орын болып табылады: оны тазалау үшін онай алуға болады.

АБАЙЛАҢЫЗ

Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз іске қоспаңыз.


Орнатылатын орын



- A. жоғарыдан 20 см
- B. артқы жағынан 10 см
- C. жаңынан 10 см
- D. еденнен кемінде 85 см білік

- Теріс, деңгейленген және еденнен шамамен 85 см жоғары орын таңдаңыз. Беткі жағы микротолқынды пештің салмағын көтере алатында болуы керек.
- Желдету үшін микротолқынды пештің үстінгі жағынан 20 см және сол/он/артқы жағынан 10 см орын қалдырыңыз.
- Микротолқынды пештің басқа микротолқынды пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қойманыз.
- Бұл микротолқынды пештің құватпен жабдықтау параметрлеріне сай екеніне көз жеткізіңіз. Міндетті түрде қолдану керек болса, тек рұқсат етілген ұзартқыштарды ғана пайдаланыңыз.
- Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, оның іші мен есіктің тығыздарғышын дымқыл шүберекпен тазаланыңыз.

Бұрылмалы табақ



Микротолқынды пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз. Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз.
Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.

Күтім көрсету

Тазалау

Микротолқынды пештің ішіне немесе үстіне қоюс жиналып қалмау үшін микротолқынды пешті мезгіл-мезгіл тазалаңыз. Сонымен қатар, есікке, есіктің тығыздарғышына және бұрылмалы табаққа және айналмалы шығырыққа (қолданылатын үлгілерге ғана қатысты) аса назар аударыңыз.

Егер есік оңай ашылып немесе жабылмаса, әуелі есіктің тығыздарғыштарына қоюс тұрып қалмаганын тексеріңіз. Микротолқынды пештің ішінде және сиртқы беттерін тазалау үшін жұмсақ шуберек пен сабынды суды пайдаланыңыз. Шайынъыз да, мұқият құргатыңыз.

Микротолқынды пештің ішіндегі істенген, қатып қалған қоқыстарды тазалау үшін

1. Микротолқынды пеш бос тұрган кезде, бұрылмалы табақтың ортасына кесеге ерітілген лимон шырынын қойыңыз.
2. Микротолқынды пешті ең жоғары қуат деңгейіне қойып 10 минут қыздырыңыз.
3. Цикл аяқталғаннан кейін микротолқынды пеш салқындағанша күтіңіз. Содан кейін, есікті ашып, тағам пісіретін белікті тазалаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Есік пен есіктің тығыздарғыштарын таза ұстаныңыз және есіктің оңай ашылып жабылатынына көз жеткізіңіз. Әйтпесе микротолқынды пештің қолданыс мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Микротолқынды пештің санылауларына су шашыратпау үшін абай болыңыз.
- Тазалау үшін жеміргіш немесе химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
- Микротолқынды пешті өр қолданып болған сайын микротолқынды пеш салқындағанша күтіп, жұмсақ жуғыш затты пайдаланып тағам пісіретін белікті тазалаңыз.

Ауыстыру (жөндеу)

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл микротолқынды пештің ішінде пайдаланушы ағытып алуға болатын ешбір бөлшек жоқ.

Микротолқынды пешті өзінің жөндеуге немесе бөлшектерін ауыстыруға әрекеттепбеніз.


- Топсаларға, тығыздарғышқа, және/немесе есікке қатысты мәселе туындараса, білікті техникке немесе жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласып, техникалық көмек алыңыз.
- Егер жарықтама шамын ауыстырығыңыз келсе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Өзінің ауыстырманызы.
- Егер микротолқынды пештің сиртқы корпусына қатысты мәселе туындараса, әуелі қуат сымын қуат көзінен ағытып, содан кейін жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ұзақ уақыт пайдаланбаган кезде күтім көрсету

Егер микротолқынды пешті ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, қуат сымын ағытып, микротолқынды пештің күргақ, шаңы жоқ жерге қойыңыз. Микротолқынды пештің ішіне жиналып қалатын ылғал және шаң микротолқынды пештің жұмысына әсер етуі мүмкін.

Микротолқының пәннелік функциялары

Микротолқының пәннелік функциялары



- | | | |
|--------------------|----------------------|---|
| 01 Есіктің түткасы | 02 Есік | 03 Желдеткіш санылаулар |
| 04 Шам | 05 Есік бекітпелері | 06 Бұрылмалы табақ |
| 07 Жалғастырыш | 08 Айналмалы шығырық | 09 Қауіпсіздік бекітпесінің санылаулары |
| 10 Басқару панелі | | |

Басқару панелі



- | | |
|----|---|
| 01 | Дисплей |
| 02 | СВЧ (Микротолқын) |
| 03 | 3D Разморозка (3D жібіту) |
| 04 | Десерты (Үй десерти) |
| 05 | Домашние рецепты (Орыс дәстүрімен пісіру рецептісі) |
| 06 | Поддержание тепла (Жылы ұстай) |
| 07 | Устранение запахов (Иіс кетіру) |
| 08 | Азайту/Қосу (Салмақ/Үстелге тарту/Уақыт) |
| 09 | OK (Сағат) |
| 10 | СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО) |
| 11 | СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)
/30sec |

Микротолқынды пешті пайдалану


Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды

Микротолқындар - жоғары жиіліктері электромагниттік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертуге нәмесе қыздыруға мүмкіндік береді.

Микротолқынды тәмемдегі әрекеттер үшін қолдануға болады:

- Жібіту
- Алдын ала қыздыру
- Пісіру

Пісіру принципі



- Магнетронды тутікten шылқан микротолқын, бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.
- Микротолқындар тағамның тубіне дейін, шамамен 1 дюймге (2,5 см) дейін сінеді. Содан кейін қызу тағамның ішінде тараала бастайды да, тағам пісе түседі.
- Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әртүрлі болады.
 - Мөлшері және тығыздығы
 - Судың мөлшері
 - Бастапқы температурасы (тоңазытқышта болды ма, жоқ па)

ЕСКЕРТПЕ

Қызу тараған кезде тағамның ортасы піседі де, тағам микротолқынды пештен алынғаннан кейін де пісे береді. Рецептіде және осы кітапшада көрсетілген тағамды қоя тұру уақытын, келесін орындау үшін сақтау керек:

- Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі.
- Тағамның бәр жеріндегі температура бірдей.



Микротолқынды пештің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру

Келесі қаралайым әрекетті орындау арқылы микротолқынды пештің әрқашан дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексере аласыз.

Егер қандай бір мәселе туындаса, "Ақаулық себептерін анықтау" тарауын 39-42 беттерден қараныз.

ЕСКЕРТПЕ

Микротолқынды пештің ашасы сәйкес келетін розеткаға жалғанып тұруға тиіс. Бұрылмалы табақ микротолқынды пештің ішінде тұру керек. Ең үлкен мәннен (100 % - 1000 Вт) басқа қуат мәні қолданылса, суды қайнатуға көбірек уақыт көтеді.



- Микротолқынды пештің есігін ашу үшін тұтқаны тартыңыз.
- Бұрылмалы табаққа бір кесе су қойып, содан кейін есікті жабыңыз.
- СВЧ (Микротолқын) түймесін басыңыз.**
- СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін уақытты 4 немесе 5 минутқа орнату үшін басыңыз.**
- Микротолқынды пеш орнатылған уақыт ішінде суды қыздырады. Судың қайнап жатқанына көз жеткізіп, тексеріңіз.

Микротолқынды пешті пайдалану

Пісіру/Қыздыру

Төменде тәғамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Микротолқынды пешті қарасуыз қалдыраудың алдында әрқашан пісіру параметрлерін тексеріңіз.



1. Микротолқынды пештің есігін ашу үшін тұтқаны тартыңыз.
2. Тәғамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаныз.

3. СВЧ (Микротолқын) түймесін басыңыз.
 - Басқару панелінің дисплейінде тиісті (波浪线) белгішесі мен ең жоғары куат (1000 Вт) деңгейін көрсетіледі.
4. Қажетті куат деңгейін таңдау үшін < немесе > (Азайту/Көсү) түймесін басып, содан кейін OK түймесін басыңыз.
 - Қажетті куат деңгейін туралы ақпарат үшін “Куат деңгейлері және уақыт өзгерістері” тарауын 13 - беттен қарастырыңыз.



5. Қажетті пісіру уақытын орнату үшін < немесе > (Азайту/Көсү) түймесін басыңыз.
 - Басқару панелінің дисплейінде пісіру уақыты көрсетіледі.
6. Тәғам пісіре бастау үшін СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз.
 - Шам жаңады да, бұрылмалы табақ айнала бастайды.
 - Пісіру уақыты аяқталғанда, микротолқынды пеш 4 рет сигнал береді және басқару панелінің дисплейінде ағымдық уақыты көрсетіледі. Содан кейін пісіру циклінің соңын ескеरту сигналы әр минут сайын 3 рет естіледі.

Уақытты орнату

Күат берілген кезде, дисплейде “88:88”, содан кейін “12:00” автоматты түрде көрінеді. Ағымдақ уақытты орнатыңыз. Уақытты 24-сағат немесе 12-сағаттық режим бойынша көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр қуаты өшіп қалғанда

ЕСКЕРТПЕ

Жағындағы уақытты қолдану үшін уақытты қолмен өзгертиңіз.



1. **OK** түймесін басыңыз.
2. 24-сағат немесе 12-сағаттық форматты таңдау үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Сағатты орнату үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Минутты орнату үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Басқару панелінде дисплейде уақыт микротолқынды пеш пайдаланылмаған кезде көрсетіледі.

Күат деңгейлері және уақыт өзгерістері

Күат функциясы бөлінетін қуаттың мөлшері мен тағам пісірге немесе қыздыруға қажетті уақытты, тағамның түрі мен мөлшеріне қарай бейімдеуге мүмкіндік береді. Жеті қуат деңгейінен қажетті тандай аласыз.

Күат мәні	Пайыз	Шығысы
ТОЛЫ	100 %	1000 Вт
ЖОФАРЫ	85 %	850 Вт
ОРТАША ЖОФАРЫ	60 %	600 Вт
ОРТАША	45 %	450 Вт
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	30 %	300 Вт
ЖІБІТУ	18 %	180 Вт
ТӨМЕН/ЖЫЛЫ ҰСТАУ	10 %	100 Вт

Рецептілерде және осы кітапшада көрсетілген пісіру уақыттары, арналы көрсетілген қуат мәндеріне сай келеді.


- Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаныз, пісіру уақыты азаяды.
- Азырақ қуат мәнін таңдасаныз, пісіру уақыты қосылады.

Микротолқынды пешті пайдалану

Пісіру уақытын реттеу

Микротолқынды пеш тағам пісіріп тұрган кезде, пісіру уақытын көбейтуге немесе азайтуға болады.

- Тағамның қалай пісін жатқанын көрү үшін есікті көз келген уақытта ашып қараяға болады, егер қажет болса пісіру уақытын көбейтініз немесе азайтыңыз.



1-ші тәсіл

Пісіру уақытын 30 секундқа көбейту үшін **СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)** түймесін басыңыз.

- Мысалы: Үш минут қосу үшін **СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)** түймесін алты рет басыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Пісіру уақытын тек көбейтуге болады.

2-ші тәсіл

Пісіру уақытын реттеу үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басыңыз.



Пісіруді тоқтату

Келесі әрекетті орында үшін тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатуға болады:

- Тағамды тексеру
- Тағамды аудару немесе арапастыру
- Қоя тұру

Тағам пісіруді уақытша тоқтату үшін

- Есікті ашыңыз немесе **СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО)** түймесін бір рет басыңыз.
 - Тағам пісіру уақытша тоқтайды.
- Тағам пісіруді жалғастыру үшін есікті жауып, **СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)** түймесін басыңыз.

Тағам пісіруді мұлдем тоқтату үшін

- Есікті ашыңыз немесе **СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО)** түймесін бір рет басыңыз.
 - Тағам пісіру уақытша тоқтайды.
- СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО)** түймесін қайта басыңыз.

Қуатты үнемдеу режимін орнату

Микротолқынды пештің қуатты үнемдеу режимі бар.



- СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО)** түймесін басыңыз. Басқару панелінің дисплейі сөнеді.
- Қуат үнемдеу режимінен бас тарту үшін есікті ашыңыз немесе **СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО)** түймесін басыңыз. Басқару панелінің дисплейінде ағымдағы уақыт көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

Қуатты авт. түрде үнемдеу функциясы



Параметрдің ортасында 25 минут ішінде ешбір функцияны тандамасаңыз немесе әрекетті тоқтатсаңыз, құрылғы күті режиміне оралады. Сонымен қатар егер пештің есігін ашып қойсаңыз, ішкі шам 5 минуттан кейін автоматты түрде сөнеді.

3D жібіту пайдалану

3D жібіту функциясы ет, құс етін, балықты, наанды және тортты жібітуге көмектеседі. Жібіту уақыты мен қуат мәні автоматты түрде орнайды. Тек бағдарлама мен салмақты таңдасаныз жеткілікті.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Микротолқынга тәзімді сауыттарды ғана пайдаланыңыз.



- Микротолқынды пештің есігін ашу үшін тұтқаны тартыныңыз.
- Тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.
- 3D Разморозка (3D жібіту)** түймесін басыңыз.
- Тағам түрін таңдау үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - Қосымша ақпарат үшін “3D жібіту бағдарламасының сипаттамасы” тарауын **15** - беттен қараңыз.
- Тағам тарту мөлшерін орнату үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Тағамды жібіте бастау үшін **СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)** түймесін басыңыз.
 - Микротолқынды пештен сигнал естілген кезде есікті ашып, тағамды аударыңыз.
- Есікті жауып, содан кейін тағамды жібіту үшін **СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)** түймесін басыңыз.
 - Тағамды жібіту уақыты аяқталғанда, микротолқынды пеш 4 рет сигнал береді және басқару панелінің дисплейінде ағымдық уақыты көрсетіледі. Содан кейін пісіру циклінің соңын ескерту сигналы әр минут сайын 3 рет естіледі.

3D жібіту бағдарламасының сипаттамасы

Келесі кестеде әр түрлі 3D жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя түрү уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

Тағамды жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алыңыз. Етті, құс етін, балықты, кекеністі/тортты жайпақ шыны ыдысқа немесе керамика табаққа салыңыз.

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
1	Ет	200-1500 г	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Микротолқынды пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, қой, шошқа етін, стейк, туралған ет, фарштальған етті пісіруге жарайтын бағдарлама. 20-60 минут қоя тұрыңыз.
2	Құс еті	200-1500 г	Сирақтары мен қанаттарының үшін алюминий фольгамен жабыңыз. Микротолқынды пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауықты да, сонымен қатар бөлшектелген тауық етін де пісіруге жарайтын бағдарлама. 20-60 минут қоя тұрыңыз.
3	Балық	200-1500 г	Бүтін балықтың құйырының алюминий фольгамен жабыңыз. Микротолқынды пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балықты да, балық филесін де пісіруге жарайтын бағдарлама. 20-50 минут қоя тұрыңыз.

Микротолқынды пешті пайдалану

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
4	Нан/Торт	125-1000 г	<p>Нанды ас үй қағазына қойыңыз да микротолқынды пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз.</p> <p>Тортты керамика табага қойып, егер мүмкін болса, микротолқынды пештен сигнал естілген бетте аударыңыз. (Микротолқынды пеш жұмыс жасай береді, есікті ашқан кезде тоқтап қалады.)</p> <p>Бағдарлама нанның туралған, туралмаған барлық түрлеріне, сонымен қатар булочка мен багеттаға да жарайды. Бул бағдарлама ашыған қамырдан жасалған торт, печенье, чизкейк және ашымаған қамырдан жасалған кондитер өнімдерінің барлығына сай келеді. Бұл шала ашыған/қытырлақ кондитер өнімдері, жеміс және кремі бар торттарға, сонымен қатар үсті шоколадден безендірілген торттарға сай келмейді.</p> <p>5-20 минут қоя тұрыңыз.</p>


Микротолқынды пешті пайдалану

Үй десерті пайдалану

Үй десерти режимінде 7 алдын ала бағдарламаланған пісіру параметрлері бар. Пісіру уақыты немесе қуат мәнін орнатудың қажеті жоқ.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Микротолқынға тәзімді сауыттарды ғана пайдаланыңыз.



1. Микротолқынды пештің есігін ашу үшін тұтқаны тартыңыз.
2. Тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.
3. Десерты (Үй десерти) түймесін басыңыз.
4. Тағам түрін таңдау үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басып, содан кейін OK түймесін басыңыз.
 - Қосымша ақпарат үшін "Үй десерти бағдарламасының сипаттамасы" тарауын 17-18 беттерден қараңыз.
5. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін Үй десерти режимін бастау үшін басыңыз.
 - Микротолқынды пеште тағам таңдалған, алдын ала бағдарламаланған параметр бойынша пісіріледі.
 - Пісіру уақыты аяқталғанда, микротолқынды пеш 4 рет сигнал береді және басқару панелінің дисплейінде ағымдық уақыты көрсетіледі. Содан кейін пісіру циклінің соңын ескерту сигналы әр минут сайын 3 рет естіледі.

Үй десерті бағдарламасының сипаттамасы

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
1	Жанғақ торты	1 порция	<p>Құрапастар 120 г үн, 150 г сары май, 100 г қоңыр қант, 2 дн жұмыртқа, 50 г грек жанғағы (ұсақталған), 4 г қопсытқыш ұнтақ</p> <ol style="list-style-type: none"> Шараға сары май мен қоңыр қантты салыңыз. Жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырыңыз. Ұнға қопсытқыш ұнтақты қосып, араластырыңыз. Грек жанғағын қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаны майланған шыны немесе пластик шараға құйыңыз. Шараны микротолқынды пешке салып, Үй десерти [1] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.
2	Банан қосылған нан	1 порция (6 дана)	<p>Құрапастар 3 банан, 120 г құймақ қоспасы, 120 г сут, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық уыт шәрбаты</p> <ol style="list-style-type: none"> Бананды тураңыз. Шараға құймақ қоспасын, сүтті, жұмыртқаны және уыт сиробын құйыңыз. Бананды қосып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаны 6 қағаз тостаққа құйыңыз. Қағаз тостақтарды микротолқынды пешке салып, Үй десерти [2] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
3	Көтеріліп піскен торт	1 порция	<p>Құрапастар 170 г үн, 50 г сары май, 150 г қант, 3 дн жұмыртқа, 10 г қопсытқыш ұнтақ</p> <ol style="list-style-type: none"> Шараға сары май мен қантты салыңыз. Жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырыңыз. Ұнға қопсытқыш ұнтақты қосып, араластырыңыз. Қоспаны майланған шыны немесе пластик шараға құйыңыз. Шараны микротолқынды пешке салып, Үй десерти [3] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.
4	Брауни	1 порция	<p>Құрапастар 90 г үн, $\frac{1}{2}$ кесе сары май (еріген), 230 г қант, 2 дн жұмыртқа, 40 г какао ұнтағы</p> <ol style="list-style-type: none"> Шараға сары майды, шайқалған жұмыртқаны және қантты салыңыз. Ұнға какао ұнтағын қосып, араластырыңыз. Қоспаны майланған шыны немесе пластик шараға құйыңыз. Шараны микротолқынды пешке салып, Үй десерти [4] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін 20-30 минут қоя тұрыңыз.

Микротолқынды пешті пайдалану

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
5	Жұмыртқа пуддингі	1 порция (3 дана)	<p>Құраластар 250 г сүт, 40 г қант, 2 дн жұмыртқа.</p> <ol style="list-style-type: none"> Екі жұмыртқаны шараға құйыңыз. Арапастырышпен жұмыртқаны шамалы көпіршітіңіз. Тым көп көпіршіктенбесі үшін арапастырыштың ұшын шараның түбінен жеткізбеніз. Басқа шараға сүт пен қантты арапастырыңыз. Сүтті көпіршітілген жұмыртқаға құйып, қоспаны арапастырыңыз. Жұмыртқа қоспасын майда көзді сүзгімен сүзіңіз. Шараның түбін құралмен қырыңыз. Бетіндегі көбілкіт қасықлен алып тастаңыз. Қоспаны қайнатпа кремі бар тостақтарға құйыңыз. Қағаз тостақтарды микротолқынды пешке салып, Үй десерті [5] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін тоқазытқышқа қойып, үстелге тартыңыз.
6	Тостақтағы шоколад торт	1 порция	<p>Құраластар 30 г сары май, 60 г қант, 1 дн жұмыртқа, 40 г майлы кілегей, 25 г ұн, 15 г какао ұнтағы, 1,5 г ваниль, 50 г тәттілігі аз шоколад чипсы</p> <ol style="list-style-type: none"> Сары май, жұмыртқа мен кремді жақсылап арапастырып, тостаққа құйыңыз. Ұн мен қантты қосып, арапастыра беріңіз. Какао мен ванильді қосып, мұқият арапастырыңыз. Шоколад чипсыды қосып арапастырыңыз. Тостақты микротолқынды пешке салып, Үй десерті [6] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
7	Тостақтағы торт	1 порция	<p>Құраластар 30 г сары май, 60 г қант, 1 дана жұмыртқа, 50 г ұн, 30 г сүт, 6 г ваниль, 3 г бадам ұнтағы, 1,5 г қопсытқыш ұнтақ</p> <ol style="list-style-type: none"> Сары май мен жұмыртқаны тостаққа салып, жақсылап арапастырыңыз. Ұнды, қантты, қопсытқыш ұнтақты қосып, арапастыра беріңіз. Бадам ұнтағы мен ванильді қосып, мұқият арапастырыңыз. Құмыраны микротолқынды пешке салып, Үй десерті [7] режимін таңдаңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.
8	Кофе латте	1 порция	<p>Құраластар 2 г еритін кофе ұнтағы, 50 г су, 125 г сүт</p> <ol style="list-style-type: none"> Кофе ұнтағы мен суды тостаққа арапастырыңыз. Басқа тостаққа сүтті құйыңыз. Кофе қоспасын микротолқынды пешке салып, Орыс дәстүрімен пісіру рецептісін таңдаңыз [8]. Сигнал естілген кезде тостақты алыңыз. Сүтті микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түмісін басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін барлығын жақсылап арапастырып, үстелге тартыңыз.

Код	Тәғам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
10	Сүтті шай	1 порция Құраластар 2 дана қалтадағы қара шай, 60 г су, 125 г сут	<p>1. Қалтадағы қара шай мен суды кружкаға араластырыңыз.</p> <p>2. Басқа тостаққа сүтті құйыңыз.</p> <p>3. Шай қоспасын микротолқынды пешке салып, Орыс дәстүрімен пісіру рецептісін таңдаңыз [10].</p> <p>4. Сигнал естілген кезде тостақты алыңыз.</p> <p>5. Сүтті микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз.</p> <p>6. Пісіріп болғаннан кейін барлығын жақсылап араластырып, үстелге тартыңыз.</p>

Орыс дәстүрімен пісіру рецептісі пайдалану

Орыс дәстүрімен пісіру рецептісі Режимінде 53 алдын ала бағдарламаланған пісіру параметрлері бар. Пісіру уақыты немесе қуат мөнін орнатудың қажеті жоқ.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Микротолқынға тәзімді сауыттарды ғана пайдаланыңыз.



1. Микротолқынды пештің есігін ашу үшін тұтқаны тартыңыз.
2. Тәғамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.
3. **Домашние рецепты (Орыс дәстүрімен пісіру рецептісі)** түймесін басыңыз.



4. Қажетті санатты таңдау үшін < немесе > (**АЗАЙТУ/ҚОСУ**) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - 1) Орыс тәғамдары
 - 2) Көже
 - 3) Сусындар
 - 4) Қекеністер/Дәнді дақылдар
 - 5) Құс/Балық еті
5. Тәғам түрін таңдау үшін < немесе > (**АЗАЙТУ/ҚОСУ**) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. Тәғам тарту мөлшерін орнату үшін < немесе > (**АЗАЙТУ/ҚОСУ**) түймесін басып, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - Қосымша ақпарат үшін “Орыс дәстүрімен пісіру рецептісі бағдарламасының сипаттамасы” тарауын **20-29** беттерден қараңыз.
7. **СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек)** түймесін Орыс дәстүрімен пісіру рецептісі режимін бастау үшін басыңыз.
 - Микротолқынды пеште тәғам таңдалған, алдын ала бағдарламаланған параметр бойынша пісіріледі.
 - Пісіру уақыты аяқталғанда, микротолқынды пеш 4 рет сигнал береді және басқару панелінде дисплейінде ағымдық уақыты көрсетіледі. Содан кейін пісіру циклінің соңын ескерту сигналы әр минут сайын 3 рет естіледі.

Микротолқынды пешті пайдалану

Орыс дәстүрімен пісіру рецепті бағдарламасының сипаттамасы

Келесі кестеде шамамен 53 алдын ала бағдарламаланған пісіру функциялары үшін тағам мөлшері және тиісті нұсқаулар берілген.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Тағамды алған кезде түмшапеш қолғабын киініз.

1. Орыс тағамдары

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-1 Омлет	200-250 г	3 жұмыртқа, 45 мл қаймақ, 40 г ірімшік, укроп жапырақтары, тұз
		Нұсқаулар Ірімшікті ірі үккішпен үгіп, укроп жапырақтарын ұсақтап турғызы. Шараға жұмыртқаны қаймақпен бірге көпіршітіп арапастырып, дөмін келтіріп тұз қосыңыз. Жұмыртқа массасын сорпа табағына құйып, үстіне үккіштен еткізілген ірімшік пен туралған укроп жапырақтарын себініз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.
1-2 Қалбырдағы бұршақ қосылған шұжық	2 дана	2 шукық, 150 г қалбырдағы жасыл бұршақ, 20 г сары май, 1 түйір сарымсақ, 1 көк пияздың басы.
		Нұсқаулар Жасыл пияздар мен сарымсақты ұсақтап турғызы. Қалбырдағы бұршақтарды, пияздарды және сарымсақты қалбырға салып арапастырыңыз. Шұжықтарды пісіріп жатқанда жарылып кетпеу үшін шанышқымен бірнеше жерінен тесініз. Шұжықтарды, пияздары мен сарымсақтары бар бұршақтарды жалпақ табаққа салып, үстіне сары май түйірін қойыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-3 Кекс	3 дана	150-170 г ұн, 50 г қант, 70-75 мл қаймақ, 20 г сары май, 1 жұмыртқа, ½ шай қасық ашытқы, 100 г кептірілген кинкан немесе мандарин, күнжіт дәні
		Нұсқаулар Ұнды қолпытқышпен үлкен шыныға елеңіз, қаймақ, қант және жұмсарған сары майды қосыңыз, бір жұмыртқаны жарып, 1-2 минут жақсылап арапастырыңыз. Егер кинкандар тым қатты болса, оларды жұмсарғанша ыстық суда жібітінің және кішкентай бөлшектерге кесіңіз. Қамырга кесілген кинкандарды қосып, қайтадан арапастырыңыз. Қамырды үштен екіге толтырып, кішкентай қалыптарға салыңыз және сезам дәндөрін себініз. Қалыптарды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.
1-4 Лимон қосылған булочкалар	9-10 булочка	150 г ұн, 45 г сары май, 60 г қант, 1 жұмыртқа, 1 лимон, 2 ас қасық ұнтақ қант, 2 ас қасық су
		Нұсқаулар Ұнды үлкен шыныға елеңіз, сары майды қосыңыз және және қоқым пішіміне келгенше саусақтарыңызben қоспаны ысқылаңыз. Қант, су, жұмыртқаның ақуызын, лимон қабығын және 1 шай қасық лимон шырының қосыңыз және қамырды арапастырыңыз. Кішкентай булочкаларды алхоры мөлшеріндей етіп жасаңыз және оларды ұнтақ қантқа аунатыңыз. Тоқаштарды пергамент қағазға салыңы да, оны микротолқынды пешке қойып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, булочкаларды шығарыңыз. Тоқаштарға жұмыртқаның сарысын жағып, оларды микротолқынды пешке салыңы да, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайтадан басыңыз. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-5 Мәскеу дәстүрімен балық пісіру	500-600 г	250 г ақ балықтың қоң еті (көксерке немесе нәлім), 2 суға піскен картоп, 4 қозықұйрық санырауқұлғы, 1 ас қасық есімдік майы, 60 г ірімшік, 100 г қоң қаймақ, 1 лавр жапырағы, дәміне қарай тұз, бұрыш
Нұсқаулар		
<p>Қозықұйрыктарды мүкият жуып, кептіріп, тазалаңыз. Санырауқұлақтарды кішкене белілтерге беліңіз. Балықты қішкентай порцияларға беліп, оларды тәрелкеге қойыңыз. Тұз және бұрышты себініз, санырауқұлақ тілімдерін қойып, оның устіне лавр жапырағын салып, кекеніс майын қосыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз.</p> <p>СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісірген кезде, ірімшікті ірі үкішпен үгініз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз. Балыққа қышыл қаймақты қосып, оның айналасына пісірілген картоп сақиналарын қойып ірімшікten себініз, бұрышпен дәмдеңіз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз.</p>		
1-6 Кірпі	300-400 г	200 г тартылған сиыр еті, 80-90 г жартылай піскен күріш, 1 орташа пияз, 1 қызанак, 1 жұмыртқа, 1 түйір сарымсақ, дәміне қарай тұз, қара бұрыш.
Нұсқаулар		
<p>Қызанак пен пиязды шағын текшелерге беліл турал, сарымсақты ұсақтан тұраңыз.</p> <p>Дайындан қойған қекеністі тартылған еті бар шарага салыңыз да, бір жұмыртқаны шайқап қосыңыз. Тұз және бұрыш қосыңыз. Күрішті қосыңыз да, жақсылап арапастырыңыз. Турама еттің өрік көлеміндей етіп домалатып, кен табаққа сала беріңіз.</p> <p>Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.</p>		

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-7 Қара өрік қосылған тауық сирақтары	300-350 г	2 тауық сирағы, 1 кішкене сәбіз, ½ пияз, 80-90 г сүйексіз қара өрік, 1 шыны сорпа немесе су, 2 жасыл пияздың бастары, дәміне қарай тұз
Нұсқаулар		
<p>Пияз беріңізді жуып тазалаңыз, оларды жінішке таяқшаларға кесініз. Оларды сорпа тәрелкесіне салыңыз. Тауық сирақтарына тұзды сейіп, оларды кесілген көкөністердің үстіне қойыңыз. Үстіне қара өріктерді қойып, сорпага салыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз.</p> <p>СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз. Тауық сирақтарын аударыңыз және оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайтадан басыңыз. Пісіргеннен кейін, тамаққа туралған жасыл пияздарды себіңіз.</p>		
1-8 Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны	500-600 г	250 г шошқаның төс еті, 1 сәбіз, 1 пияз, 1 ас қасық ұн, 2 ас қасық дәнді қыша, 100 г қоң қышқыл қаймақ, 150 мл арапас сорпа, дәміне қарай тұз, қара бұрыш
Нұсқаулар		
<p>Шошқа етін жуып, құргатыңыз да, гуляшқа арналған тәрізді шағын кесектерге беліл туралыңыз. Пияз беріңізді тазалаңыз, оларды қалып таяқшаларға кесіп, оларды бірге етпен шыныяққа салыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз. Етке соусты құйып, арапастырыңыз Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз.</p> <p>Тұздық дайындаңыз: қышқыл қаймақты қыша, ұн, сорпамен белек арапастырып алыңыз, дәміне қарай тұз беріңіз.</p>		

Микротолқынды пешті пайдалану

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-9 Картоп пісірмесі	2 дана	Үлкен картоптар (160-200 г) 1-2 дана.
	Нұсқаулар Аршылған картопты су қоспай тайпақ тәрелкеге салыңыз және оны пластик тاماқ орауышпен жабыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Үстелге тарту алдында, сары май, қышқыл қаймақ, ірімшік немесе басқа дәмдеуішті қосыңыз.	
1-10	300-350 г	2 кішкене сәбіз, ½ көді, 1 болғар бұрышы, 1 орташа пияз, 1 түйір сарымсақ, 2 ас қасық қызанақ езбесі, 150 мл көкөніс сорпасы, 2 шекім құргақ органоно, дәміне қарай тұз
	Нұсқаулар Көкөністерді жуып, аршыңыз оларды шетінен шамамен 1 см кішкентай текшелерге тұраныз. Сорпаны қызанақ езбесімен арапастырып, тұз бен үгілген сарымсақ түйірін қосыңыз. Барлық құраластарды арапастырыңыз. Көкөністерді керамика немесе шыны ыдысқа салыңыз. Қызанақ соусына қойыңыз және оны қақпақпен жабыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіргеннен кейін, дайын рататуйды құргақ органомен дәмденіз.	

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-11 Ескі орыс дәстүрімен пісірілген балық	500-600 г	200 г көксерке немесе нәлім, ½ қызылла, 1 пияз, ½ сәбіз, 100 г қаймақ, 1 ас қасық қызанақ езбесі, 1 ас қасық ұн, 180 мл су, дәміне қарай тұз бен қара бұрыш
	Нұсқаулар Пияз, сәбіз бен қызанақты жуып тазалаңыз, оларды орташа мөлшердегі таяқшаларға кесініз және арапастырыңыз. Дайын көкөністерді шыныаяққа салып, су қосыңыз, тұз және қара бұрыш себініз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз. Балықтың сүйегін алып, кішкене порцияларға кесініз. Тұздықты шыныаяққа салып, көкөніспен арапастырыңыз үстіне балықты салыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз. Тұздық дайынданыз: Бөлек шыныаяқта, қышқыл қаймақ, қызанақ езбесі мен ұнды арапастырыңыз, кішкене тұз бен бұрыш қосыңыз.	
1-12 Бұқтырылған арқан балық стейгі	200-300 г	1 арқан балық тың қон еті, жарты лимонның шырыны, асқек, дәміне қарай тұз және дәмдеуіштер
	Нұсқаулар Балық етіне тұз бен лимон шырынын қосып, дәмін келтіріңіз. Балықты қақпақпен жаппастан микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Піскеннен кейін үстіне асқек себініз.	

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-13 Сарымай, жұмыртқа соусы қосылған нәлім	400-500 г	300 г нәлім балықтың еті, 2 пияз, 1 сәбіз, 2 лавр жапырағы, 1 ас қасық еріген сары май, 1 ас қасық туралған асшеп, дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштер
Нұсқаулар		
<p>Пияз бен сәбіздің қабығын аршып, тураңыз. Лавр жапырағын салып, су құйыңыз.</p> <p>Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз. Балықта тұз бен бұрыш қосыңыз да, оны көкөністің ішіне салыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұздықпен үстелге тартыңыз.</p> <p>Тұздық дайындаңыз: Жұмыртқаның қабығын аршып, тураңыз. Сары маймен, туралған асшеппен, 5 ас қасық балық сорпасымен арапастырыңыз.</p>		
1-14 Көкөніс қосып бұға пісрілген күркетауық	400-450 г	200 г қүркетауық қон еті, ½ сәбіз, ½ кішкене кеді, ½ пияз, 250 мл сорпа, дәміне қарай бұрыш, тұз
Нұсқаулар		
<p>Көкөністерді жуып, кәдіні дөнгелек етіп турал, сәбіз бен пиязды орташа көлемде тураңыз. Көкөністерді шұнғыл шараға салып, үстіне туралған күркетауық еттерін салып, сорпаны құйыңыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз.</p>		

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-15 Қызынақ пен ірімшік қосылған алабұға	650-750 г	400 г алабұға еті, 200 г сұлугуни, 2 қызанақ, 2 ас қасық зәйтүн майы, дәміне қарай ақ бұрыш, дәміне қарай сарымсақ-тұз қоспасы
Нұсқаулар		
<p>Алабұғаның қон етін 4 бөлікке бөлініз де, үстіне бұрыш сеуіп, сарымсақ-тұз қоспасын, зәйтүн майын қосып, 5-7 минут қоя тұрыңыз. Қызынақты 4 үлкен тостаққа тураңыз, май жағылған қалыпқа салып, балықты қосыңыз, үстінен қайтадан қызынақ салыңыз.</p> <p>Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз. Ірімшік қосыңыз да, микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.</p>		
1-16 Көкөніс қосылған бақтақ	300-400 г	1 кішкене бақтақтың қон еті, ½ сәбіз (алдын ала пісрілген), 2райхан сабагы, 1 кішкене пияз, 1 кішкене қызынақ, ½ лимон, 1 ас қасық есімдік майы, дәміне қарай тұз, кара бұрыш
Нұсқаулар		
<p>Сәбізді жінішке тілімдерге және пияз бен картопты сақиналадап тураңыз. Базилик жапырақтарын бөліп алыңыз. Бақтақ етін тәрелкеге салып, тұз бен бұрыш қосыңыз. Үстіне дайын көкөністі салыңыз (алдымен барлық сәбізді, содан кейін қалған құраластарды кезекпен қабаттаң). Майға балықты батырыңыз және оған үгітілген лимон қабығын себіңіз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.</p>		

Микротолқынды пешті пайдалану

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1-17 Ет толтырылған болгар бұрышы	200-250 г	3 болгар бұрышы, 150 г арапас тартылған ет, 60 г жартылай піскенше қайнатылған күріш, 1 шыны су, 1½ ас қасық қызанақ езбесі, 1 ас қасық ұн, дәміне қарай тұз, бұрыш
		<p>Нұсқаулар Толтырма дайындау: тартылған етті шараға салып, күрішке арапастырып, дәміне қарай тұз бен бұрыш қосыныз. Болгар бұрышының өзектерін кесіп, дәндерін, қабыршақтарын алғызы. Әр бұрышқа тартылған еттен салып, тиісінше нығыздандыз. Бұрыштарды шұнғыл шараға салып, қақлағын жабыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал бергенде, оларды шығарыңыз және бұрыштың үстіне тұздықты құйыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз. Тұздық дайынданыз: Ұнды қызанақ езбесіне және суга арапастырып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосыңыз.</p>
1-18 Бұға пісірілген арқан балық	300-400 г	<p>Құраластар 200 г арқан балық, 2,5 мл лимон шырыны, 2,5 г лимон қабығы, 20 г гулшетен, 300 мл су, дәміне қарай тұз</p> <p>Нұсқаулар Балықты жуып, үлестерге бөліп туралыңыз. Сәл ғана тұздал, жаңа сыйылған лимон шырынын, лимон қабығының үгіндісін себіңіз. 5-7 минут қоя тұрыңыз. Қалыпқа 0,5 см-ге жеткенше су құйып, балықты салыңыз да, үстінен гулшетен себіңіз. Қақлағын жауып, микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін, 2-3 минут қоя тұрыңыз.</p>

2. Көкө

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
2-1 Ботқа	250-300 г	<p>40 г бидай ұлпалары, 250 мл сут, 40 г сары май, 2 ас қасық қант, 2 қопсыма бисквит, қарақат немесе таңқурай</p> <p>Нұсқаулар Бидай ұлпаларын шұнғыл шараға салып, қант қосыңыз. Суық сут қосыңыз және арапастырыңыз. Қақпақ жабыңыз. Микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіру барысында қопсыма бисквитті үгітіңіз. Пісіріп болғаннан кейін ботқага сары май салыңыз. Ботқаны бисквит қоқымдарын салып, жидектермен безендіріп үстелге тартыңыз.</p>
2-2 Солянка	500-600 г	<p>150 г қақталған ет, 1 кішкене шұжық, 1 тұздықтаған кішкене көкөніс, 1 орташа пияз, 50 г зәйтүн, 1-½ ас қасық калерс, тұздығымен бірге, 2 ас қасық қызанақ езбесі, 250-300 мл кез келген сорпа</p> <p>Нұсқаулар Қақталған етті кішкене тілімдерге кесіп, шұжықтарды жұқа шығырық тәрізді, пияздарды жарты шығырық тәрізді кесіңіз. Сорпаны керамика немесе шыны шараға құйып, қызанақ езбесі мен туралған пияздарды қосыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал естілген кезде алғыңыз да, шұжықтарды және қақталған етті салыңыз. Жінішкелеп туралған тұздықты көкөністі, зәйтундерді және калерстерді қосып, бәрін арапастырыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.</p>

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
2-3 Борщ	900-1000 г	750 мл ет сорпасы, 150 г ақ орамжапырақ, $\frac{1}{2}$ орташа пияз, $\frac{1}{2}$ орташа қызылша, $\frac{1}{2}$ орташа сәбіз, 2-3 сарымсақ түйірі, 2 шай қасық қызанақ езбесі, 2-3 ас қасық туралған жасыл пияз, 1 лавр жапырағы, дәміне қарай қара бұрыш және тұз, үстелге қышқыл қаймақ қосып тарту керек
		Нұсқаулар Орамжапырақты, сәбізді және пиязды жуып, қабығын аршының. Жұқа таяқша тәрізді қесінің. Барлық көкөністерді улken шыны шарага салып, қайнап түрған сорпага қосының. Тұз, бұрыш, лавр жапырағы және қызанақ езбесін сорпага қосып, арапастырының. Қақтақ немесе тағамға арналған пластик ораммен жабының. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басының. Туралған жасыл шөпттерді және сарымсақты дайын сорпага қосып, бірнеше минут қақлағын жауып бұқтыра тұрыныз.
2-4 Тауық етінен жасалған көже	700-800 г	1 тауық филесі, $\frac{1}{2}$ сәбіз, $\frac{1}{2}$ пияз, 40 г макарон, 4 ақфелкен ескіні, 500 мл тауық сорпасы, дәміне қарай тұз
		Нұсқаулар Тауық филесін жуып көптіріп, кішкене етіп туралыңыз. Тауық еттерін шұнғыл шарага салып, сорпага қосының. Сорпага макарон қосып арапастырының. Сәбіздің қабығын аршып, жұқа тілімдерге бөліп туралыңыз. Сорпасы бар шарага салып, тұз, туралған жасыл шөпттерден қосының. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басының. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыныз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
2-5 Азу	700-800 г	200 г сиыр еті, 3 картоп, 1 тұздалған қияр, 1 пияз, 3 сарымсақ түйірі, 1 ас қасық ұн, 1 асқасық қызанақ езбесі, 200 мл сорпа, есімдік майы, дәміне қарай тұз бен бұрыш
		Нұсқаулар Пиязды дәңгелектеп, картопты тілімдеп, ал етті кішкене кесектеп туралыңыз. Оларды шарага салының. Жінішкелеп туралған қиярды қосының. Оларды қақлағын жауып микротолқынды пешке салының да, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басының. Пісіріп жатқан кезде ұнды, қызанақ езбесін, жаншылған сарымсақты бөлек арапастырып, сорпаны қосының. Сигнал бергенде, оларды шығарының. Қоспаны қосының да, бәрін микротолқынды пешке салының. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басының. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыныз.
2-6 Көкөніс сорпасы	650-700 г	150 г мұздатылған көкөніс қоспасы, 500 мл көкөніс немесе тауық сорпасы, 1 түйір сарымсақ, $\frac{1}{2}$ орташа қызылша, 2 жасыл пияздың басы, дәміне қарай тұз, қара бұрыш
		Нұсқаулар Көкөністерді шұнғыл шарага салып, туралған сарымсақты қосып, сорпага қосының. Тұз бен бұрыштан қосының, жасыл дәмдеуіш шөпттерді себінің. Қақлағ жауып пісіріңіз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басының. Қара нан сухариктерімен үстелге тартыныз.
2-7 Көріс рамён кеспесі	1 орам	1 орам көріс рамён кеспесі, 550 мл су (бөлме температурасында)
		Нұсқаулар Орамдағы кеспелерді алып, барлық құрамдасымен (550 мл) шарадағы суға салының. Мұқият арапастырының. Пластик тағам орамымен жауып, оған бірнеше тесік салының. Оларды микротолқынды пешке салының. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басының.

Микротолқынды пешті пайдалану

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
2-8 Тұшпара	300-400 г	220 г дайын тұшпара, 1 шыны сорпа, 1 түйір сарымсақ, 1 лавр жапырағы, 2 асек сабагы, 2 жасыл пияздың басы, бүтін қалампир, дәміне қарай тұз
Нұсқаулар		
Сорпаны шүнғыл шараға құйыңыз. Лавтр жапырақтарын, бірнеше қалампир дәндерін, тұз бен туралған сарымсақты қосыңыз. Тұшпараларды салып, қақпағын жабыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Жасыл шөптерді тұраңыз. Үстелге тарту алдында тұшпараға туралған жасыл шөптерді себіңіз.		
2-9 Қарақұмық	250 г	100 г қарақұмық дәндері, 220 мл су, ақжелкеннің бірнеше талы, дәміне қарай тұз
Нұсқаулар		
Дәндерді шүнғыл шараға салыңыз. Тұз бен судан қосыңыз. Қақпағын жауып, микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Ақжелкенді тұраңыз. Пісіріп болғаннан кейін туралған шөптерді және көкөністерді қосып араластырыңыз. Үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.		

3. Сусындар

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3-1 Лимон және жалбыз қосылған шай	1 порция	200 мл су, ½ ас қасық қара шай, лимон тілімі, бірнеше жалбыз жапырағы
Нұсқаулар		
Қара шайды тостаққа құйып, жалбыз бен лимонды қосыңыз. Су құйыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Қайнатынан кейін сүзіңіз. Дәміне қарай қант қосыңыз.		
3-2 Ыстық шарал (Глинтвейн)	1 порция	150 мл қызыл құргақ шарал, 1 апельсин тілімі, 1 лимон тілімі, 1 алма тілімі, 10 г қант, 1 қалампир таяқшасы, 5 қалампир түйнегі
Нұсқаулар		
Апельсінді, лимонды және алманы үлкен кесеге салып, дәмқабық, қалампир және қант қосыңыз. Шаралқа салып, мұқият араластырыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Қайнатып болғаннан кейін глинтвейнді алып, шарап ыдыстарына абайлап құйыңыз.		
3-3 Дәмқабық және бал қосылған шай	1 порция	200 мл су, ½ ас қасық дәмқабық, 1 ас қасық бал
Нұсқаулар		
Дәмқабықты суға қосыңыз. Оларды микротолқынды пешке салыңыз. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Қайнатып болғаннан кейін орташа температурада салқындастыңыз. Бал қосыңыз.		

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3-4 Сүт және кардамон (масала) қосылған шай	1 порция	1 шай қасық қара шай, 100 мл сүт, 100 мл су, 5 г зімбір, 4 кардамон қауашағы, 4 қалампыр дәні, 1 шай қасық қант,
		Нұсқаулар Су мен сүтті арапастырыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Сигнал естілген кезде қара шайды, тілімдеп туралған зімбірді, дәмдеуіштерді және қантты қосыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз. Қайнатып болғаннан кейін кесеге сүзіңіз.
3-5 Жиқдек сусыны	1 порция	200 мл су, 1 ас қасық жас жидек, дәміне қарай қант
		Нұсқаулар Жиқдектерді үлкен кесеге салып, су құйыңыз. Дәміне қарай қант қосыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз.
3-6 Имбирь және лимон қосылған шай	1 порция	200 мл су, 1 ас қасық қара шай, 1 лимон тілімі, 5 г зімбір, дәміне қарай қант
		Нұсқаулар Қара шайды, лимон тілімін және зімбір тілімдерін үлкен кесеге салыңыз. Су құйыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Дайындалғаннан кейін үстелге тарту алдында 5 минут қоя тұрыңыз. Кесеге сүзіңіз.
3-7 Какао	1 порция	200 мл сүт, 2 шай қасық қант, 1 шай қасық какао ұнтағы
		Нұсқаулар Сүтті үлкен кесеге құйыңыз. Какао мен қантты қосыңыз да, арапастырыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз.

Код/Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3-8 Ыстық шоколад	1 порция	100 г ағын шоколад, 250 мл сүт, 2 ас қасық су, дәміне қарай қант қосыңыз
		Нұсқаулар Шоколадты сындырып, үлкен шарага салыңыз. Сүт пен суды қосыңыз және арапастырыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Дайындалғаннан кейін үстелге тарту алдында 1 минут қоя тұрыңыз. Дәміне қарай қант қосыңыз.
3-9 Мүюқидектен жасалған морс	1 порция	Мұздатылған мүюқидек - 40 г, қант - 30 г, су - 200 мл
		Нұсқаулар Блендерді пайдаланып, мұздатылған мүюқидекті ұнтақтаңыз. Құраластардың барлығын шарага салыңыз да, арапастырыңыз. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Дайындалғаннан кейін үстелге тарту алдында 1 минут қоя тұрыңыз және сүзіңіз.
3-10 Құрғақ жеміс компоты	1 порция	500 мл су, 30 г өрік, 30 г кептірілген жарты сарыөріктер, 30 г кептірілген алма, ½ лимон, 70 г қант, 1 дәмқабық талы
		Нұсқаулар Барлық кепкен жемістерді жуып, шұнғып шарага салып, суын төгіңіз. Дәмқабық пен қант қосып арапастырыңыз. Майда үккішпен лимон қабығын үгіп, компотқа қосыңыз. Шамалы лимон шырынын қосып, дәмін келтіруге де болады. Оларды микротолқынды пешке салып, СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз. Пісіріп болғаннан кейін үстелге тарту алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз.

Микротолқынды пешті пайдалану

4. Көкөністер/Дәнді дақылдар

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
4-1	Брокколи гүлдері	250 г 500 г	Брокколи гүлдерін шайып, тазалаңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 30-45 мл су қосыңыз. (2-3 ас қасық) Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
4-2	Туралған сәбіз	250 г	Сәбіздерді жуып, тазалап бірдей етіп дәнгелектеп тұраңыз. Оларды қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. 30-45 мл су қосыңыз. (2-3 ас қасық) Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. Бұл туралған сәбіздер мен гүлді орамжапырақты немесе қырыққабатты пісіруге қолайлы бағдарлама. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
4-3	Жасыл бұршақ	250 г	Жасыл бұршақтарды шайып, тазалаңыз. Оларды қақпағы бар, шыны шараға біркелкі таратып салыңыз. 250 г пісіру үшін 30 мл (1 ас қасық) су қосыңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
4-4	Шпинат	150 г	Шпинатты шайып, тазалаңыз. Қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. Су қоспаңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
4-5	Өзегі алынбаған жүгері	500 г (2 дана)	Өзегі алынбаған жүгеріні шайып, тазалап, сопақ шыны ыдысқа салыңыз. Микротолқын тасласымен жауып, таспаны тесіңіз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
4-6	Қабығы аршылған картоп	250 г 500 г	Картоптарды жуып, аршып, бірдей етіп тұраңыз. Оларды қақпағы бар, шыны ыдысқа салыңыз. 45-60 мл (3-4 ас қасық) су қосыңыз. Шыныаяқты бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.
4-7	Қоңыр күріш (буға ұсталған)	250 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын колданыңыз. Суық судан екі есе көп күйініз (500 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоңыр күріш араластырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 5-10 минут қоя тұрыңыз.
4-8	Еленбекен үн макароны	250 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын колданыңыз. Қайнаган судан 1 литр күйіп, бір шөкім тұз салып, жақсылап арапастырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Арапастырганнан кейін қоя тұрыңыз, содан кейін сунын әбден сорғытыңыз. 1 минут қоя тұрыңыз.

Код	Тәғам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
4-9	Квинаоа	250 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (500 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұrap алдында арапастырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 1-3 минут қоя тұрыңыз.
4-10	Булгур	250 г	Қақпағы бар, үлкен шыны пеш ыдысын қолданыңыз. Суық судан екі есе көп құйыңыз (500 мл). Бетін жауып пісіріңіз. Қоя тұrap алдында арапастырыңыз және тұз, дәмдеуіш шөп қосыңыз. 2-5 минут қоя тұрыңыз.

5. Құс/Балық еті

Код	Тәғам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
5-1	Тауықтың тес еттері	300 г (2 дана)	Тәғамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Үйдисты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.
5-2	Күркетауықтың тес еттері	300 г (2 дана)	Тәғамдарды шайып, керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Үйдисты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.
5-3	Балықтың балғын қон еттері	300 г (2 дана)	Балықты шайып керамика табаққа салыңыз, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Үйдисты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.

Код	Тәғам	Үстелге тарту мөлшері	Нұсқаулар
5-4	Жас арқан балықтың филесі	300 г (2 дана)	Балықты шайып керамика табаққа салыңыз, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Үйдисты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
5-5	Жаңа креветка	250 г	Керамика табақтағы асшаянды жуып, 1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Үйдисты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.
5-6	Жас бақтақ	400 г (1-2 балық)	1-2 балықтың жас етін микротолқынды пешке төзімді ыдысқа салыңыз. 1 шөкім тұз, 1 ас қасық лимон шырынын және дәмдеуіш шөптерден салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Таспаны тесіңіз. Үйдисты бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. 2 минут қоя тұрыңыз.

Жылы ұстau пайдалану

Жылы ұстau функциясы тәғамды дастрарқанға тартқанша ыстық күйде сақтайды. Тәғамды үстелге тартқанша ыстық қалпы ұстau үшін осы функцияны пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Жылы ұстau Функциясының уақыты – ең көбі 99 минут.





1

Поддержание
тепла

1. Поддержание тепла (Жылы ұстau) түймесін басыңыз.

Микротолқынды пешті пайдалану



ABAЙЛАҢЫЗ

- Бұл функцияны сүкіт тағамдарды қыздыру үшін қолданбаңыз. Бұл бағдарламалар жаңа ғана пісрілген тағамды жылы ұстаса арналған.
- Жылы ұстаса функциясы іске қосылғаннан кейін Жылы ұстаса уақытын өзгерту мүмкін емес.
- Қакпактармен немесе пластик таспамен жаппаңыз.
- Тағамды алған кезде тұмшапеш қолғабын күніңз.

Іс кетіру пайдалану

Бұл функцияларды ісі күшті шығатын тағам пісрігеннен кейін немесе пештің іші қатты тутінде кеткен кезде қолданыңыз.

Алдымен пештің ішін тазалаңыз.



- Кәжетті жылыту уақытын орнату үшін < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басыңыз.

- СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басыңыз.
 - Тағамды жылытуды тоқтату үшін есікті ашыңыз немесе СТОП/ЭКО (ТОКТАТУ/ЭКО) түймесін басыңыз..

ЕСКЕРТПЕ

- Ііс кетіру уақыты 5 минут деп көрсетілген. СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін басқан сайын уақытты 30 секундқа ұзартады < немесе > (Азайту/Қосу) түймесін басқан сайын уақытты 10 секундқа азайтады.
- Ііс кетіру уақыты ең көп дегенде 15 минутқа созылады.

Бала қауіпсіздігінің құралы пайдалану


Микротолқынды пешіңіз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусызыда қосып қоймау үшін микротолқынды пешті "құлыштап" қоятын, арнайы бала қауіпсіздігі бағдарламасымен жабдықталған.



- Бала қауіпсіздігінің құралы функциясын іске қосу үшін СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.
 - Басқару панелі бұғатталып, басқару панелінің дисплейінде "L" көрсетіледі.
- Бала қауіпсіздігінің құралы функциясын сөндіру үшін СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Сигнал құралын өшіру

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.



- Дыбыстық сигналды сөндіру үшін < және > (Азайту/Қосу) түймесін қатар басыңыз.
- Дыбыстық сигналды қайта косу үшін < және > (Азайту/Қосу) түймесін қайта бірге басыңыз.

Ыдысқа қатысты нұсқаулар

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан ете алатындей болуға тиіс.

Сондыктан да, ыдыс-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар ыдысты алаңсыз қолдана беруге болады.

Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Алюминий фольга	✓	Тағамның осал жерлері қатты пісіп кептес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга микротолқынды пештің қабырғасына тым жақын қрыйлса немесе тым кеп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Жұқа табақ	✓	8 минуттан артық қыздырмаңыз.
Фарфор және керамика	✓	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдette қолдана беруге болады.
Бір рет қолданылатын полиэфир картон ыдыстар	✓	Кейір мұздатылған тағамдар осындағы ыдыстарға оралады.
Фастфуд орамдары		
• Полистирол кеселер мен сауыттар	✓	Тағамды жылтыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
• Қағаз қалта немесе газет	✗	Өртеніп кетуі мүмкін.
• Өндеуден өткізілген қағаз немесе ыдыстың металл жиегі	✗	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Шыны ыдыс		
• Пеш-үстелде бірдей қолданылатын ыдыс	✓	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.

Ыдыс-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
• Осал шыны ыдыс	✓	Тағам немесе сусындарды жылтыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін.
• Шыны банка	✓	Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылтытуға жарайды.
Металл		
• Үйдистар	✗	Электр жарқылы немесе әрт шығуы мүмкін.
• Тоңазытқышта тұратын тағам қалтасын қыстырығыш	✗	
Қағаз		
• Табактар, кеселер, майлыштар және ас үй қағазы	✓	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылтыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін.
• Өнделген қағаз	✗	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пластик		
• Сауыттар	✓	Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейір пластиктер жоғары температурда майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз.
• Жылтыр қағаз	✓	Ылғалды ұстап түрү үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
• Тоңазытқыш қалталар	✓✗	Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ая өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышымен тесіңіз.
Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз	✓	Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап түрү мақсатында қолдануға болады.

✓ : Ұсынылады

✓✗ : Сақтықпен пайдаланыңыз

✗ : Қайіпсіз емес

Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Микротолқындар

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және қантқа сінеді. Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себел болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс түдіріады да, пайда болған қызыдуың көмегімен тағам піседі.

Пісіру

Микротолқынмен пісіруге арналған ыдыс-аяқ

Ыдыстар микротолқын қуатын барыша өткізетін болуға тиіс. Тот баспайтын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан ете алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмей керек.

Микротолқынды пеште пісіруге болатын тағам

Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкеніс, жеміс, макарон, күріш, дән, бұршак, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындаға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкеніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, көдімгі пеште пісірілетін тағамның берін пісіру үшін микротолқын керемет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (акыл-кеңес, тәсілдер берілген тарауды қарандыз).

Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу

Тағамды бетін жауып пісірген ете маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге көмектеседі. Тағамның бетін өр түрлі жолмен жабуға болады, мысалы: керамика табақпен, пластик қаклақпен немесе микротолқын үшін жарамды таспамен.

Қоя тұру уақыты

Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя тұру керек.

Тоңазытылған көкеністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақлағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Аз уақыт бетін жауып пісіріңіз – кестеге қаранды. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз.

Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет арапастырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)
Шпинат	150 г	600 Вт	5-6
	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) сүйк су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		
Брокколи	300 г	600 Вт	8-9
	Нұсқаулар 30 мл (2 ас қасық) сүйк су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		
Бұршак	300 г	600 Вт	7-8
	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) сүйк су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		
Жасыл бұршак	300 г	600 Вт	7½-8½
	Нұсқаулар 30 мл (2 ас қасық) сүйк су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		
Аралас көкеністер (Сәбіз/Бұршак/Жүгері)	300 г	600 Вт	7-8
	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) сүйк су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		
Аралас көкеністер (Қытай дәстүрі бойынша)	300 г	600 Вт	7½-8½
	Нұсқаулар 15 мл (1 ас қасық) сүйк су қосыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		

Жас көкөністі пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарымды шыны пирекс үйдисин қолданыңыз. Егер судың мөлшері арнағы көрсетілмесе әр 250 г тәғамға 30-45 мл суық су құюды (2-3 ас қасық) ұсынамыз – кестені қараңыз. Аз уақыт берін жауып пісіріңіз – кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет арапастырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

Ақыл-кеңес: Жас көкөністерді біркелкі етіп тұраңыз. Негұрлым кішірек етіп тұрасаңыз, соғурлым тезірек піседі.

Тәғам	Үстелге тарту мөлшері	Куат	Уақыт (мин.)
Брокколи	250 г	1000 Вт	4-5
	500 г		7-8
Нұсқаулар			
Гүлдерін бірдей етіп бөліңіз. Сабактарын ортага қаратып салыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Брюссель орамжапырағы	250 г	1000 Вт	6-6½
	Нұсқаулар		
60-75 мл (4-5 ас қасық) су қосыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Сабіз	250 г	1000 Вт	4½-5
	Нұсқаулар		
Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Түрлі-түсті орамжапырақ	250 г	1000 Вт	5-5½
	500 г		7½-8½
Нұсқаулар			
Гүлдерін бірдей етіп бөліңіз. Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабактарын ортага қаратып салыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Кәдіш	250 г	1000 Вт	4-4½
	Нұсқаулар		
Кәдішті жапырақтап тұраңыз. 30 мл (2 ас қасық) су құйының немесе бір түйір сары май салыңыз. Жұмсақ болғанша пісіріңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.			

Тәғам	Үстелге тарту мөлшері	Куат	Уақыт (мин.)
Баклажан	250 г	1000 Вт	3½-4
	Нұсқаулар		
Баклажанды кішкенелеп турал, 1 ас қасық лимон шырынын себіңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Порей пиязы	250 г	1000 Вт	4-4½
	Нұсқаулар		
Порей пиязын қалың етіп жапырақтап тұраңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Саңырауқұлақ	125 г	1000 Вт	1½-2
	250 г		2½-3
Нұсқаулар			
Бүтін кішкене саңырауқұлақтарды немесе туралған саңырауқұлақтарды алыңыз. Су қоспаңыз. Лимон шырынын себіңіз. Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге суын сорғытқаннан кейін тартыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Пияз	250 г	1000 Вт	5-5½
	Нұсқаулар		
Пияздарды тұраңыз немесе екіге бөліңіз. Тек 15 мл (1 ас қасық) су қосыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Бұрыш	250 г	1000 Вт	4½-5
	Нұсқаулар		
Бұрышты кішкенелеп бөліңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Картоп	250 г	1000 Вт	4-5
	500 г		7-8
Нұсқаулар			
Қабығы аршылған картоптың салмағын өлшеп алып, кішкенелеп екіге немесе төртке бөліңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Кольраби орамжапырағы	250 г	1000 Вт	5½-6
	Нұсқаулар		
Кольраби орамжапырағын кішкене текшелерге бөліңіз. 3 минут қоя тұрыңыз.			

Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

- Күріш:** Қаклағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз – пісірген кезде күріштің көлемі екі есеге дейін көбейеді. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұраң алдында арапастырыңыз немесе шөп не сарымай қосыңыз.
- Ескерім: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың барлығын сінірмеуі мүмкін.
- Паста:** Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаган судан құйыңыз, бір шекім тұз салып, жақсылап арапастырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра арапастырыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін суын өбден сорғытыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Куат	Уақыт (мин.)
Ақ күріш (Бұға ұсталған)	250 г	1000 Вт	15-16
	375 г		17½-18½
Нұсқаулар 500 мл суық су қосыңыз. (250 г). 750 мл суық су қосыңыз. (375 г) 5 минут қоя тұрыңыз.			
Қоңыр күріш (Бұға ұсталған)	250 г	1000 Вт	20-21
	375 г		22-23
Нұсқаулар 500 мл суық су қосыңыз. (250 г). 750 мл суық су қосыңыз. (375 г) 5 минут қоя тұрыңыз.			
Аралас күріш (Күріш + Жабайы күріш)	250 г	1000 Вт	16 -17
Нұсқаулар 500 мл суық су қосыңыз. 5 минут қоя тұрыңыз.			
Аралас жүгері (Күріш + Дақыл)	250 г	1000 Вт	17 -18
Нұсқаулар 400 мл суық су қосыңыз. 5 минут қоя тұрыңыз.			
Макарон	250 г	1000 Вт	10-11
	Нұсқаулар 1000 мл ыстық су қосыңыз. 5 минут қоя тұрыңыз.		

Қыздырыу

Микротолқынды пеш тағамды әдептегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жұмсалатын уақыттың аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде қыздырады.

Темендері кестеде көрсетілген қуат мәні мен қыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сүйкі тағам +18-ден +20 °C дейінгі белме температурасында, немесе тоңазытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °C градус деген есеппен берілген.

Орналастыру және бетін жабу

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырудан сақ болыңыз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіп, кебірсіп қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде қыздырсаңыз, нәтижесі соғурлым жақсырақ болады.

Қуат мәндереі және тағамды арапастыру

Кейір тағамды 1000 Вт қуатты қолданып, кейірін 600 Вт, 450 Вт немесе тіпті 300 Вт қуатты қолданып қыздыруға болады.

Кестедегі ұсыныстарды қараныз. Жалпы, тағам баппен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бәліш), бұндай тағамдарды темен қуатпен қыздырған дұрыс.

Жақсылап арапастырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз. Мүмкін болса, үстелге қоярдың алдында тата да арапастырыңыз.

Сүйкі тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сүйкі тағам кенет тасып төгіліп, адам қойіп қалмас үшін, тағамды қыздырардың алдында және қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз. Оларды микротолқынды пештің ішіне, қоя тұра уақыты аяқталғанша қоя тұрыңыз.

Пластик қасық немесе шыны қалақты сүйкі заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сақ болыңыз.

Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосымша уақыт қосып қоя тұрыңыз.

Қыздыру және қоя түрү уақыттары

Тағамды алғаш рет қыздырганда, сол уақытты бұдан кейін қажет кездे қарап жүру үшін жазып қойған дұрыс.

Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық бұзы бұрқырап тұрысын.

Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін.

Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырганда ерекше абай болыңыз. Сонымен қатар, сактық шаралары қамтылған тарауды да қараныз.

Сұйықтарды қыздыру

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сәндиргеннен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда арапастырыңыз және ӘРКАШАН қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз. Кенет тасыған тағамға қүйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақта сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз.

Бала тағамын қыздыру

Баланың тағамы

Шұнғыл керамика табаққа салыныз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз! Берердің алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз. Қайта арапастырыңыз, температурасын тексеріңіз. Үстелге тартар кезде температурасы 30-40 °C болуын ұсынамыз.

Балаға берілетін сұт

Сұтті зарарсыздандырылған шыны бетелкеге құйыңыз. Бетін жаптай қыздырыңыз. Баланың шөлмегін ешқашан еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі ықтимал.

Шайқаңыз да, қоя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз! Балаға берілетін сұт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Ұсынылатын қолдану температурасы 37 °C градус.

Ескертпе

Өсірсек баланың тағамын, бала қүйіп қалмас үшін мұқият тексеру керек.

Тәмендегі кестеде көрсетілген қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Сұйықтарды және тағамдарды қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)
Сусындар (Кофе, шай және су)	150 мл (1 кесе) 300 мл (2 кесе) 450 мл (3 кесе) 600 мл (4 кесе)	1000 Вт	1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4
Нұсқаулар			
	Кеселерге құйып, бетін жаптай қыздырыңыз: 1 кесені ортасына, 2 кесені қарама-қарсы, 3 кесені айналдыра қойыңыз. Қоя түрү уақыты келгенде микротолқынды пеште ұстаңыз да, жақсылап арапастырыңыз. 1-2 минут қоя тұрыңыз.		
Сорпа (Салқыннатылған)	250 г 350 г 450 г 550 г	1000 Вт	2½-3 3-3½ 3½-4 4½-5
Нұсқаулар			
	Шұнғыл керамика табаққа немесе шұнғыл керамика кесеге құйыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап арапастырыңыз. Үстелге тартардың алдында тағы да арапастырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.		

Тағам пісіруге қатысты ақыл-көнөс

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт (мин.)
Бұқтырылған тағам (Салқындастылған)	350 г	600 Вт	4½-5½
Нұсқаулар			
Бұқтырылған тағамды шұнғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра арапастыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта арапастырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Соус қосылған макарон (Салқындастылған)	350 г	600 Вт	3½-4½
Нұсқаулар			
Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпақ керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. Үстелге тартардың алдында арапастырыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Соус қосылған, толтырмасы бар макарон (салқындастылған)	350 г	600 Вт	4-5
Нұсқаулар			
Толтырмасы бар макаронды (мысалы, равиоли, тортеплини) шұнғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра арапастыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта арапастырыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Табаққа салынған тағам (салқындастылған)	350 г 450 г	600 Вт	4-6 5-7
Нұсқаулар			
2-3 тоңазытылған тағам қосымшаларынан тұратын тағамды керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. 3 минут қоя тұрыңыз.			
Мұздатылған тағам (лазанъя)	400 г	450 Вт	18-20
Нұсқаулар			
Үлдірі тесініз де, мұздатылған дайын тағамды бұрылмалы табаққа салыңыз. 3-4 минут қоя тұрыңыз.			

Баланың тағамы мен сүтін қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыныз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Қуат	Уақыт
Баланың тағамы (Көкөніс + ет)	190 г	600 Вт	30 сек
Нұсқаулар			
Шұнғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. Берердің алдында жақсылап арапастырып, температурасын мұқият тексеріңіз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Балага арналған ботқа (Дән + сүт + жеміс)	190 г	600 Вт	20 сек
Нұсқаулар			
Шұнғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін арапастырыңыз. Берердің алдында жақсылап арапастырып, температурасын мұқият тексеріңіз. 2-3 минут қоя тұрыңыз.			
Балага берілетін сүт	100 мл 200 мл	300 Вт	30-40 сек 1 мин. бастап, 1 мин. 10 сек дейін
Нұсқаулар			
Жақсылап арапастырып немесе шайқап, зарарсыздандырылған бөтөлкеге құйыңыз. Бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жаптай пісіріңіз. Жақсылап шайқап, кем дегендे 3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап шайқап, температурасын мұқият тексеріңіз.			

Жібіту

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды. Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз үақыт ішінде балпен жібітеді. Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек.

Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болса алып, орамынан шығарып, аққан сұйықты сорғытыныз.

Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сұйығы болса дереу ағызыныз. Тағамды жіл-жіл тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Мұздаган тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен ораИ қоюға болады.

Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыңыз. Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті үақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Тәмендегі кестеге қараңыз.

Ақыл-кеңес: Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді. Тағамды мұздату мен жібіту кезінде осы кеңесті есте үстәңыз.

Температурасы шамамен -18-ден -20 °C дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін тәмендегі кестеге сүйенінжіз.

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Куат	Уақыт (мин.)
Ет Тартылған ет	250 г	180 Вт	6-7
	500 г		9-12
	250 г	180 Вт	5-7
Нұсқаулар Етті бұрылмалы табаққа қойыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! 15-30 минут қоя тұрыңыз.			

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Куат	Уақыт (мин.)
Құс еті Тауықтың кесек еттері	500 г (2 дана)	180 Вт	14-15
	1200 г	180 Вт	32-34
Нұсқаулар Алдымен, тауық еттерінің терісі бар жақтарын тәмен қаратып салыңыз, бүтін тауықтың тәсін керамика табаққа қаратып салыңыз. Қанаттарының ұштары тәрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! 15-60 минут қоя тұрыңыз.			
Балық Балық филесі	200 г	180 Вт	6-7
	400 г	180 Вт	11-13
Нұсқаулар Мұздатылған балықты керамика табақтың ортасына салыңыз. Жұқа жерлерін қалың жерлерінің астына салыңыз. Филенің жіңішке ұштарын немесе бүтін балықтың құйырығын алюминий фольгамен дадалаңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! 10-25 минут қоя тұрыңыз.			
Жеміс Жидек	300 г	180 Вт	6-7
	Нұсқаулар Жидекті жалпақ, дөңгелек ыдысқа (диаметрі үлкен) шыны ыдысқа салыңыз. 5-10 минут қоя тұрыңыз.		

Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Куат	Уақыт (мин.)
Нан			
Тоқаш (Әрбірі 50 г)	2 дана 4 дана	180 Вт	1-1½ 2½-3
Тост наны/Сэндвич	250 г	180 Вт	4-4½
Неміс наны (Бидай + қарабидай ұны)	500 г	180 Вт	7-9
Нұсқаулар Булочкаларды дөнгелетіп немесе нанды көлдененінен, бұрылмалы табақтың ортасына қойылған ас үй қағазына салыңыз. Жібітудің орта түсінә келгенде аударыңыз! 5-20 минут қоя тұрыңыз.			

Ақыл-кеңес

Қатқан балды еріту

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. 300 Вт қуатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыңыз.

Желатинді еріту

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) сұық суға 5 минут салып қойыңыз. Суы сорғыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз. 300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыңыз. Ерітіп болғаннан кейін арапастырыңыз.

Безендіргіш қоспа даярлау/Әрлеу (торттарға арналған)

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл сұық су арапастырыңыз.

Қақпағын жаппастан пирекс шыны ыдысына салып, 3½-4½ минут 1000 Вт қуатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз. Пісіріп жатқанда екі рет арапастырыңыз.

Тосап қайнату

600 г жемісті (мысалы, арапас жидек) өлшемі сай келетін, қақпағы бар пирекс ыдысына салыңыз. 300 г қант салып, жақсылап арапастырыңыз.

Қақпағын жауып 10-12 минут 1000 Вт қуатпен пісіріңіз. Пісіріп жатқан кезде бірнеше рет жақсылап арапастырыңыз. Бұрама қақпағы бар тосап банкасына тұра құйыңыз. Қақпағын 5 минут жауып қоя тұрыңыз.

Пуддинг/Қайнатпа пісіру

Пуддинг ұнтағына, өндіруші нұсқауларына сай қант пен сут қосып (500 мл), жақсылап арапастырыңыз.

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз.

Қақпағын жауып 6½-7½ минут 1000 Вт қуатпен пісіріңіз. Пісіріп жатқан кезде бірнеше рет жақсылап арапастырыңыз.

Бадам жаңғағын қызарту

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендейтегі керамика табаға біркелкі таратып салыңыз. 3½-4½ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет арапастырыңыз.

Микротолқынды пештің ішіне 2-3 минут қоя тұрыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат коды

Ақаулық себептерін анықтау

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көріңіз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Жалпылама ақпарат		
Тұймeler дұрыс басылмайды.	Тұймelerдің арасына бөгде заттар қыстырылып қалуы мүмкін.	Бөгде затты алып, қайталаңыз.
	Тач улғилерінің үшін: Сыртқы бетіне ылғал тұрған.	Сыртқы бетіндегі ылғалды сүртіңіз.
	Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы.	Бала қауіпсіздігінің құралын сөндіріңіз.
Уақыт көрсетілмейді.	Эко (куат үнемдеу) функциясы орнатылған.	Эко функциясын сөндіріңіз.
Микротолқынды пеш жұмыс істемей тұр.	Тоқ қосылмаған.	Тоқтың қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Есік ашық тұр.	Есікті жауып, қайта қосыңыз.
	Есіктің қауіпсіздік механизмдеріне бөгде зат тұрып қалуы мүмкін.	Бөгде затты алып, қайталаңыз.
Микротолқынды пеш жұмыс істеп тұрып тоқтап қалады.	Пайдалануыш тағамды аудару үшін есікті ашқан.	Тағамды аударғаннан кейін жұмысты қайта бастау үшін СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Жұмыс істеп тұрған кезде тоқ сөніп қалады.	Микротолқынды пеш ұзақ уақыт бойы тағам пісіріп тұрған.	Ұзақ уақыт тағам пісіргеннен кейін микротолқынды пешті салқындастырыңыз.
	Желдеткіш жұмыс істемей тұр.	Желдеткіштің шуылын естіңіз.
	Тағам салмай микротолқынды пешті қолдануға әрекет еттіңіз.	Тағамды микротолқынды пешке салыңыз.
	Микротолқынды пештің ішінде ауда айналатын жеткілікті орын жоқ.	Микротолқынды пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауда кіретін/шығатын саңылаулар бар.
	Бір розеткаға бірнеше аша қосылған.	Кұрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сактаңыз.
	Тұмшаланған тағам пісіргенде немесе қақлағы бар сауытты пайдаланғанда тырс-тырс еткен дыбыс шығуы мүмкін.	Тұмшаланған сауыттарды пайдаланбаңыз, себебі ішіндегілер үлкейіп пісіру барысында жарылып кетуі мүмкін.

Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат коды

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Микротолқынды пештің сырты жұмыс кезінде өте ыстық.	Микротолқынды пештің ішінде ауа айналатын жеткілікті орын жоқ.	Микротолқынды пештің алдыңғы және артқы жағында желдетуге арналған ауа кіретін/шығатын санылаупар бар. Құрылғыны орнату нұсқаулығында көрсетілген орындарды сактаңыз.
	Микротолқынды пештің үстінде заттар бар.	Микротолқынды пештің үстіндегі заттарды алыңыз.
Есік дұрыс ашылмайды.	Есік пен микротолқынды пештің ішіне тағам қалдышы қыстырылып қалған.	Микротолқынды пешті тазалап, содан кейін есігін ашыңыз.
Қызыдуру, сонын ішінде Жылы ұстау функциясы дұрыс жұмыс істемейді.	Микротолқынды пеш жұмыс істемеү мүмкін, себебі өте көп тағам пісірлуде немесе жарамсыз ыдыс қолданылған.	Микротолқынға төзімді ыдысқа бір кесе су құйып, судың қызыатын-қызыбайтынын тексеру үшін микротолқынды пешті 1-2 минут қосыңыз. Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз. Табаны жалпақ сауытты пайдаланыңыз.
Жібіту функциясы жұмыс істемей түр.	Өте көп тағам пісірлген.	Тағамның мөлшерін азайтып, функцияны қайта бастаңыз.
Ішкі жарықтама шам күнгірт болып тұр, бірақ жанбайды.	Есік үзак уақыт ашық қалған.	Эко функциясы қосылғанда ішкі шам автоматтты түрде сөнүй мүмкін. Есікті жауып қайта ашыңыз немесе СТОП/ЭКО (ТОҚТАУ/ЭКО) түймесін басыңыз.
	Ішкі шамды басқа зат жауып қалған.	Микротолқынды пештің ішін тазалап, қайта тексеріңіз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Тағам пісіру барысында сигнал естіледі.	Егер Автоматты түрде пісіру функциясы қолданылса, сигнал жібіту кезінде тағамды аударатын уақыт келгенін ескертеді.	Тағамды аударғаннан кейін жұмысты қайта бастау үшін СТАРТ/+30сек (БАСТАУ/+30сек) түймесін қайта басыңыз.
Микротолқынды пеш дұрыс деңгейленген жоқ.	Микротолқынды пеш тегіс жерге орнатылмаған.	Тегіс, орнықты жерге микротолқынды пештің орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Пісіру барысында жарқыл пайда болады.	Микротолқынды пеш/жібіту функциялары кезінде темір сауыттар пайдаланылған.	Темір сауыттарды қолданбаңыз.
Тоқ қосылған кезде микротолқынды пеш дереу жұмыс істей бастайды.	Есік дұрыс жабылмаған.	Есікті жауып, қайта тексеріңіз.
Микротолқынды пештен тоқ соғады.	Қуат немесе қуат розеткасы жерге дұрыс қосылмаған.	Қуат немесе қуат розеткасының жерге дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
1. Су тамшылайды. 2. Есіктің санылауынан бу шығады. 3. Микротолқынды пеште су қалады.	Кей жағдайда тағам түріне қарай су немесе бу пайда болуы мүмкін. Бұл микротолқынды пештің ақауы емес.	Микротолқынды пешті салқыннатып, содан кейін құрғак сұлтімен сүртіңіз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Микротолқынды пештің ішінің жарығы әр түрлі.	Функция түріне қарай, құат шығысының өзгеріүне байланысты жарықтылық өзгереді.	Тағам пісіру барысында құат шығысы өзгерсе ақаулық болып табылмайды. Бұл микротолқынды пештің ақауы емес.
Тағам пісіру аяқталды, бірақ желдеткіш әлі жұмыс істеп тұр.	Микротолқынды пешті желдету үшін тағам пісіріп болғаннан кейін желдеткіш шамамен 3 минут жұмыс істеп тұрады.	Бұл микротолқынды пештің ақауы емес.
Бұрылмалы табақ		
Бұрылмалы табақ айналып тұрганда орнынан шығып кетеді немесе айналмай тоқтап қалады.	Айналмалы шығырық жоқ немесе айналмалы шығырық орнына дұрыс салынбаған.	Айналмалы шығырықты салып, қайта көрініз.
Бұрылмалы табақ сүйертіліп айналады.	Айналмалы шығырық орнына дұрыс салынбаған, тым көп тағам салынған немесе сауыт өте үлкен және микротолқынды пештің ішкі жағына тиеді.	Тағамның мөлшерін реттеңіз және өте үлкен сауыттарды пайдаланбаңыз.
Бұрылмалы табақ айналғанда тарсылайдайды және шуыл шығарады.	Тағам қалдығы микротолқынды пештің табанына тұрып қалған.	Микротолқынды пештің табанына жабысқан тағам қалдығын алышыз.

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Микротолқынды пеш		
Микротолқынды пеш қызбайды.	Есік ашық тұр.	Есікті жауып, қайта қосыңыз.
Қыздырған кезде түтін шығады.	Алғаш рет микротолқынды пешті пайдаланған кезде қыздырғыш элементтерден түтін шығуы мүмкін.	Бұл ақау емес, егер микротолқынды пешті 2-3 рет іске қоссаныз тоқтап қалуға тиіс.
	Қыздырғыш элементтерге тағам тұрып қалған.	Микротолқынды пешті сұтып, қыздырғыш элементтердегі тағамды алышыз.
Микротолқынды пешті пайдаланған кезде күйген иіс немесе пластиктің іісі шығады.	Пластик немесе қызуға тәзімсіз ыдыс қолданылған.	Ұстық температураларға жарамды шыны ыдыстарды пайдаланыңыз.
Микротолқынды пештің ішінен жабымсыз иіс шығады.	Тағам қалдығы немесе пластик еріген және пештің ішіне жабысқан.	Бұ функциясын пайдаланып, содан кейін құргақ шуберекпен тазаланыңыз. Иісті тезірек кетіру үшін микротолқынды пештің ішіне лимон тілімін салып, іске қосыңыз.

Ақаулық себептерін анықтау және ақпарат коды

Ақаулық	Себебі	Әрекет
Микротолқынды пеш дұрыс пісірмейді.	Тағам пісіру барысында микротолқынды пештің есігі жи ашылған.	Егер есікті жи ашсаныз, ішкі температура төмендеуі және бұл тағам пісіру нәтижесіне асер етуі мүмкін.
	Микротолқынды пештің басқару құралдары дұрыс орнатылмаған.	Микротолқынды пештің басқару құралдарын дұрыс орнатып, қайта бастаңыз.
	Түрі және өлшемі сай келмейтін ыдыс қолданылған.	Табаны жалпақ, жарамады ыдысты пайдаланыңыз.

Ақпарат коды

Ақпарат коды	Себебі	Әрекет
C-d0	Басқару түймешіктері 10 секундтан астам басылған.	Тетіктерді тазалап, тетіктің айналасында су бар-жоғын тексеріңіз. Бұл жағдай қайта орын алса, микротолқынды пешті 30 секунд сөндіріп, параметрді қайта орнатып көріңіз. Қайта орын алса, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

Егер ұсынылған шешім мәселені шешуге көмектеспесе, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық параметрлері

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Соңдықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдалануышы нұсқаулықтары еш ескертусіз өзгертуледі.

Ұлғі	MS30T5018A*
Куат көзі	230 В ~ 50 Гц АТ
Электр қуатын тұтыну көлемі	Максимум қуат Микротолқын
	1500 Вт 1500 Вт
Куат шығысы	100 Вт / 1000 Вт - 7 денгей (IEC-705)
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Өлшемдері (Е x Б x Т)	Сыртқы (Тұтқасын қосқанда) Пештің іші
	517,0 x 297,3 x 410 мм 357 x 255 x 357 мм
Сыйымдылығы	30 литр
Салмағы	Нетто
	Шамамен 15,0 кг



Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қантамасын екінші рет пайдалануға арналғанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қантамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыбым салынады.



Символ қантаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе еріп белгілері түріндегі қантама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

**Қалыпты жағдайда
қолдануға арналған
Қолдану мерзімі: 7 жыл**

Жадынама

SAMSUNG

Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы: (Маєтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гюнгі-до, Корея, 16677

Зауыттың мекенжайы: ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы: Малайзия

Импорттаушы: «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)

ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) Республика
Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоныраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.

СҮРАҚТАРЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСТАРЫҢЫЗ БАР МА?

ЕЛ	ҚОҢЫРАУ ШАЛЫҢЫЗ	НЕМЕСЕ МЫНА САЙТҚА БАРЫҢЫЗ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support



DE68-04598K-00

Mikroto'lqinli pech

Foydalanuvchi qo'llanmasi

MS30T5018A*



SAMSUNG

Mundarija

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar	3
Umumiylar xavfsizlik	5
Mikroto'lqinla oid ehtiyyot choralari	6
Cheklangan kafolat	7
Mahsulot guruhi bayoni	7
Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihizi)	7
O'rnatish	8
Anjomlar	8
O'rnatiladigan joy	8
Aylanuvchi patnis	8
Xizmat ko'rsatish	9
Tozalash	9
Almashtirish (ta'mirlash)	9
Uzoq vaqt ishlatalmagandagi himoya chorasi	9
Mikroto'lqinli pech xususiyatlari	10
Mikroto'lqinli pech	10
Boshqaruv paneli	10

Mikroto'lqinli pechni ishlatisch

Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili	11
Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish	11
Taom tayyorlash/isitish	12
Vaqtni belgilash	13
Quvvat darajalari va vaqt o'zgarishlari	13
Tayyorlash vaqtini o'zgartirish	14
Taom tayyorlashni to'xtatish	14
Quvvatni tejash rejimini o'rnatish	14
3D muzdan tushirish ishlatisch	15
Uydagi desert ishlatisch	16
Rus retsepti ishlatisch	19
Issiq tutish ishlatisch	29
Hidni yo'q qilish ishlatisch	30
Bolalardan qulflash ishlatisch	30
Tovushli signalni o'chirib qo'yish	30

Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma

Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma	31
Nosozliklarni bartaraf qilish va axborot kodi	32
Nosozliklarni bartaraf etish	39
Axborot kodi	42
Texnik xususiyatlar	42
Mahsulot haqida ma'lumot	42

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

OGOHLANTIRISH: Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak.

OGOHLANTIRISH: Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir.

OGOHLANTIRISH: Suyuqlik va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishi mumkin.

OGOHLANTIRISH: Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfliligini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering.

Bu qurilma faqat ro'zg'orda ishlatishga mo'ljallangan, uni quyidagi joylarda ishlatmang:

- do'kon, idora yoki boshqa ishxonalarda xodimlar oshxonasida;
- og'ilxonalarda;
- mehmonxona va boshqa yashash joylarida mijozlar tomonidan;
- to'shak va nonushta turidagi mehmonxonalarda.

Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.

Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyyot bo'ling.

Bu mikroto'lqinli pech taomlar va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Taomlar yoki kiyimlarni quritish va yostiqchalar, shippaklar, gubkalar, nam kiyimlar kabilarni isitish jarohat olish, uchqun chiqishi yoki yong'in xavfining vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.

Tutun chiqsa, qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani olib qo'ying.

Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish natijasida qaynab, otilib ketishi mumkin, shuning uchun idishlarni ushlashda ehtiyyot bo'lish lozim.

Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib ko'rish kerak.

Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishi mumkin.

Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldiqlarini olib tashlash lozim.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

Mikroto'lqinli pech pechtaxta ustida (alohida) foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak.

Mikroto'lqin yordamida pishirishda taom va ichimliklarni metall idishlarga solish mumkin emas.

Jihoz ichidan idishlarni olayotganda aylanuvchi patnis siljib ketmasligi uchun ehtiyoj bo'ling.

Jihozni bug'da tozalagich bilan tozalash mumkin emas.

Mikroto'lqinli pechni suv sepib tozalash mumkin emas.

Bu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan.

Bu qurilmadan jismoniy, sezgi yoki aqliy qobiliyati cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs tomonidan bu qurilmadan foydalanish to'g'risida ularga ko'rsatma bergen yoki nazorat qilib turgan hollar bundan mustasno.

Bolalar moslama bilan o'ynamasliklarini nazorat qilib turishingiz kerak.

Moslamadan yoshi 8 dan oshgan bolalar, jismoniy, sezuvchanlik yoki aqliy qobiliyati cheklangan odamlar tegishli yo'l-yoriq yoki ko'rsatma berilgan taqdirda va uning xavfini tushungan holda foydalanishi mumkin. Bolalar bu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

Agar elektr manbaiga ularash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.

Bu pech kamerasi va boshqaruv panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va balandlikda o'rnatilishi kerak.

Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qo'yilgan holda ishlatalishi va keyin foydalanilishi kerak.

Agar ishlaganda bu pech g'alati shovqin, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ularash vilkasini uzing va yaqinroqdag'i xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Pech elektr manbaiga ularash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.

Umumiy xavfsizlik

Har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlashni malakali mutaxassis amalga oshirishi kerak.

Germetik konteynerdag'i ovqat yoki suyuqlikni mikroto'lqin funksiyasida isitmang.

Pechni tozalash uchun benzol, suyultirgich, spirit, bug' yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang.

Pechni bunday joylarga o'rnatmang: issiqlik manbalari yoki yonuvchan materiallar yaqinida, nam, yog'li, chang yoki to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar; gaz sizib chiqishi mumkin bo'lgan joylar; notekis sirt.

Pechni mahalliy va davlat qoidalariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.

Elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylaridan yot jismlarni ketkazish uchun muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.

Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang yoki ustiga og'ir buyum qo'y mang.

Gaz sizib chiqayotgan bo'lsa (propan, siqilgan gaz va hokazo), darhol xonani shamollating. Elektr shnuriga tegmang.

Elektr shnuriga ho'l qo'lingiz bilan tegmang.

Pech ishlab turganida uning elektr manbaiga ulash vilkasini sug'urib olmang.

Barmog'ingizni yoki yot jismlarni tiqmang. Pechga yot jismlar kirib qolsa, tokdan sug'uring va mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Pechga nisbatan kuch ishlatmang yoki turtmang.

Pechni nozik buyumlar ustiga qo'y mang.

Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling.

Vilkani rozetkaga mahkam tijing. Bir nechta vilkali adapter, uzaytirgich yoki transformatorlardan foydalanmang.

Elektr shnurini metal buyumlarga ilib qo'y mang. Shnur buyumlarning orasidan yoki pechning orqasidan o'tsin.

Shikastlangan vilka, elektr shnuri yoki bo'shab qolgan rozetkadan foydalanmang. Vilka yoki shnur shikastlangan bo'lsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang.

Pech ustiga, ichiga va eshigiga hech qanday buyum qo'y mang.

Pech ustiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsid sepmang.

Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Spirit bug'lari pechning qaynoq qismlariga tegishi mumkin, shu sababli tarkibida spirit bo'lgan taom yoki ichimliklarni isitayotganda ehtiyoj bo'ling.

Bolalar pech eshigiga urilib ketishi yoki barmog'ini qisib olishi mumkin. Eshigini ochib-yopayotganda bolalarni yaqinlashtirmang.

Mikroto'lqinga oid ogohlantirish

Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish natijasida qaynab, otlib ketishi mumkin, shu sababli idishlarni ushlashda ehtiyoj bo'lish lozim. Ichimliklarni olishdan oldin kamida 20 soniyaga qo'yib qo'ying. Kerak bo'lsa, isitish paytida aralashtirib turing. Isitilganidan so'ng doim aralashtiring.

Kuyib qolganda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha quyidagi amallarni bajaring:

1. Kuygan joyni kamida 10 daqqa souvuq sувга botirib turing.
2. Unga toza quruq lattani bog'lang.
3. Hech qanday krem, moy yoki losyon surtmang.

Patnis yoki ilgak shikastlanmaslig'i uchun, taom tayorlagandan so'ng darhol sувга solmang.

Pechda yog'ni dog'lamang, chunki yog' haroratini boshqarib bo'lmay qolishi mumkin. Natijada yog' toshib ketishi mumkin.

Xavfsizlik bo'yicha ko'rsatmalar

Mikroto'lqinli pechga oid ehtiyyot choraları

Faqat mikroto'lqinda ishlatalish mumkin bo'lgan idish-tovoq ishlating. Metall idishlar, oltin yoki kumush qoplangan oshxona idishlari, shampurlar kabilardan foydalanmang. O'ralgan simlarni olib tashlang. Uchqun chiqishi mumkin. Qoq'oz yoki kiyimlarni quritish uchun pechdan foydalanmang. Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib yoki kuyb ketmasligi uchun vaqtini qisqartiring. Elektr shnuri va vilkasini suv hamda issiqlik manbalarida uzoqda tuting. Yorilmasligi uchun xom tuxum yoki qaynatilgan tuxumlarni isitmang. Zich yopilgan yoki vakuumdagi idishlar, yong'oq, pomidor va hokazolarni isitmang. Havo almashish tirqishlarini mato yoki qoq'oz bilan yopib qo'y mang. Yong'in chiqish xavfi vujudga keladi. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik tarzda o'chishi mumkin va u yetarli darajada sovigunicha o'chiq holda qoladi. Idishlarni olayotgan doim pech qo'lqoplaridan foydalaning. Suyuqliknii isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting. Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak. Bo'sh pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan suv qo'yib qo'yish tавсиya qilindi. Pechni o'rnatishda bu qo'llanmada ko'rsatilgan oraliqlarga rivoja eting. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang.) Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ularshda ehtiyyot choralariga amal qiling.

Mikroto'lqinga oid ehtiyyot choraları

Quyidagi ehtiyyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- Pechni eshigi ochiq turgan holatda ishlataling. Blokirovkalash kontaktlarini (eshikcha qulfini) buzmang. Blokirovkalash kontaktlarining tirqishlariga hech narsa tiqmang.
- Pech eshikchasi va old panel orasiga hech qanday buyum qo'y mang, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilari to'planishiga yo'l qo'y mang. Pechdan har gal foydalanganidan so'ng eshikcha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- Pech shikastlangan bo'lsa, uni ishlataling. Malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanganidan so'nggina ishlating.
- **Muhim:** pech eshigi to'g'ri yopilishi kerak. Eshik egilmasligi kerak; eshik ilgaklari singan yoki bo'shab qolgan bo'lmasligi kerak; eshik zichlagichlari va zichlovchi yuzalari shikastlanmasligi kerak.
- Barcha sozlash va ta'mirlash ishlari malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi lozim.

Cheklangan kafolat

Agar moslamaning va/yoki anjomning shikastlanishi mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung anjomni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lovini undirishi mumkin. Bu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

- O'yilgan, qirilgan yoki singan eshik, tutqichlar, old panel yoki boshqaruv paneli.
- Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki reshyotka.

Pechdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan undan foydalanish uchun mo'ljallangan maqsadlardagina foydalaning. Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'satmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlар va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Pechni o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda foydalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyyotkor bo'lishi kerak.

Ushbu foydalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumot oling.

Bu pechni faqat ovqat isitishda ishlatting. Faqat uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ichi to'dirilgan mato va yostiqlarni isitmang. Ishlab chiqaruvchi pechdan noto'g'ri foydalanilganligi natijasida yetgan zarar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

Pech yuzasining buzilishi va xatarli holatlarning yuzaga kelmasligi uchun pechni doim toza va yaxshi ahvolda saqlang.

Mahsulot guruhi bayoni

Bu qurilma B sinif 2-guruha kiruvchi ISM jihozи hisoblanadi. 2-guruh materiallarni qayta ishslash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.

B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar-joy binolarini ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektronika jihozи)



(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlardan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birqalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'satadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'rsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismalaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilonla tarzda takroran foydalanishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlarini ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.

Biznes bilan shug'ullanuvchilar foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birqalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.


O'rnatish

Anjomlar

Siz xarid qilgan modelga qarab, uning to'plamiga bir nechta anjom kiradi, ular turli shaklda qo'llanilishi mumkin.



- 01** **Rolikli taglik** pechning markaziga o'rnatiladi.
Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab turadi.




- 02** **Aylanuvchi patnis** rolikli taglikka markazi muftaga o'rnatiladigan tarzda joylashtiriladi.
Aylanuvchi patnis ovqat tayyorlash uchun asosiy yuza bo'lib xizmat qiladi; uni osonlik bilan pechdan chiqarib olish va yuvish mumkin.

DIQQAT

Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz foydalanmang.


O'rnatiladigan joy



- A. yuqoridan 20 sm
- B. orqadan 10 sm
- C. yon tomonidan 10 sm
- D. poldan 85 sm

- Poldan taxminan 85 sm balandlikdagi yassi, tekis yuzani tanlang. Yuza pechning og'irligini ko'tara olishi kerak.
- Havo aylanishi uchun pechning tepasidan 20 sm, chap/orq/ orqa tomonidan esa 10 sm oraliq qoldiring.
- Pechni issiq yoki nam joyga, masalan, boshqa mikroto'lqinli pechlar yoki radiatorlar yoniga o'rnatmang.
- Pechning elektr ta'minotiga oid xarakteristikalariga riyoja qiling. Uzaytirgich ishlatalish zarur bo'lsa, faqat tasdiqdan o'tganini ishlating.
- Mikroto'lqinli pechni ilk marta ishlatalishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

Aylanuvchi patnis



Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.
Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnatting. Aylanuvchi patnis bemalol aylanishini tekshiring.

Xizmat ko'rsatish

Tozalash

Mikroto'lqin pech usti yoki ichida kir yig'ilib qolmasligi uchun uni mutazam tozalab turing. Ayniqsa eshigi, eshik zichlagichi, aylanuvchi patnis va rolikli taglikka (mavjud modellardagina) e'tibor bering.
Eshik oson ochilib-yopilmasa, birinchi galda eshik zichlagichiga kir yig'ilib qolishini tekshiring. Pechning ichi va ustini tozalash uchun yumshoq lattani sovunli suv bilan ishlating. Chaying va yaxshilab quriting.

Pech ichida qotib qolgan, hid chiqarayotgan kirlarni ketkazish uchun

1. Pechni bo'shatib, limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani aylanuvchi patnisiga qo'ying.
2. Pechni 10 daqqa davomida quvvatning maksimal darajasida qizdiring.
3. Sikl tugagach, pech sovishini kuting. Keyin eshigini olib, pishirish bo'lmasini tozalang.

DIQQAT

- Eshik va uning zichlagichlarini toza tuting hamda eshik oson ochilib-yopilishiga amin bo'ling. Aks holda pechning ishlash muddati qisqarishi mumkin.
- Pechning ventilyatsiya tirkishlariga suv tushishidan ehtiyyot bo'ling.
- Tozalashda dag'al yoki kimyoiy moddalardan foydalanmang.
- Har bir foydalangandan keyin pechni sovitib, pishirish bo'lmasini yumshoq yuvish vositasi eritmasi bilan tozalang.

Almashtirish (ta'mirlash)

OGohlantirish

Bu pech ichida foydalanuvchi olib qo'yadigan qismlari yo'q. Pechni o'zingiz ko'chirish yoki ta'mirlashga urinmang.


- Agar ilmoqlar, zichlagich va/yoki eshik bilan muammo aniqlansa, yordam uchun malakali texnikka yoki mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- Chiroq lampasini almashtirmoqchi bo'lsangiz, mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Uni o'zingiz almashtirmang.
- Agar pechning tashqi korpusi bilan muammo yuzaga kelsa, avval tokdan uzing, keyin mahalliy Samsung xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Uzoq vaqt ishlatilmagandagi himoya chorasi

Pechni uzoq vaqt ishlatmasangiz, tokdan uzing va pechni quruq, changsiz joyga ko'chiring. Pech ichida yig'iladigan chang va namlik uning ishlashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.


Mikroto'lqinli pech xususiyatlari

Mikroto'lqinli pech



- | | | |
|---------------------|-------------------|---|
| 01 Eshik tutqichi | 02 Eshik | 03 Ventilyatsion tirqishlar |
| 04 Chiroq | 05 Eshik qulfi | 06 Aylanuvchi patnis |
| 07 Mufta | 08 Rolikli taglik | 09 Blokirovkalash kontaktlari tirqishlari |
| 10 Boshqaruv paneli | | |

Boshqaruv paneli



Mikroto'lqinli pechni ishlatalish


Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili

Mikroto'lqinlar yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir; mikroto'lqinlardan ajralib chiqadigan quvvatlar taomlarni tayyorlash yoki ularning shakli va ranglarini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.

Mikroto'lqinli pechdan quyidagilar uchun foydalanshan mumkin:

- Muzdan tushirish
- Isitish
- Taom tayyorlash

Taom tayyorlash tamoyili



1. Magnetron tomonidan hosil qilinadigan chuqurlikdan qaytarilgan mikroto'lqinlar aylanuvchi patnisda taomni aylantirish jarayonida bir tekis taqsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayyorlanadi.
2. Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 1 dyuym (2,5 sm) chuqurlikkacha kiradi. Keyin issiqliknинг mahsulot ichida tarqalishi hisobiga pishirish davom ettiriladi.
3. Tayyorlash vaqtiga foydalilanadigan idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlarga bog'liq ravishda turlicha bo'ladi:
 - Miqdori va zichligi
 - Tarkibidagi suv miqdori
 - Boshlang'ich harorat (mahsulotning muzlatilganligi yoki yo'qligi)

IZOH

Tayyorlanayotgan taomning markaziy qismi issiqliknинг yoqilishi hisobiga tayyorlanganligi uchun taom tayyorlash jarayoni hattoki taom pechdan olingandan keyin ham davom etadi. Shuning uchun quyidagilarni ta'minlash uchun taom retseptlari va ushbu yo'rqnoma nomada ko'satilgan taomning kutish vaqtiga amal qilish lozim:

- Taomni markazigacha bir tekis tayyorlash.
- Taomning butun hajmi bo'yicha bir xil harorat.

Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish

Quyida bayon qilingan oddiygina protsedura istalgan vaqtida pech to'g'ri ishlayotganini tekshirish imkonini beradi. Agar muammo bo'lsa, "Nosozliklarni bartaraf etish" bo'limining 39-42 betlariga qarang.

IZOH

Mikroto'lqinli pech o'zgaruvchan tok tarmog'ining mos rozetkasiga ulangan bo'lishi kerak. Aylanuvchi patnis pechga joylashtirilishi kerak. Agar maksimal quvvatdan (100 % - 1000 Vt) boshqa quvvat ishlatsila, suv kechroq qaynaydi.



1. Pech eshigini ochish uchun tutqichni torting.
2. Aylanuvchi patnisiga bir stakan suvni qo'yib, eshigini yoping.
3. **CBЧ (Mikroto'lqin)** ni bosing.
4. Vaqtini 4 yoki 5 daqiqa qilib belgilash uchun **СТАРТ / +30сек (BOSHLASH / +30s)** tugmasini qayta-qayta bosing.
5. Mikroto'lqinli pech belgilangan vaqt davomida suvni isitadi. Suv qaynayotganiga amin bo'ling.

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Taom tayyorlash/isitish

Quyida keltirilgan jarayonda taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi.

⚠ DIQQAT

Pechni qarovsiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini doimo tekshiring.





1. Pech eshigini ochish uchun tutqichni torting.
2. Tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisining markaziga qo'ying va eshilchani yoping.

⚠ DIQQAT

Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang.

3. **CB4 (Mikroto'lqin)** ni bosing.
 - Boshqaruv panelida tegishli tasvir (波浪线) va maksimal quvvat (1000 Vt) chiqadi.
4. Kerakli quvvat darajasini tanlash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin **OK** tugmasini bosing.
 - Tegishli quvvat darajasi uchun "Quvvat darajalari va vaqt o'zgarishlari" bo'limiga 13-betga qarang.



5. Kerakli tayyorlash vaqtini belgilash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing.
 - Boshqaruv panelida tayyorlash vaqtini chiqadi.
6. Tayyorlashni boshlash uchun **CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s)** tugmasini bosing.
 - Chiroq yonadi va patnis aylana boshlaydi.
 - Tayyorlab bo'lingach, mikroto'lqinli pech 4 marta signal beradi va boshqaruv panelida joriy vaqt ko'rsatiladi. Hech tugaganini eslatadigan signal har daqiqada, jami 3 marta chalinadi.


Vaqtni belgilash

Elektr quvvati berilganda displayda vaqtning "88:88" va keyin "12:00" qiymati avtomatik ravishda namoyish qilinadi. Joriy vaqtini o'rnatishing. Vaqt 24 soatlik yoki 12 soatlik formatda bo'lishi mumkin. Soatni quyidagi holatlarda o'rnatish kerak bo'ladi:

- Mikroto'lqinli pechni ilk marta o'rnatayotganda
- Elektr toki tarmog'ida uzilishlar bo'lgandan keyin

IZOH

Yozgi vaqtini qo'llash uchun vaqtini qo'da o'zgartirish kerak.



- OK ni bosing.
- 24 soatlik yoki 12 soatlikni tanlash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin OK tugmasini bosing.
- < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosib soatni qo'ying, keyin OK tugmasini bosing.
- < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosib, daqiqani qo'ying, keyin OK tugmasini bosing.

IZOH

Mikroto'lqinli pech ishlatilmayotganida boshqaruv panelida vaqt ko'satib turiladi.

Quvvat darajalari va vaqt o'zgarishlari

Quvvat darajasini berish funksiyasi ishlab chiqilayotgan quvvat miqdorini va shu orqali uning turi va miqdoriga bog'liq ravishda taom tayyorlash yoki isitish uchun zarur bo'ladigan vaqtini boshqarishga imkon beradi. Yettita quvvat darajalari o'rtasida tanlashingiz mumkin.

Quvvat darajasi	Foiz	Chiqish quvvati
TO'LIQ	100 %	1000 Vt
YUQORI	85 %	850 Vt
O'RTACHA YUQORI	60 %	600 Vt
O'RTACHA	45 %	450 Vt
O'RTACHA PAST	30 %	300 Vt
MUZDAN TUSHIRISH	18 %	180 Vt
PAST/ILIQ TAOM	10 %	100 Vt

Retseptlarda va ushbu ko'satmalarda ko'satilgan tayyorlash vaqtini ma'lum quvvat darajasiga mos keladi.

- Yuqoriroq quvvat darajasini tanlasangiz, tayyorlash vaqtini qisqaradi.
- Pastroq quvvat darajasini tanlasangiz, tayyorlash vaqtini uzayadi.

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Tayyorlash vaqtini o'zgartirish

Mikroto'lqinli pech tayyorlayotgan paytida tayyorlash vaqtini uzaytirish yoki qisqartirish mumkin.

- Ochish bilan istalgan vaqtida tayyorlash jarayoni holatini tekshiring, keyin zarur bo'lsa, tayyorlash vaqtini uzaytiring yoki qisqartiring.



1-usul

Tayyorlash vaqtini 30 soniya uzaytirish uchun **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini bosing.

- Masalan: Uch daqiqa qo'shish uchun **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini olti marta bosing.



Tayyorlash vaqtini faqat uzaytirish mumkin.

2-usul

Tayyorlash vaqtini o'zgartirish uchun <yoki> **(Kamaytirish/Oshirish)** tugmasini bosing.



Taom tayyorlashni to'xtatish

Tayyorlash jarayonini istalgan vaqtida to'xtatish mumkin, bu quyidagi harakatlarni bajarishga imkon beradi:

- Taom tayyorlashni nazorat qilish
- Taomni ag'darish yoki aralashirish
- Dimlab pishirish uchun qoldirish

Tayyorlashni vaqtinchalik to'xtatish

- Eshigini oching yoki **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** tugmasini bir marta bosing.
 - Tayyorlash vaqtinchalik to'xtatiladi.
- Pishirishni davom ettirish uchun eshigini yopib, **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini bosing.

Tayyorlashni butunlay to'xtatish

- Eshigini oching yoki **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** tugmasini bir marta bosing.
 - Tayyorlash vaqtinchalik to'xtatiladi.
- Yana **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** tugmasini bosing.

Quvvatni tejash rejimini o'rnatish

Bu pechda quvvatni tejash rejimi bor.



- СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** ni bosing. Boshqaruva paneli display o'chadi.
- Quvvatni tejash rejimini to'xtatish uchun eshikchan oching yoki **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** tugmasini bosing. Boshqaruva panelida joriy vaqt chiqadi.



Avtomatik energiyani tejash funksiyasi

Sozlanayotganda yoki operatsiya pauza qilinganida 25 daqiqa buyruq berilmasa, jihoz kutish rejimiga qaytadi. Shuningdek, agar eshikni ochiq qoldirsangiz, 5 daqiqadan keyin ichki chiroq avtomatik ravishda o'chadi.

3D muzdan tushirish ishlatish


3D muzdan tushirish go'shti, parranda go'shti, baliq, non va tortni muzdan tushirish imkonini beradi. Muzdan tushirish vaqt va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnataladi. Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.

△ DIQQAT

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalinish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.



1. Pech eshigini ochish uchun tutqichni torting.
2. Tayyorlanayotgan taomni ayanuvchi patnisining markaziga qo'ying va eshikchani yoping.
3. **3D Разморозка (3D muzdan tushirish)** ni bosing.



4. Taom turini tanlash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin **OK** tugmasini bosing.
 - Batafsil ma'lumotni 15-betdag'i "3D muzdan tushirish dasturining tavsifi" bo'limidan oling.
5. Porsiya hajmini belgilash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin **OK** tugmasini bosing.
6. Muzdan tushirishni boshlash uchun **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini bosing.
 - Mikroto'lqinli pech signal bergach, eshigini oching va taomni ag'daring.
7. Muzdan tushirishni davom ettirish uchun eshikni yoping va **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini bosing.
 - Muzdan tushirilgach, mikroto'lqinli pech 4 marta signal beradi va boshqaruv panelida joriy vaqt ko'rsatiladi. Hech tugaganini eslatadigan signal har daqiqada, jami 3 marta chalinadi.



3D muzdan tushirish dasturining tavsifi

Quyidagi jadvalda 3D muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, miqdorlar, kutish vaqt va tegishli tavsiyalar keltirilgan.

Muzdan tushirishdan avval har qanday o'rrama materiallarni olib tashlash kerak. Go'shti, parranda, baliq va non/pirogni yassi shisha yoki sopol idishga soling.

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
1	Go'sht	200-1500 g	Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Mikroto'lqin Pech tovushli signal bergenida go'shtni ag'daring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, bifshtekslar, to'qmoqlangan go'sht, qiymani muzdan tushirish uchun mo'ljallangan. 20-60 daqiqa kuting.
2	Parranda	200-1500 g	Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal bergenida parranda go'shtni ag'daring. Siz tovuqni ham butunligicha, ham bo'laklar ko'rinishida muzdan tushirishingiz mumkin. 20-60 daqiqa kuting.
3	Baliq	200-1500 g	Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal bergenida baliqni ag'daring. Ushbu dastur baliqni ham butunligicha, ham baliq filesining bo'laklari ko'rinishida muzdan tushirish uchun mo'ljallangan. 20-50 daqiqa kuting.

Mikroto'lqinli pechni ishlatish


Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'satmalar
4	Non/Pirog	125-1000 g	<p>Nonni oshxona qog'ozи bo'lagiga joylashtiring va tovushli signal bo'lishi bilan ag'daring. Pirogni sopol idishga joylashtiring va imkonи boricha tovushli signal bo'lishi bilan ag'daring. (Mikroto'lqinli pech ishlashda davom etadi va eshikcha ochilishi bilan to'xtaydi).</p> <p>Bu dastur barcha turdagи kesilgan yoki butun nonlar hamda bulochkalar va fransuz batonlari uchun mos keladi. Aylana shaklda joylashtiring.</p> <p>Bu dastur barcha turdagи achitqili pishiriqlar, biskvitlar, tvorogli pudding, qatlamlı xamirdan qilingan mahsulotlar uchun mos keladi. U yog'li pishiriqlar, mevali tortlar va kremlı tortlar hamda shokolad qiyomli tortlar uchun to'g'ri kelmaydi.</p> <p>5-20 daqqaq kuting.</p>

Uydagi desert ishlatish

Uydagi desert funksiyasida 7 ta dasturlangan tayyorlash sozlamalari mavjud. Ular uchun tayyorlash vaqtini yoki quvvat darajasini belgilash talab etilmaydi.

DIQQAT

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.



1. Pech eshigini ochish uchun tutqichni torting.
2. Tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'yинг va eshikchani yoping.
3. Десерты (Uydagi desert) ni bosing.
4. Taom turini tanlash uchun < yoki > (Kamaytirish/Oshirish) tugmasini bosing, keyin OK tugmasini bosing.
 - Batafsil ma'lumot uchun "Uydagi desert dasturining tavsiyi" bo'limi, 17-18 betlarga qarang.
5. Uydagi desert boshlanishi uchun CTAPT/+30сек (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.
 - Mikroto'lqinli pech tanlangan dastur sozlamasiga qarab, taomni pishiradi.
 - Tayyorlab bo'lingach, mikroto'lqinli pech 4 marta signal beradi va boshqaruv panelida joriy vaqt ko'rsatiladi. Hech tugaganini eslatadigan signal har daqiqada, jami 3 marta chalinadi.

Uydagi desert dasturining tavsifi

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
1	Yong'oqli funtli keks	1 porsiya	<p>Tarkibi Un 120 g, sariyog' 150 g, qora shakar 100 g, tuxum 2 dona, yong'oq (maydalangan) 50 g, pishirish sodasi 4 g</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sariyog' va qora shakarni jomda aralashtiring. 2. Tuxumni qo'shib, yaxhilab aralashtiring. 3. Un bilan pishirish sodasini qo'shib, aralashtravering. 4. Yong'oqni qo'shib, yaxhilab aralashtiring. 5. Aralashmani yog'langan shisha yoki plastik idishga quying. 6. Idishni mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [1] bandini tanlang. 7. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.
2	Bananli non	1 porsiya (6 dona)	<p>Tarkibi Banan 3 dona, quymoq aralashmasi 120 g, sut 120 g, tuxum 1 dona, solod siropi 2 qoshiq.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bananni to'g'rang. 2. Quymoq aralashmasi, sut, tuxum, solod siropini idishga soling. 3. Bananni qo'shib, yaxhilab aralashtiring. 4. Aralashmani 6 ta qog'oz stakanga quying. 5. Qog'oz stakanlarni mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [2] bandini tanlang. 6. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
3	Biskvit	1 porsiya	<p>Tarkibi Un 170 g, sariyog' 50 g, shakar 150 g, tuxum 3 dona, pishirish sodasi 10 g</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sariyog' va shakarni jomda aralashtiring. 2. Tuxumni qo'shib, yaxhilab aralashtiring. 3. Un bilan pishirish sodasini qo'shib, aralashtravering. 4. Aralashmani yog'langan shisha yoki plastik idishga quying. 5. Idishni mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [3] bandini tanlang. 6. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.
4	Shokoladli pirojniy	1 porsiya	<p>Tarkibi Un 90 g, sariyog' (eritilgan) ½ chashka, shakar 230 g, tuxum 2 dona, kakao kukuni 40 g</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sariyog' ko'pirtirilgan tuxum va shakarni jomda aralashtiring. 2. Un bilan kakao kukunini qo'shib, aralashtravering. 3. Aralashmani yog'langan shisha yoki plastik idishga quying. 4. Idishni mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [4] bandini tanlang. 5. Tayyorlagandan keyin 20-30 daqiqa kuting.

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar	
5	Tuxumli pudding	<table border="1"> <tr> <td>1 porsiya (3 dona)</td> <td>Tarkibi Sut 250 g, shakar 40 g, tuxum 2 dona.</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Idishga ikkita tuxumni chaqing. Tuxumni aralashtirgich bilan yengil ko'pirtiring. Aralashtirgichni idish tubidan ko'tarmang, juda ko'p ko'pirmasligi kerak. Sut va shakarni boshqa idishda aralashtiring. Aralashmani ko'pirtish mobaynida sutga tuxumni qo'shing. Tuxum aralashmasini mayda elakdan o'tkazing. Elak tubini kurak bilan qirib oling. Yuzadagi ko'pikni qoshiq bilan olib tashlang. Aralashmani krem chashkalariga quying. Stakanlarni mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [5] bandini tanlang. Tayyorlagandan keyin soviting va dasturxonga torting. 	1 porsiya (3 dona)	Tarkibi Sut 250 g, shakar 40 g, tuxum 2 dona.
1 porsiya (3 dona)	Tarkibi Sut 250 g, shakar 40 g, tuxum 2 dona.			
6	Krujkadagi shokoladli keks	<table border="1"> <tr> <td>1 porsiya</td> <td>Tarkibi Sariyog' 30 g, shakar 60 g, tuxum 1 dona, quyuq qaymoq 40 g, un 25 g, kakao kukuni 15 g, vanil 1,5 g, yarim shirin shokolad qirindilari 50 g</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Sariyog', tuxum va qaymoqni idishga solib, aralashtiring. Un va shakarni qo'shib, aralashtiraving. Kakao va vanilni qo'shib, aralashtiring. Shokolad qirindilarini ham qo'shing. Krujkani mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [6] bandini tanlang. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. 	1 porsiya	Tarkibi Sariyog' 30 g, shakar 60 g, tuxum 1 dona, quyuq qaymoq 40 g, un 25 g, kakao kukuni 15 g, vanil 1,5 g, yarim shirin shokolad qirindilari 50 g
1 porsiya	Tarkibi Sariyog' 30 g, shakar 60 g, tuxum 1 dona, quyuq qaymoq 40 g, un 25 g, kakao kukuni 15 g, vanil 1,5 g, yarim shirin shokolad qirindilari 50 g			

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar	
7	Krujkadagi keks	<table border="1"> <tr> <td>1 porsiya</td> <td>Tarkibi Sariyog' 30 g, shakar 60 g, tuxum 1 dona, un 50 g, sut 30 g, vanil 6 g, bodom kukuni 3 g, pishirish sodasi 1,5 g</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Sariyog' va tuxumni idishga solib, aralashtiring. Un, shakar va pishirish sodasini qo'shib, aralashtiraving. Bodom kukuni va vanilni qo'shib, aralashtiring. Krujkani mikroto'lqinli pechga qo'ying va Uydagi desert [7] bandini tanlang. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. 	1 porsiya	Tarkibi Sariyog' 30 g, shakar 60 g, tuxum 1 dona, un 50 g, sut 30 g, vanil 6 g, bodom kukuni 3 g, pishirish sodasi 1,5 g
1 porsiya	Tarkibi Sariyog' 30 g, shakar 60 g, tuxum 1 dona, un 50 g, sut 30 g, vanil 6 g, bodom kukuni 3 g, pishirish sodasi 1,5 g			
8	Kafe Latte	<table border="1"> <tr> <td>1 porsiya</td> <td>Tarkibi Tez eruvchan kofe 2 g, suv 50 g, sut 125 g</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Kofe kukuni va suvni krujkada aralashtiring. Boshqa krujkaga sutni quying. Kofe aralashmasini mikroto'lqinli pechga qo'ying va Rus retsepti [8] bandini tanlang. Signal bergach, krujkani oling. Sutni mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Tayyorlab bo'lgach, hammasini yaxshilab aralashtiring va dasturxonga torting. 	1 porsiya	Tarkibi Tez eruvchan kofe 2 g, suv 50 g, sut 125 g
1 porsiya	Tarkibi Tez eruvchan kofe 2 g, suv 50 g, sut 125 g			
9	Ko'k choy latte	<table border="1"> <tr> <td>1 porsiya</td> <td>Tarkibi Ko'k choy kukuni 6 g, shakar 15 g, sut 250 g</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> Barcha masalliqlarni krujkada aralashtiring. Krujkani mikroto'lqinli pechga qo'ying va Rus retsepti [9] bandini tanlang. Tayyorlab bo'lgach, yaxshilab aralashtiring va dasturxonga torting. 	1 porsiya	Tarkibi Ko'k choy kukuni 6 g, shakar 15 g, sut 250 g
1 porsiya	Tarkibi Ko'k choy kukuni 6 g, shakar 15 g, sut 250 g			

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
10	Sutli choy	1 porsiya Tarkibi Qora choy paketchasi 2 dona, suv 60 g, sut 125 g	<p>1. Qora choy paketchasi va svuni krujkada aralshtiring.</p> <p>2. Boshqa krujkaga sutni quying.</p> <p>3. Choy aralashmasini mikroto'lqinli pechga qo'ying va Rus retsepti [10] bandini tanlang.</p> <p>4. Signal bergach, krujkani oling.</p> <p>5. Sutni mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30сек (BOSHFLASH/+30s) tugmasini bosing.</p> <p>6. Tayyorlab bo'lgach, hammasini yaxshilab aralshtiring va dasturxonga torting.</p>

Rus retsepti ishlatalish


Rus retsepti funksiyasida 53 ta dasturlangan tayyorlash sozlamalari mavjud. Ular uchun tayyorlash vaqtini yoki quvvat darajasini belgilash talab etilmaydi.

⚠ DIQQAT

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalinish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.



1. Pech eshigini ochish uchun tutqichni torting.
2. Tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisining markaziga qo'ying va eshikchani yoping.
3. **Домашние рецепты (Rus retsepti)** ni bosing.



4. Kerakli toifani tanlash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin **OK** tugmasini bosing.
 - 1) Rus menyulari
 - 2) Sho'rra
 - 3) Ichimliklar
 - 4) Sabzavot/don
 - 5) Parranda go'shti/Baliq
5. Taom turini tanlash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin **OK** tugmasini bosing.
6. Porsiya hajmini belgilash uchun < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasini bosing, keyin **OK** tugmasini bosing.
 - Batafsil ma'lumot uchun "Rus retsepti dasturi tavsifi" bo'limi, 20-29 betlarga qarang.
7. Rus retsepti boshlanishi uchun **CTAPT/+30сек (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini bosing.
 - Mikroto'lqinli pech tanlangan dastur sozlamasiga qarab, taomni pishiradi.
 - Tayyorlab bo'lingach, mikroto'lqinli pech 4 marta signal beradi va boshqaruva panelida joriy vaqt ko'rsatiladi. Hech tugaganini eslatadigan signal har daqiqada, jami 3 marta chalinadi.

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Rus retsepti dasturi tavsiyi

Quyidagi jadvalda oldindan dasturlangan 53 ta tayorlash opsiyaliga oid miqdorlar va kerakli yo'l-yo'riqlar berilgan.



Taomni qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling.

1. Rus menyulari

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-1 Omlet	200-250 g	3 ta tuxum, 45 ml qaymoq, 40 g pishloq, ukrop, tuz
Ko'satmalar		
Pishloqni yirik qirg'ichdan o'tkazing va ukropni to'rtburchak qilib to'g'rang. Tuxumni kosada qaymoq bilan birga ko'pitirib, ta'bga ko'ra tuz qo'shing. Tuxumli massani chucur tarelkaga solib, ustiga qirilgan pishloq va to'g'ralgan ukrop seping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqiqa kuting.		
1-2 Konservalangan no'xotli sosiskalar	2 dona	2 ta sosiska, 150 g konservalangan yashil no'xat, 20 g sariyog', 1 dona sarimsoq, 1 ta ko'kipiyoz
Ko'satmalar		
Ko'kipiyoz va sarimsoqni to'g'rang. No'xat, piyoz va sarimsoqni kosada aralashtiring. Sosiska pishirilganida yorilmasligi uchun sanchqi yordamida bir necha joyida teshing. Sosiskalar, no'xat, sarimsoq va piyozni keng tarelkaga yoyib, ustiga bir chaqmoq sariyog' qo'ying. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqiqa kuting.		

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-3 Keks	3 dona	150-170 g un, 50 g shakar, 70-75 ml qaymoq, 20 g sariyog', 1 ta tuxum, ½ qoshiqcha yumshatgich, 100 g quritilgan kumkvat yoki mandarin, kunjut urug'i
Ko'satmalar		
Unni yog' bilan kosaga elang, ustiga qaymoq, shakar, yumshoq sariyog' soling, bitta tuxum chaqing va 1-2 daqiqa yaxshilab aralashtiring. Kumkvatlar qattiqlik qilsa, yumshagunicha qaynoq suvda iviting, keyin maydalab to'g'rang. To'g'ralgan kumkvatni xamirga qo'shib, aralashtiring. Xamirni kichkina qoliplarga soling, uchdan ikki qismigacha to'ldiring, ustiga kunjut seping. Qoliplarni mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqiqa kuting.		
1-4 Limonli qumoq to'pchalari	9-10 ta to'pcha	150 g un, 45 g sariyog', 60 g shakar, 1 ta tuxum, 1 ta limon, 2 qoshiqcha mayda shakar, 2 qoshiq suv
Ko'satmalar		
Unni kosaga elab, sariyog' qo'shing va qo'lda aralashtiring. Shakar, suv, tuxum oqi, limon eti va 1 qoshiqcha limon sharbat qo'shib, xamirni qoring. Kichkina zo'dirchalar yasab, shakarga bulab oling. Zo'ldirlarni pergamentli qog'ozga solib, mikroto'lqinli pechga qo'ying va CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berganidan so'ng ularni oling. Ustiga tuxum sarig'i surting va mikroto'lqinli pechga solib, yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqiqa kuting.		

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-5 Moskvacha baliq	500-600 g	250 g oq go'shtli baliq (treska yoki sudak), 2 ta qaynatilgan kartoshka, 4 ta shampinon, 1 qoshiq sabzavot yog'i, 60 g pishloq, 100 g quyuq smetana, 1 ta dafna bargi, tuz, ta'bga ko'ra qalampir
Ko'rsatmalar		
<p>Shamponinlarni yaxshilab yuvib, quriting va arching. To'g'rang. Baliqni mayda bo'laklarga bo'lib, tarelkaga qo'ying. Ozgina tuz va qalampir sepib, ustiga qo'ziqorin bo'laklari va dafna bargini qo'yib, sabzavot yog'i seping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying.</p> <p>CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Pishayotgan paytida pishloqni yirik qirg'ichdan o'tkazing. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Smetanani baliq ustiga qo'ying, atrofiga qaynatilgan kartoshkalarni qo'ying, ustiga pishloqni seping, qalampir seping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying.</p> <p>Yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.</p>		
1-6 Yojiki	300-400 g	200 g qiyima go'sht, 80-90 g pishirilgan guruch, 1 ta o'rtacha piyoz, 1 ta pomidor, 1 ta tuxum, 1 dona sarimsoq, tuz, ta'bga ko'ra murch
Ko'rsatmalar		
<p>Pomidor va piyozni mayda kubik shaklida to'g'rang, sarimsoqni yanching.</p> <p>Tayyorlangan sabzavotlarni mol go'shti qiyymasi bilan idishga soling va ustiga tuxum solib ezing. Tuz va murch qo'shing. Guruchni qo'shib, yaxshilab aralashtiring. Qiyma go'shtdan olxo'ri hajmidagi kichik dumaloqlar yasab, keng idishga soling.</p> <p>Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, dasturxonga tortishdan oldin 2-3 daqiqaga qo'yib qo'ying.</p>		

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-7 Olxo'ri qoqili tovuq oyoqchalari	300-350 g	2 ta tovuq soni, 1 ta mayda sabzi, ½ piyoz, 80-90 g danagi olingen olxo'ri, 1 stakan bulyon yoki suv, 2 ta ko'kpiyoz, ta'bga ko'ra tuz
Ko'rsatmalar		
<p>Piyoz va sabzini yuvib, arching va yupqa qilib to'g'rang. Chuqur tarelkaga yoying. Tovuq soniga tuz sepib, to'g'ralgan sabzavotlarning ustiga qo'ying. Olxo'rin ustdidan qo'yib, bulyon quying. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying.</p> <p>CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Tovuq sonini ag'darib, mikroto'lqinli pechga soling.</p> <p>Yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Pishganidan so'ng ustiga to'g'ralgan ko'kpiyoz seping.</p>		
1-8 Xantal sousi qo'shilgan cho'chqa bo'yni	500-600 g	250 g cho'chqa lahmi, 1 ta sabzi, 1 ta piyoz, 1 qoshiq un, 2 qoshiq donador xantal, 100 g quyuq smetana, 150 ml aralashtirilgan bulyon, tuz, ta'bga qarab murch
Ko'rsatmalar		
<p>Cho'chqa go'shtini yuvib, quriting va gulyashga o'xshatib maydalang. Piyoz va sabzini archib, yo'gon qalamcha qilib kesing va go'sht bilan kosaga soling. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Go'shtga qaylanı quyib, aralashtiring. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. Yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.</p> <p>Qaylanı tayyorlash: smetanani xantal, un va bulyon bilan alohida aralashtiring, ta'bga ko'ra tuz va murch qo'shing.</p>		

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-9 Pishirilgan kartoshka	2 dona	Yirik kartoshka (160-200 g) 1-2 dona.
	Ko'satmalar Archilgan kartoshkalarni sayoz tarelkaga solib, suv qo'smasdan, plastik oziq-ovqat folgasi bilan o'rang. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan oldin sariyog', smetana, pishloq yoki boshqa ziravorlar qo'shing.	
1-10	300-350 g	2 ta mayda sabzi, ½ sukkini, 1 ta bulg'or qalampiri, 1 o'tacha piyoz, 1 dona sarimsoq, 2 qoshiq tomat pyuresi, 150 ml sabzavot bulyoni, 2 chimdim quritilgan jambil, ta'bga ko'ra tuz
	Ko'satmalar Sabzavotlarni yuvib, arching, keyin tomoni 1 sm.lik mayda kubik shaklida to'g'rang. Bulyonni tomat pyuresi bilan aralashtirib, tuz va qirg'ichdan chiqarilgan sarimsoqni qo'shing. Barcha masalliqlarni aralashtiring. Sabzavotlarni keramik yoki shisha idishga soling. Ustidan tomat qaylasini quyib, qopqog'ini yoping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Pishganidan so'ng tayyor Ratatuya quruq jambil seping.	

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-11 Ruscha eski usuldag'i baliq	500-600 g	200 g olabug'a yoki treska, ½ qandlavlagi, 1 ta piyoz, ½ sabzi, 100 g smetana, 1 qoshiq tomat pastasi, 1 qoshiq un, 180 ml suv, ta'bga ko'ra tuz, murch
	Ko'satmalar Piyoz, sabzi va qandlavlagini yuvib, arching, keyin o'tacha o'lchamdag'i qalamcha qilib to'g'rab, aralashtiring. Tayor sabzavotlarni kosaga solib, suv qo'shing, tuz va murch seping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Bاليقىن qiltanog'idan tozalab, mayda bo'laklarga kesing. Sabzavot aralashmasi solingan kosaga qayla qq'shib, ustidan bاليقىن qo'ying. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. Yana CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Qaylanı tayyorlash: Alohiда kosada smetana, tomat pastasi va unni aralashtirib, ozgina tuz va murch qo'shing.	
1-12 Losos steyki kapalak shaklidagi pashoti	200-300 g	1 ta losos steyki, yarimta limon sharbat, ta'bga ko'ra ukrop, tuz va ziravorlar
	Ko'satmalar Steyk ustiga tuz va murch seping hamda limon sharbatidan tomchilating. Ularni qopqoqsiz mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Pishirgandan keyin ukrop shoxchasi bilan bezating.	

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi	
1-13 Sariyog' va tuxum sousi qo'shilgan qaynatilgan treska	400-500 g	<p>300 g gulmohi filesi, 2 ta piyoz, 1 ta sabzi, 2 ta dafna bargi, 1 qoshiq eritilgan sariyog, 1 qoshiqcha maydalangan ko'kat, ta'bga ko'r'a tuz va ziravorlar</p> <p>Ko'rsatmalar</p> <p>Piyoz va sabzini arching va maydalang. Dafna bargi va suv qo'shing. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Bاليqqa tuz, qalampirni qo'shing va bاليqni sabzavotlar ichiga soling. Mikroto'lqinli pechga solib, yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Pishganidan keyin sous bilan dasturxonga torting.</p> <p>Qaylani tayyorlash: Tuxumni archib, maydalang. Sariyog', maydalangan ko'kat va 5 qoshiq bulyoni bilan aralaqtiring.</p>	
1-14 Sabzavotlar bilan dimlangan kurka go'shti	400-450 g	<table border="1"> <tr> <td>200 g of kurka filesi, ½ sabzi, ½ kichkina sukkini, ½ piyoz, 250 ml bulyon, tuz, ta'bga ko'r'a murch</td> </tr> </table> <p>Ko'rsatmalar</p> <p>Sabzavotlarni yuvib, sukkini va sabzini doiraviy shaklda o'rtacha o'lchamda to'g'rang. Sabzavotlarni chuqr idishga solib, ustidan to'g'ralgan kurka go'shtini qo'yning va bulyon quying. Ta'bga ko'r'a tuz va qalampir qo'shing. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.</p>	200 g of kurka filesi, ½ sabzi, ½ kichkina sukkini, ½ piyoz, 250 ml bulyon, tuz, ta'bga ko'r'a murch
200 g of kurka filesi, ½ sabzi, ½ kichkina sukkini, ½ piyoz, 250 ml bulyon, tuz, ta'bga ko'r'a murch			

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-15 Pomidor va pishloqli sudak	650-750 g	<p>400 g sudak filesi, 200 g suluguni, 2 ta pomidor, 2 qoshiq zaytun moyi, ta'bga ko'r'a oq qalampir, sarimsoq va tuz</p> <p>Ko'rsatmalar</p> <p>Sudak biqinini 4 bo'lakka bo'ling, qalampir, sarimsoq, tuz, zaytun moyi bilan ishqalang, keyin 5-7 daqiqa tursin. Pomidorni 4 ta katta idishga to'g'rang, moylangan qolipga soling, ustidan bاليqni soling va yana pomidor qo'ying.</p> <p>Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Pishloqni qo'shib, mikroto'lqinli pechga soling.</p> <p>CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.</p>
1-16 Sabzavotlar bilan pishirilgan forel	300-400 g	<p>1 ta kichkina gulmohi filesi, ½ sabzi (qaynatib olingen), 2 ta rayhon shoxchasi, 1 ta piyozcha, 1 ta pomidorcha, ½ limon, 1 qoshiq sabzavot yog'i, tuz, ta'bga ko'r'a murch</p> <p>Ko'rsatmalar</p> <p>Sabzi va piyozni yupqa to'g'rang, pomidorni halqa-halqa qilib to'g'rang. Rayhon barglarini ajrating. Gulmohi filesini tarelkaga yoyib, tuz va murch qo'shing. Tayyorlangan sabzavotlarni ustidan yoyib chiqing (avval sabzini, keyin qolgan masalliqlarni qatlama qatlama qilib.) Bاليq moyi quying, ustidan qirilgan limon po'stini seping. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting.</p>

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
1-17 Go'sht bilan qymalangan bulg'or qalampiri	200-250 g	<p>3 ta bulg'or qalampiri, 150 g aralash qiyma go'sht, 60 g chala qaynatilgan guruch, 1 stakan suv, 1½ qoshiq tomat pastasi, 1 qoshiq un, ta'bga ko'rta tuz, qalampir</p> <p>Ko'satmalar Masalliqni tayyorlash: qiyma go'shtni kosada qaynatilgan guruch bilan aralashtiring, ta'bga ko'rta qalampir va tuz qo'shing. Bulg'or qalampiri orqasini olib tashlab, urug'ini va ichidagi pardalarini tozalang. Har bir bulg'or qalampiriga qiyma solib, yaxshilab zichlang. Keyin chuqr kosaga solib, qopqoq bilan yoping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganidan so'ng chiqarib olib, ustiga qayla quying. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. Yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Qaylanı tayyorlash: Unga tomat pastasi va suv quyib aralashtiring, ta'bga ko'rta tuz va qalampir qo'shing.</p>
1-18 Dudlangan losos steyki	300-400 g	<p>Tarkibi 200 g losos, 2,5 ml limon sharbat, 2,5 g of limon po'sti, 20 g rozmarin, 300 ml suv, ta'bga ko'rta tuz</p> <p>Ko'satmalar Bاليقني chaying va bo'laklang. Yengil tuzlang va yangi siqilgan limot sharbatidan tomchilating, ustidan limot etini seping. 5-7 daqqaq tursin. Qolipga 0,5 sm balandlikda suv quying, baliq bilan rozmarin shoxchasini soling. Ularni qopqoq bilan mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqqaq kuting.</p>

2. Sho'rva

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
2-1 Yormali kasha	250-300 g	<p>40 g suli yormasi, 250 ml sut, 40 g sariyog', 2 qoshiq shakar, 2 ta biskvit, qora qorag'at yoki xo'jag'at</p> <p>Ko'satmalar Suli yormasini chuqr idishga solib, shakar qo'shing. Sovuq sut quyib, aralashtiring. Qopqoq bilan yoping. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Pishayotgan paytida biskvitlarni yirik bo'laklarga bo'ling. Pishganidan so'ng yormaga sariyog' qo'shing. Yormaning ustiga biskvit bo'laklarini qo'yib, reza meva bilan bezatgan holda dasturxonga torting.</p>
2-2 Go'shtli solyanka	500-600 g	<p>150 g dudlangan go'sht, 1 ta kichkina sosiska, 1 ta kichkina tuzlangan bodring, 1 ta o'tacha piyoz, 50 g zaytun, 1-1½ qoshiqcha kavar, suvi bilan, 2 qoshiq tomat pyuresi, 250-300 ml tayyor bulyon</p> <p>Ko'satmalar Dudlangan go'shtni yupqa kesimda, sosiskani yupqa halqlalar shaklida, piyozni esa yarim halqa shaklida to'g'rang. Bulyonni sopol yoki shisha idishga solib, ustida tomat pyuresi va to'g'ralgan piyozni soling. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Signal berilganida chiqarib oling va sosiska bilan dudlangan go'shtni qo'shing. Keyin yupqa qalamchalangan bodring, zaytun, kavarni qo'shib, hammasini aralashtiring. Mikroto'lqinli pechga solib, yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqqaq kuting.</p>

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
2-3 Borsh	900-1000 g	750 ml go'sht bulyoni, 150 g oqbosh karam, ½ o'tacha piyoz, ½ o'tacha lavlagi, ½ o'tacha sabzi, 2-3 dona sarimsoq, 2 qoshiqcha tomat pastasi, 2-3 qoshiq kubik shaklidagi ko'kpiyoz, 1 ta dafna bargi, ta'bga ko'ra tuz va qalampir, ustiga quyish uchun smetana
Ko'satmalar		<p>Karam, sabzi va piyozni archib, yuvning. Yopqa qalamcha qilib to'g'rang. Hammasini katta shisha idishga solib, ustidan qaynab turgan bulyonni quying. Sho'rvaga tuz, qalampir, dafna bargi va tomat pastasi solib, aralashtiring. Qopqoq bilan yoki plastik folga bilan o'rang. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayor sho'rvaga maydalangan ko'katlar va sarimsoqni solib, bir necha daqiqaga qopqog'ini yopib qo'ying.</p>
2-4 Tovuqli ugra	700-800 g	1 tovuq filesi, ½ sabzi, ½ piyoz, 40 g pasta, 4 petrushka shoxchasi, 500 ml tovuq bulyoni, ta'bga ko'ra tuz
Ko'satmalar		<p>Tovuq filesini yuvib, quriting va mayda bo'laklarga bo'ling. Tovuqni chuqur idishga solib, ustidan bulyonni quying. Sho'rvaga pastani qo'shib, aralashtiring. Sabzi-piyozni archib, yupqa qilib to'g'rang. Ularni sho'rvali idishga solib, ustidan tuz va maydalangan ko'kat soling. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqqa kuting.</p>

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
2-5 Azu	700-800 g	200 g mol go'shti, 3 ta kartishka, 1 ta tuzlangan bodring, 1 ta piyoz, 3 dona sarimsoq, 1 qoshiqcha un, 1 qoshiq tomat pastasi, 200 ml bulyon, sabzavot moyi, ta'bga ko'ra tuz va qalampir
Ko'satmalar		<p>Piyozni halqa qilib, kartoshkani parrak qilib, go'shtni mayda bo'laklab to'g'rang. Hammasini idishga quying. Mayda to'g'ralgan bodringni soling. Qopqoq bilan mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Pishayotgan paytida alohida idishda un, tomat pastasi, yanchilan sarimsoqni aralashtirib, ustidan bulyon quying. Signal berilganidan so'ng ularni oling. Aralashmani quying va qopqoq bilan mikroto'lqinli pechga qo'ying. Yana CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqqa kuting.</p>
2-6 Sabzavotli sho'rva	650-700 g	150 g muzlatilgan sabzavot aralashmasi, 500 ml sabzavot yoki tovuq bulyoni, 1 dona sarimsoq, ½ o'tacha lavlagi, 2 ta ko'kpiyoz, tuz, ta'bga ko'ra murch
Ko'satmalar		<p>Sabzavotlarni chuqur kosaga solib, maydalangan sarimsoqni qo'shing va ustida bulyon quying. Tuz va qalampir qo'shib, ustidan mayda ko'kat seping. Qopqog'ini yopib pishiring. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Sho'rvari maxsus suxarik bilan birga dasturxonga torting.</p>
2-7 Koreyscha ugra	1 xaltacha	1 xaltacha koreyscha ugra, 550 ml suv (xona haroratida)
Ko'satmalar		<p>Ugrani o'tramdan olib, kosaga soling va suv quying (550 ml). Yaxhilab aralashtiring. Plastik folga bilan yopib, bir nechta joyidan teshib qo'ying. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.</p>

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
2-8 Chuchvara	300-400 g	220 g tayyor chuchvara, 1 piyola bulyon, 1 dona sarimsoq, 1 ta dafna bargi, 2 ta ukrop shoxchasi, 2 ta ko'kpiyoz, butun qalampirmunchoq, ta'bga ko'ra tuz
		Ko'satmalar Bulyonni chuqur kosaga quying. Dafna barglari, bir nechta qalampirmunchoq, tuz va yupqa kesilgan sarimsojni qo'shing. Chuchvarani solib, qopqoq bilan yoping. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Ko'katlarni to'g'rang. Dasturxonga tortishdan oldin chuchvara ustiga ko'kat seping.
2-9 Grechixa bo'tqasi	250 g	100 g grechka, 220 ml suv, bir nechta petrushka shoxchasi, ta'bga ko'ra tuz
		Ko'satmalar Grechkani chuqur idishga soling. Tuz va suv qo'shing. Qopqog'ini yopib, mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Petrushkani to'g'rang. Pishganidan so'ng ko'katlarni solib, sabzavot yog'i quying va aralashtiring. Dasturxonga tortishdan avval 2-3 daqiqqa kuting.

3. Ichimliklar

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
3-1 Limon va yalpizli choy	1 porsiya	200 ml suv, ½ qoshiq qora choy, limon parragi, bir nechta yalpiz bargi
		Ko'satmalar Qora choyni krujkaga solib, yalpiz va limon qo'shing. Suv quying. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, filtrdan o'tkazing. Ta'bga ko'ra shakar qo'shing.
3-2 Ilitligan shirin vino (Glintvein)	1 porsiya	150 ml quruq qizil vino, 1 tilim apelsin, 1 tilim limon, 1 tilim olma, 10 g shakar, 1 ta dolchin shoxchasi, 5 ta gvozdika kurtagi
		Ko'satmalar Apelsin, limon va olmani katta kosaga solib, ustidan dolchin, gvozdika va shakar qo'shing. Vinoga botirib, yaxshilab aralashtiring. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, pechdan Glintwein vinosini ehtiyyotlik bilan olib, bokallarga quying.
3-3 Dolchin va asalli choy	1 porsiya	200 ml suv, ½ qoshiq dolchin, 1 qoshiq asal
		Ko'satmalar Dolchinni suvgga soling. Ularni mikroto'lqinli pechga qo'ying. CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, o'rtacha haroratgacha soviting. Asal soling.
3-4 Sut va kardamon qo'shilgan choy	1 porsiya	1 qoshiqcha qora choy, 100 ml sut, 100 ml suv, 5 g zanjabil, 4 ta kardamon, 4 ta gvozdika kurtagi, 1 qoshiqcha shakar
		Ko'satmalar Suvni sut bilan aralashtiring. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Signal berilgach, unga qora choy, to'g'ralgan zanjabil, ziravorlar va shakar qo'shing. Mikroto'lqinli pechga solib, yana CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, chashkaga filtrdan o'tkazing.

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
3-5 Reza mevali ichimlik	1 porsiya	200 ml suv, 1 qoshiq reza meva, ta'bga ko'ra shakar
	Ko'satmalar Reza mevalarni katta chashkaga solib, suv quying. Ta'bga ko'ra shakar qo'shing. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.	
3-6 Zanjabil va limonli choy	1 porsiya	200 ml suv, 1 qoshiq qora choy, 1 tilim limon, 5 g zanjabil, ta'bga ko'ra shakar
	Ko'satmalar Qora choy, limon tilimi va to'g'ralgan zanjabilni katta chashkaga soling. Suv quying. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, dasturxonga tortishdan oldin 5 daqiqaga qo'yib qo'ying. Chashkaga filtrdan o'tkazing.	
3-7 Kakao	1 porsiya	200 ml sut, 2 qoshiqcha shakar, 1 qoshiqcha kakao kukuni
	Ko'satmalar Katta chashkaga sut quying. Kakao bilan shakar solib, aralashtiring. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing.	
3-8 Qaynoq shokolad	1 porsiya	100 g achchiq shokolad, 250 ml sut, 2 qoshiq suv, ta'bga ko'ra shakar
	Ko'satmalar Shokoladni sindirib, katta kosaga soling. Sut va suv qo'shib, aralashtiring. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, dasturxonga tortishdan oldin 1 daqiqaga qo'yib qo'ying. Ta'bga ko'ra shakar qo'shing.	

Kod/Taom	Porsiya hajmi	Tarkibi
3-9 Klyukvali mors	1 porsiya	Muzlatilgan klyukva - 40 g, shakar - 30 g, suv - 200 ml
	Ko'satmalar Muzlatilgan klyukvani blender bilan maydalang. Barcha masalliqlarni jomda aralashtiring. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, dasturxonga tortishdan oldin 1 daqiqaga qo'yib qo'ying va filtrdan o'tkazing.	
3-10 Quruq mevalardan tayyorlangan kompot	1 porsiya	500 ml suv, 30 g olxo'ri qoqi, 30 g o'rrik qoqi, 30 g olma qoqi, ½ limon, 70 g shakar, 1 qalamcha dolchin
	Ko'satmalar Qoqlarni yuvib, chuqur kosaga soling va suv quying. Dolchin va shakar qo'shib, aralashtiring. Limon etini mayda qirg'ichdan o'tkazib, kompotga qo'shing. Ta'bga ko'ra ozgina limon sharbat qo'shsa ham bo'ladi. Mikroto'lqinli pechga solib, CTAPT/+30cek (BOSHLASH/+30s) tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, dasturxonga tortishdan oldin 2-3 daqiqaga qo'yib qo'ying.	

Mikroto'lqinli pechni ishlatish

4. Sabzavot/don

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
4-1	Brokkoli gulchalari	250 g 500 g	Brokkoli gulchalarini yuving va tozalang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. 30-45 ml suv qo'shing. (2-3 qoshiq) Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. Ushbu dastur brokkoli hamda qovoqchalar, baqlajonlar, oshqovoq yoki garmadorini tayyorlash uchun mosdir. 1-2 daqiqa kuting.
4-2	Bo'laklangan sabzi	250 g	Sabzini yuvib, tozalang va teng aylana parraklarga to'g'rang. Ularni qopqoqli shisha idishga joylashtiring. 30-45 ml suv qo'shing. (2-3 qoshiq) Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. Ushbu dastur bo'laklangan sabzi hamda gulkaram yoki bryukvani tayyorlash uchun mosdir. 1-2 daqiqa kuting.
4-3	Ko'k loviya	250 g	Ko'k loviyalarni chaying va tozalang. Ularni qopqoqli shisha idishga tekis joylashtiring. Tayyorlayotganda 250 g uchun 30 ml (1 qoshiq) suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'rsatmalar
4-4	Ismalod	150 g	Ismalojni yuving va tozalang. Qopqoqli shisha idishga joylashtiring. Suv qo'sh mang. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlagandan keyin aralashtiring. 1-2 daqiqa kuting.
4-5	So'tali makkajo'xori	500 g (2 dona)	So'tali makkajo'xorini yuving va tozalang hamda oval shaklidagi shisha idishga qo'ying. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan plyonka bilan yoping va tirkish oching. 1-2 daqiqa kuting.
4-6	Archilgan kartoshka	250 g 500 g	Kartoshkani yuving va po'stini arting, bir xil o'lchamlarda to'rg'ang. Ularni qopqoqli shisha idishga joylashtiring. 45-60 ml (3-4 qoshiq) sovuq suv qo'shing. Idishni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Yopilgan holda pishiring. 2-3 daqiqa kuting.
4-7	Jigarrang guruch (bug'langan)	250 g	Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qo'shing (500 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda ko'katlar qo'shing. 5-10 daqiqa kuting.
4-8	Elanmagan undan qilingan makaron	250 g	Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. 1 litr qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Kutib turish vaqtidan avval aralashtiring va dasturxonga tortishdan avval suvini qoldirmasdan to'kib tashlang. 1 daqiqa kuting.

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'satmalar
4-9	Olabuta	250 g	Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qo'shing (500 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda ko'katlar qo'shing. 1-3 daqiqa kuting.
4-10	Bulgur	250 g	Qopqoqli pechda foydalanishga mo'ljallangan katta shisha idishdan foydalaning. Ikki barobar miqdorda sovuq suv qo'shing (500 ml). Yopilgan holda pishiring. Kutish vaqtidan avval aralashtiring va tuz hamda ko'katlar qo'shing. 2-5 daqiqa kuting.

5. Parranda go'shti/Baliq

Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'satmalar
5-1	Tovuq to'shi	300 g (2 dona)	Bo'laklarni yuvинг va sopol idishga joylashtiring. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting.
5-2	Kurka to'shi	300 g (2 dona)	Bo'laklarni yuvинг va sopol idishga joylashtiring. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting.
5-3	Yangi baliq filesi	300 g (2 dona)	Baliqni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.


Kod	Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Ko'satmalar
5-4	Yangi losos filesi	300 g (2 dona)	Baliqni chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.
5-5	Yangi krevetkalar	250 g	Krevetkalarни chaying va sopol idishga soling, 1 qoshiq limon sharbati qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 1-2 daqiqa kuting.
5-6	Yangi forel	400 g (1-2 ta baliq)	1-2 ta yangi baliqni mikroto'lqinli pechga chidamli idishga soling. Bir chimdim tuz, 1 qoshiq limon sharbati va ko'kat qo'shing. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Plyonkani teshing. Idishni aylanuvchi patnisga qo'ying. 2 daqiqa kuting.

Issiq tutish ishlatish

Issiq tutish xususiyati taom dasturxoniga tortilgunicha issiq saqlaydi. Tortishga tayyor bo'lganicha taomni issiq saqlash uchun shu funksiyadan foydalaning.



Maksimal issiq tutish vaqt 99 daqiqa.



1. Поддержание тепла (Issiq tutish) tugmasini bosing.

2. Kerakli isitish vaqtini belgilash uchun < yoki > (Kamatirish/Oshirish) tugmasini bosing.

Mikroto'lqinli pechni ishlatish



DIQQAT

- Sovuq taomlarni isitish uchun bu funksiyadan foydalanmang. Bu dastur hozirgina pishgan taomni issiq saqlashga mo'ljallangan.
- Issiq tutish ishga tusganidan keyin issiq tutish vaqt o'zgartirilmaydi.
- Qopqoq yoki plastik o'rám bilan yopmang.
- Taomni qalin qolqopdan foydalangan holda oling.

Hidni yo'q qilish ishlatish

Usbu funksiyadan kuchli hidga ega mahsulotlarni tayyorlash yakunlanganidan keyin yoki pechning ichki kamerasida kuchli tutun paydo bo'lganida foydalaning.

Oldin pechning ichki kamerasini tozalang.



IZOH

- Hidni yo'q qilish vaqt 5 daqqaq qilib belgilangan. Har safar **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasi bosilganida 30 soniyaga ortadi yoki < yoki > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmasi bosilganida 10 soniyaga ortadi yoki kamayadi.
- Hidlarni yo'q qilishning maksimal vaqt 15 daqqaq.

- CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini bosing.
 - Taomni isitishni to'xtatish uchun eshikni oching yoki **СТОП/ЭКО (TO'XTATISH/EKO)** tugmasini bosing.

Bolalardan qulflash ishlatish


Usbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan Bolalardan qulflash dasturi mavjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni "blokirovka" qilishga imkon beradi.



- Bolalardan qulflash rejimini faollashtirish uchun **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini 3 soniya bosib turing.
 - Boshqaruv paneli qulflanadi, keyin displayida "L" chiqadi.
- Bolalardan qulflash rejimidan chiqish uchun yana **CTAPT/+30cek (BOSHFLASH/+30s)** tugmasini 3 soniya bosib turing.

Tovushli signalni o'chirib qo'yish

Siz istalgan vaqtida tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.



- Signalni o'chirish uchun < va > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmalarini birga bosing.
- Signalni yoqish uchun yana < va > (**Kamaytirish/Oshirish**) tugmalarini birga bosing.

Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnomma

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak.

Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin.

Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qay tarzda foydalanishi kerakligi ko'rsatilgan.

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Sharhlar
Alyumin folga	✓✗	Taomning ba'zi joyolarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatalish mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqin joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatalayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin.
Qizartiruvchi idish	✓	Oldindan 8 daqiqadan ko'p qizdirmang.
Chinni va sopol buyumlar	✓	Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi.
Bir martalik plastik tog'orachalar	✓	Ba'zi muzlatilgan mahsulotlar ana shunday tog'orachalarga solinib o'raladi.
Tez tayyorlanadigan mahsulotlar o'rami		
• Polistirol stakanchalar va konteynerlar	✓	Taomni isitish uchun foydalanish mumkin. Qizib ketsa, polistirol erishi mumkin.
• Qog'oz paketlar yoki gazetalar	✗	Yonib ketishi mumkin.
• Ikkilamchi xomashyodan tayyorlangan qog'oz yoki metall bezak	✗	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.
Shisha idish	✓	Metall bezagi bo'lmasa, ishlatalish mumkin.
• Toblangan shishadan tayyorlangan idish		

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Sharhlar
• Yupqa shisha idish	✓	Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizigan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin.
• Shisha bankalar	✓	Qopqog'in olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli.
Metall		
• Taomlar	✗	Elektr yoyini yoki alanganishni keltirib chiqarishi mumkin.
• Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar	✗	
Qog'oz		
• Tarelkalar, stakanchalar, salfetkalar va oshxona qog'oz'i	✓	Qisqa vaqtida tayyorlash va isitish uchun. Shuningdek, ortiqcha namlikni yutish uchun yaroqli.
• Ikkilamchi xomashyodan qayta ishlangan qog'oz	✗	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.
Plastik		
• Konteynerlar	✓	Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamlı termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshayib qolishi, rangini yo'qotishi mumkin. Melaminli plastikdan foydalanmang.
• Qoplovchi pylonka	✓	Namlikni ushlab turish uchun qol'ilanishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Pylonkanı olayotganda ehtiyyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi.
• Muzlatish uchun paketlar	✓✗	Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatalish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ularni vilka bilan teshing.
Parafinlangan yoki yog' o'tkazmaydigan qog'oz	✓	Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatalishi mumkin.

✓ : Tavsiya

✓✗ : Ehtiyyotkorlik bilan foydalaning ✗ : Foydalanish xavfsiz emas

Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnomma

Mikroto'lqinlar

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mayjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda deyarli taomning ichiga kiradi.

Mikroto'lqinlar taom molekulalarini tezroq tebranishga majbur qildi. Bu molekulalarning tez tebranishlari sirpanish hosil qildi, sirpanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik esa taomni pishiradi.

Taom tayyorlash

Mikroto'lqinli pech uchun idishlar

Oshxona idishlari tayyorlashning eng yuqori darajada samarali bo'llishini ta'minlash uchun mikroto'lqinlarga o'zları orqali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog' ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun tayyorlashda metall idishlardan foydalinish taqiqlanadi.

Mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar

Mikroto'lqinli pechda mahsulotlarning juda ko'p turrlarini, jumladan yangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, baliq va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tayyorlanadigan har qanday taomlarni mikroto'lqinli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga qarang).

Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalanish

Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini qo'shuvchi bug'ga aylanadi. Taomni turli usullarda o'rash mumkin, masalan, keramik idish, plastik qopqoq yoki mikroto'lqingga mos keladigan oziq-ovqat plynokasi.

Kutish vaqtি

Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.

Muzlatilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Qopqoqli issiqlqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'sratilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralshtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing. Kutish vaqtida yopib qo'ying.

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Ismaloq	150 g	600 Vt	5-6
	Ko'sratmalar 15 ml (1 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqqa kuting.		
Brokkoli	300 g	600 Vt	8-9
	Ko'sratmalar 30 ml (2 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqqa kuting.		
No'xat	300 g	600 Vt	7-8
	Ko'sratmalar 15 ml (1 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqqa kuting.		
Ko'k loviya	300 g	600 Vt	7½-8½
	Ko'sratmalar 30 ml (2 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqqa kuting.		
Sabzavotlar aralashmasi (sabzi/no'xot/ makkajo'xori)	300 g	600 Vt	7-8
	Ko'sratmalar 15 ml (1 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqqa kuting.		
Sabzavotlar aralashmasi (xitoycha uslubda)	300 g	600 Vt	7½-8½
	Ko'sratmalar 15 ml (1 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 2-3 daqiqqa kuting.		

Yangi uzilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Aralashmaning har 250 grammiga boshqacha taviya qilinmagan hollarda 30-45 ml (2-3 qoshiq) suv qo'shing - jadvalga qarang. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralshtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki sariyog' qo'shing. 3 daqiqa kutish vaqtida yopib qo'ying.

Maslahat: Yangi uzilgan sabzavotlarni bir xil o'lchamdagи bo'laklarga kesing. Sabzavotlar qanchalik mayda bo'lsa, taom shunchalik tez tayyor bo'ladi.

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Brokkoli	250 g	1000 Vt	4-5
	500 g		7-8
Ko'rsatmalar			
Bryussel karami	Bir xil o'lchamdagи to'pgullarni tayyorlang. To'pgullarni poyalari bilan taomning markaziga joylashtiring. 3 daqiqa kuting.		
	250 g	1000 Vt	6-6½
Ko'rsatmalar			
Sabzi	60-75 ml (4-5 qoshiq) sovuq suv qo'shing. 3 daqiqa kuting.		
	250 g	1000 Vt	4½-5
Ko'rsatmalar			
Gulkaram	Sabzini bir xil o'lchamlarda to'g'rang. 3 daqiqa kuting.		
	250 g	1000 Vt	5-5½
Ko'rsatmalar			
Qovoqchalar	Bir xil o'lchamdagи to'pgullarni tayyorlang. Katta to'pgullarni ikkiga bo'ling. To'pgullarni poyalari bilan taomning markaziga joylashtiring. 3 daqiqa kuting.		
	250 g	1000 Vt	7½-8½
Ko'rsatmalar			
Qovoqchalar	Qovoqchani mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yoki bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang. 3 daqiqa kuting.		
	250 g	1000 Vt	4-4½
Ko'rsatmalar			

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Baqlajon	250 g	1000 Vt	3½-4
	Ko'rsatmalar		
Baqlajonni mayda qilib to'rg'ang va 1 osh qoshiq limon sharbatini seping. 3 daqiqa kuting.			
Porey piyozi	250 g	1000 Vt	4-4½
	Ko'rsatmalar		
Porey piyozinini mayda qilib to'g'rang. 3 daqiqa kuting.			
Qo'ziqorin	125 g	1000 Vt	1½-2
	250 g		2½-3
Ko'rsatmalar			
Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang. Suv qo'sh mang. Limon sharbatini seping. Tuz va murch qo'shing. Dasturxonga tortishdan avval suyuqlig quying. 3 daqiqa kuting.			
Piyoz	250 g	1000 Vt	5-5½
	Ko'rsatmalar		
Piyozni to'g'rang yoki ko'ndalangiga kesing. Faqat 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. 3 daqiqa kuting.			
Qalampir	250 g	1000 Vt	4½-5
	Ko'rsatmalar		
Garmdorini mayda qilib to'g'rang. 3 daqiqa kuting.			
Kartoshka	250 g	1000 Vt	4-5
	500 g		7-8
Ko'rsatmalar			
Tozalangan kartoshkani torting va taxminan bir xil o'lchamlarda qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling. 3 daqiqa kuting.			
Bryukva	250 g	1000 Vt	5½-6
	Ko'rsatmalar		
Bryukvani mayda qilib to'g'rang. 3 daqiqa kuting.			

Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnomalar

Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

- Guruch:** Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning - tayyorlash jarayonida guruchning hajmi ikki marta ortadi. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan kutishdan avval guruchni aralashtiring va tuz yoki o'tlar va yog' qo'shing.
Eslatma: tayyorlash vaqtı tugaganida guruch suvni to'liq shimib olmagan bo'lishi mumkin.
- Makaron:** Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning. Qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqog'inii yopmasdan tayyorlang. Pishirish vaqtı va undan keyin vaqtı-vaqtı bilan aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping, keyin suvini goldirmasdan to'kib tashlang.

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Oq guruch (bug'langan)	250 g	1000 Vt	15-16
	375 g		17½-18½
Ko'rsatmalar			
Jigarrang guruch (bug'langan)	500 ml (250 g) sovuq suv qo'shing. 750 ml (375 g) sovuq suv qo'shing		
	5 daqiqa kuting.		
Guruch aralashmasi (guruch + kanada guruchi)	250 g	1000 Vt	20-21
	375 g		22-23
Ko'rsatmalar			
Aralash don (guruch + yorma)	500 ml sovuq suv qo'shing. 750 ml (375 g) sovuq suv qo'shing		
	5 daqiqa kuting.		
Makaron	250 g	1000 Vt	16-17
	1000 ml issiqlik suv qo'shing.	5 daqiqa kuting.	

Isitish

Ushbu mikroto'lqinli pechda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxona pechiga qaraganda anchagina tezroq isitish mumkin.
Keyingi betdag'i jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlari taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar va harorat taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'rsatilgan.

Taomlarni joylashtirish va qopqoqdan foydalanish

Yirik ovqatlarni, masalan, go'sht bo'laklarini isitmaslikka harakat qiling – ularni uzoq vaqt isitishga to'g'ri keladi va chetlari haddan tashqari quruqlashadi. Kichkina bo'laklar anchagina yaxshi isiyydi.

Quvvat darajalari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 1000 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattoki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi.

Qoshimcha ko'rsatmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda kamroq quvvatda juda tez isiyyidigan tansiq taomlar, katta miqdorsdag'i taomlar va ovqatlarini isitish qulay (masalan, shirin piroqlar).

Yaxshi natija olish uchun taomni isitish paytida aralashtirib turing yoki ag'daring. Iloji bo'lsa, dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring.

Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyoj bo'ling. Suyuqliknинг qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring. Suyuqlikkha plastmassa qoshiq yoki shisha tayoqchani solish tavsiya qilinadi. Ortiqcha qizib ketishiga yol qo'yamang (bunda taom buzilishi mumkin).

Kamroq isitish vaqtini o'rnatish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.

Isitish va kutish vaqtি

Mahsulotni ilk marta isitganda buning uchun qancha vaqt ketganligini yozib qo'ying va ushbu qiymatdan keyinchalik foydalaning.

Taomning to'liq isiganligini albatta tekshiring.

Isitgandan keyin haroratning butun taom bo'ylab tenglashishi uchun biroz kuting.

Agar jadvalda boshqa qiymat ko'rsatilmagan bolsa, jadvalda boshqasi tavsiya qilinmagan bo'lsa, kutish vaqtি 2-4 daqiqani tashkil qiladi.

Suyuqliklar va bolalarning ovqatini isitishda ayniqsa ehtiyoj bo'ling. Yana "Ehtiyoj choralar" bo'limiga qarang.

Suyuqlikni isitish

Suyuqliknинг барча қисмларидаги гарорат тенглешши учун печ о'чирилгандан keyin kamida 20 soniya кутинг. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Suyuqliknинг qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish учун ichimlik solingen stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring.

Chaqaloq ovqatini isitish

Chaqaloq ovqati

Taomni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring! Ovqatlantirishdan avval 2-3 daqiqaga kuting. Yana aralashtiring va haroratni tekshiring. Dasturxonga tortishda tavsiya qilingan harorat: 30-40 °C.

Bolalar suti

Sutni sterilangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Sutni hech qachon butilkaga so'rg'ich kiydirilgan holda isitmang, ortiqcha qizib ketganda butilka portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqtি oldidan va keyin silkiting! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan avval doimo haroratini yaxshilab tekshiring. Dasturxonga tortishda tavsiya qilingan harorat: 37 °C.

Mulohaza

Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan avval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim. Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling.

Suyuqlik va taomlarni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagи qo'llanma sifatida foydalaning.

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Ichimliklar (qahva, choy va suv)	150 ml (1 piyola) 300 ml (2 piyola) 450 ml (3 piyola) 600 ml (4 piyola)	1000 Vt	1-1½ 2-2½ 3-3½ 3½-4
			Ko'rsatmalar
			Suyuqlikni sopol idishlarga quying va qopqog'iни yopmagan holda isiting: 1 ta piyolani markazga, 2 tasini– bir-biriga qarama-qarshi, 3 tasini– aylana bo'ylab qo'ying. Kutish vaqtি davomida pechning ichida qoldiring va yaxshilab aralashtiring. 1-2 daqiqaga kuting.
Sho'rva (sovitolgan)	250 g 350 g 450 g 550 g	1000 Vt	2½-3 3-3½ 3½-4 4½-5
			Ko'rsatmalar
			Sho'rvanı chuqur sopol idish yoki sopol idishga quying. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring. Dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. 2-3 daqiqaga kuting.

Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnomma

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Dimlangan go'sht yoki baliq (sovutilgan)	350 g	600 Vt	4½-5½
Ko'rsatmalar			
Dimlangan go'sht yoki baliqni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqt-i-vaqt bilan aralashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting.			
Sousli makaron mahsulotlari (sovutilgan)	350 g	600 Vt	3½-4½
Ko'rsatmalar			
Makaron mahsulotlarini (masalan, spaghetti yoki tuxumli ugra) tekis sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyonka bilan yoping. Dasturxonga tortishdan avval aralashtiring. 3 daqiqa kuting.			
Masalliqli sousli makaron mahsulotlari (sovutilgan)	350 g	600 Vt	4-5
Ko'rsatmalar			
Masalliqli un mahsulotini (masalan, ravioli, chuchvara) chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqt-i-vaqt bilan aralashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. 3 daqiqa kuting.			
Tayyor taom (sovutilgan)	350 g 450 g	600 Vt	4-6 5-7
Ko'rsatmalar			
2-3 ta sovutilgan masalliqlardan qilingan taomni sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plynka bilan yoping. 3 daqiqa kuting.			
Muzlatilgan taom (lazanya)	400 g	450 Vt	18-20
Ko'rsatmalar			
Plyonkani tesning va muzlatilgan tayyor taomni aylanuvchi patnisiga qo'ying. 3-4 daqiqa kuting.			

Chaqaloq ovqati va sutini isitish

Jadvalda ko'sratilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt
Bolalar taomi (sabzavotlar + go'sht)	190 g	600 Vt	30 son.
Ko'rsatmalar			
Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlash vaqtidan keyin aralashtiring. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring. 2-3 daqiqa kuting.			
Go'dak bo'tqasi (Yorma + sut + meva)	190 g	600 Vt	20 son.
Ko'rsatmalar			
Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopilgan holda pishiring. Tayyorlash vaqtidan keyin aralashtiring. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring. 2-3 daqiqa kuting.			
Bolalar suti	100 ml 200 ml	300 Vt	30-40 son. 1 daq. dan 1 daq. 10 soniyagacha
Ko'rsatmalar			
Yaxshilab silkiting yoki aralashtiring va sterilangan shisha butilkaga quying. Aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring. Qopqog'ini yopmasdan tayyorlang. Yaxshilab chayqating va kamida 3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval butilkani yaxshilab silkiting va haroratini puxta tekshiring.			

Muzdan tushirish

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Mikroto'lqinlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu siznikiga kutilmagan mehmonlar kelgan vaqtida ayniqsa juda foydal bo'lishi mumkin.

Muzlatilgan tovuq go'shti taom tayyorlashdan aval to'liq muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil bo'luvchi suvning oqib ketishini ta'minlash uchun muzdan tushirishdan avval tovuqni qadoqdan chiqarib oling.

Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni ag'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkonli boricha ichak-chovoqlarini chiqarib tashlang. Ularning iliq bo'limganligiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni vaqt-vaqt bilan tekshirib turing.

Agar mahsulotning kichik va oriq qismalari qizib keta boshlasa, ushbu qismalarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alyumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib qo'yish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni davom ettirishdan avval 20 daqqaq kuting. Muzdan tushirishni to'liq nihoyasiga yetkazish uchun baliq, go'sht va tovuqni bir oz shundoq qoldiring. To'liq muzdan tushirish uchun kutish vaqtini muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miqdoriga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvalga qarang.

Maslahat: Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga qaratganda va kam miqdordagi mahsulotlar ko'plariga qaratganda tezroq muzdan tushadi. Bu maslahatni mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 °C dan -20 °C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi jadvalga amal qiling.

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Go'sht			
Mol go'shti qiymasi	250 g 500 g	180 Vt	6-7 9-12
Cho'chqa go'shtidan tayyorlangan steyklar	250 g	180 Vt	5-7
Ko'rsatmalar			
Mol go'shtini aylanuvchi patnisga joylashtiring. Chetlarini alyuminiy folga bilan ingichka yoping. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. 15-30 daqqaq kuting.			

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Parranda			
Tovuq bo'laklari	500 g (2 dona)	180 Vt	14-15
Butun tovuq	1200 g	180 Vt	32-34
Ko'rsatmalar			
Avval tovuq bo'laklarini po'stini pastga qilgan holda tekis sopol idishga soling. Qanotchalar va oyoq uchlari kabi nozik joylarini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. 15-60 daqqaq kuting.			
Baliq			
Baliq filesi	200 g	180 Vt	6-7
Butun baliq	400 g	180 Vt	11-13
Ko'rsatmalar			
Muzlatilgan baliqni tekis sopol idish o'tasiga qo'ying. Ingichka bo'laklarini qalilnarinig tagiga joylashtiring. Butun baliqning ingichka qirralarini va dumini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. 10-25 daqqaq kuting.			
Meva			
Reza mevalar	300 g	180 Vt	6-7
Ko'rsatmalar			
Mevalarni tekis doirasimon shisha (katta diametriga ega bo'lgan) idishga yupqa qatlama qilib yosing. 5-10 daqqaq kuting.			

Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnomma

Oziq-ovqat	Porsiya hajmi	Quvvat	Vaqt (daq.)
Non			
Bulochka (har biri 50 g atrofida)	2 dona 4 dona	180 Vt	1-1½ 2½-3
Tost/Sendvich	250 g	180 Vt	4-4½
Nemischa non (bug'doy + javdar uni)	500 g	180 Vt	7-9
Ko'rsatmalar Aylanish patnisining o'tasiga qog'ozli oshxonha sochig'inining ustiga bulochkalarni aylana qilib, nonni esa gorizontal shaklda qo'ying. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. 5-20 daqiqa kuting.			

Foydali maslahatlar

Qotgan asalni eritish

20 g qotgan asalni kichkina chuqur shisha idishga soling. Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.

Jelatinni eritish

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvgaga soling. Jelatindan svuni oqizib tashlang va uni issiqqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring. 300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Eritgandan keyin aralashtiring.

Qiym tayyorlash (pishiriq va pechenye uchun)

Tez tayyorlanadigan qiymomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 ml sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiym shaffof rangga kirkunicha 1000 Vt quvvatdan foydalanih, 3½ daqiqadan 4½ daqiqa qagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

Jem tayyorlash

600 g mevanı (masalan, reza mevalari aralashmasi) issiqqa chidamli shishadan qilingan qopqoqli idishga soling. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring.

Ustini yopgan holda, 1000 Vt quvvat bilan 10-12 daqiqa pishiring. Tayyorlash paytida birnecha marta aralashtiring. Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalarni 5 daqiqa qopqog'ini pastga qilgan holda qo'ying.

Puding/shirin krem tayyorlash

Pudding konsentratiga shakar va sutni (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning.

Ustini yopgan holda, 1000 Vt quvvat bilan 6½ dan 7½ daqiqa qagacha pishiring. Tayyorlash paytida birnecha marta yaxshilab aralashtiring.

Bodom bo'lakchalarini qizartirish

30 g bodom bo'lakchalarini o'ttacha o'lchamdagiga sopol tarelkaga tekis qatlama qilib yoying. 600 Vt quvvatda 3½ daqiqadan 4½ daqiqa qagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring.

Mikroto'lqinli pechda 2-3 daqiqa qoldiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

Nosozliklarni bartaraf qilish va axborot kodi

Nosozliklarni bartaraf etish

Agar sizda quyida keltirilgan muammolardan birortasi mavjud bo'lsa, berilgan maslahatlar bilan hal qilishga harakat qiling.

Muammo	Sababi	Chora
Asosiy		
Tugmalar tegishlicha bosilmayapti.	Tugmalar orasiga yot jism kirib qolishi mumkin.	Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
	Sensorli modellarda: Namlik tashqi tomonida.	Namlikni artib tashlang.
	Bolalardan qulflash ishga tushgan.	Bolalardan qulflashni o'chiring.
Vaqt ko'rsatilmayapti.	Eko (quvvat tejovchi) funksiya qo'yilgan.	Eko funksiyasini o'chiring.
Mikroto'lqinli pech ishlamayapti.	Tok yo'q.	Tok borligiga ishonch hosil qiling.
	Eshik ochiq.	Eshikni yopib, qayta urining.
	Eshikni ochadigan xavfsizlik mexanizmlari yot jism bilan yopilib qolgan.	Yot jismni olib tashlab, qayta urining.
Mikroto'lqinli pech ishlab turganida to'xtaydi.	Foydalanuvchi taomni ag'darish uchun eshilki ochgan.	Taomni ag'dargach, ishlashni boshlash uchun CTAPT/+30cek (BOSHlash/+30s) tugmasini yana bosing.

Muammo	Sababi	Chora
Ishlab turganida o'chib qolyapti.	Mikroto'lqinli pech uzoq vaqtidan beri ishlayapti.	Uzoq vaqt pishirgandan so'ng pech sovishini kuting.
	Sovitish ventilatori ishlamayapti.	Sovitish ventilatori tovushiga quloq tuting.
	Pechni taomsiz ishlatishga harakat qilinmoqda.	Pech ichiga taom soling.
	Mikroto'lqinli pech uchun havo aylanishiga yetarli bo'shliq yo'q.	Pechning oldi va orqasida ventilatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuyuklar mavjud. Qurilmani o'rnatish yo'rinqomasida ko'rsatilgan oraliqlarni saqlang.
	Bitta rozetkaga birnechta vilka tiqilgan.	Mikroto'lqinli pech uchun alohida rozetka ishlating.
Ishlatganda paqillayapti, pech ishlamayapti.	Germetik yoki qopqoqli idishda taom pishirganda paqillash tovushi chiqishi mumkin.	Germetik idishlarni ishlatmang, chunki ularning ichidagisi pishirish paytda kengayib, yorilishi mumkin.

Nosozliklarni bartaraf qilish va axborot kodi

Muammo	Sababi	Chora
Ishlash paytida mikroto'lqinli pech tashqi tomoni qizib ketyapti.	Mikroto'lqinli pech uchun havo aylanishiga yetarli bo'shlq yo'q.	Pechning oldi va orqasida ventilyatsiya uchun havo tortadigan va chiqaradigan tuyuklар mavjud. Qurilmani o'rnatish yo'riqnomasida ko'satilgan oraliqlarni saqlang.
	Pech ustiga buyum qo'yilgan.	Pech ustidan hamma narsani olib tashlang.
Eshikni tegishlicha ohib bo'lmayapti.	Eshik bilan mikroto'lqinli pech ichi orasida ovqat qoldig'i tiqilib qolgan.	Pechni tozalang, keyin eshikni oching.
Isitish funksiyasisi to'g'ri ishlamayapti.	Pech ishlamayapti, taom haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan idish ishlatilmoqda.	Bir piyola suvni mikroto'lqingga chidamli idishga quyib, pechni 1-2 daqqaq ishlatling, keyin suv isigan-isimaganini ko'ring. Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang. Tagi tekis bo'lgan idish ishlatling.
Eritish funksiyasi ishlamayapti.	Haddan tashqari ko'p taom tayyorlanmoqda.	Taomni kamaytirib, funksiyani qayta boshlang.
Ichki chiroq xira yonadi yoki umuman yonmaydi.	Eshigi uzoq vaqt ochiq qolgan.	Eko funksiyasi ishlaganida ichki chiroq avtomatik ravishda o'chishi mumkin. Eshikni yopib-oching yoki СТОП/ЭКО (ТО'ХТАТИШ/ЕКО) tugmasini bosing.
	Ichki chiroq yot jism bilan to'silib qolgan.	Pech ichini tozalab, keyin tekshirib ko'ring.

Muammo	Sababi	Chora
Tayyorlash paytida signal tovushi chiqmoqda.	Avtomatik tayyorlash funksiyasi ishlatilayotgan bo'lsa, signal berilgani taomni ag'darish payti kelganini bildiradi.	Taomni ag'dargach, ishni qayta boshlash uchun yana СТАРТ/+30сек (БОШЛАШ/+30s) tugmasini bosing.
Pech tekis joylashmagan.	Pech notejis joyga o'rnatilgan.	Pech tekis, qimirlamaydigan yuzaga o'rnatilganiga ishchon hosil qiling.
Pishirish paytida uchqun chiqmoqda.	Mikroto'lqinli pech/eritish funksiyasida metall idish ishlatilgan.	Metall idish ishlatmang.
Tok ulangan zahoti mikroto'lqinli pech ishlab ketadi.	Eshigi yaxshi yopilmagan.	Eshikni yopib, tekshirib ko'ring.
Pechga tekkanda tok urmoqda.	Vilka yoki rozetka tegishlicha yerga ulanmagan.	Vilka va rozetka tegishlicha yerga ulanganiga ishchon hosil qiling.
1. Suv tomchilamoqda. 2. Eshik tirqishidan bug' chiqmoqda. 3. Mikroto'lqinli pechda suv qolmoqda.	Taomga qarab, ba'zi hollarda suv yoki bug' chiqishi mumkin. Bu mikroto'lqinli pech nosozligi emas.	Pechni sovitib, keyin quruq idish sochig'i bilan arting.

Muammo	Sababi	Chora
Mikroto'lqinli pech ichidagi yorqinlik turlicha bo'ladi.	Funksiyasiga qarab, chiqarilgan quvvat o'zgargani sayin yorqinlik ham o'zgaradi.	Pishirish paytida chiqarilgan quvvat o'zgarishi nosozlik emas. Bu mikroto'lqinli pech nosozligi emas.
Pishirish tugallandi, lekin sovitish ventilyator haliyam ishlayapti.	Mikroto'lqinli pech havosini almashtirish uchun pishirish tugaganidan so'ng 3 daqiqacha ventilyator ishlab turadi.	Bu mikroto'lqinli pech nosozligi emas.
Aylanuvchi patnis		
Aylanayotganida patnis o'rnidan chiqib ketadi yoki aylanishdan to'xtaydi.	Rolikli taglik yo'q yoki joyiga to'g'ri o'rnatilmagan.	Rolikli taglikni o'rnatib, qayta urinib ko'ring.
Aylanuvchi patnis sudralmoqda.	Rolikli taglik joyida emas, taom haddan tashqari ko'p yoki idish juda katta, pech devoriga tegib qolmoqda.	Taom miqdorini o'zgartiring va o'ta katta idish ishlatmang.
Aylanuvchi patnis aylanayotganida taraqlaydi, shovqin chiqaradi.	Mikroto'lqinli pech tagiga ovqat qoldig'i tiqilib qolgan.	Mikroto'lqinli pech tagiga yopishib qolgan ovqat qoldiqlarini olib tashlang.

Muammo	Sababi	Chora
Mikroto'lqinli pech		
Mikroto'lqinli pech isitmeyapti.	Eshik ochiq.	Eshikni yopib, qayta urining.
Qizdirish paytida tutun chiqadi.	Pechni birinchi marta ishlatganingizda isitish elementlaridan tutun chiqishi mumkin.	Bu nosozlik emas, pechni 2-3 marta ishlatganda yo'qolishi kerak.
	Isitish elementlariga ovqat to'kilgan.	Pech sovishini kuting va isitish elementlaridan taomni olib tashlang.
Pechni ishlatganda plastik yoki issiqliq chidamsiz idish ishlatilgan.	Plastik yoki issiqliq chidamsiz idish ishlatilgan.	Yuqori haroratga mos bo'lgan shisha idishlarni ishlatning.
Pech ichidan noxush hid kelmoqda.	Ovqat qoldig'i yoki plastik erib, ichiga yopishib qolgan.	Bug' funksiyasidan foydalaning, keyin quruq latta bilan arting. Noxush hidni tezroq yo'qotish uchun pech ichiga limon bo'lagi qo'yib, keyin ishlatishingiz mumkin.

Nosozliklarni bartaraf qilish va axborot kodi

Muammo	Sababi	Chora
Mikroto'lqinli pech tegishlicha pishirmayapti.	Tayyorlash paytida pech eshigi tez-tez ochiladi.	Eshikni tez-tez ochsangiz, ichki harorat pasayadi, oqibatda taom kutilganidek chiqmasligi mumkin.
	Pech boshqaruvlari to'g'ri qo'yilmagan.	Pech boshqaruvlarini to'g'ri qo'yib, qayta urinib ko'ring.
	Mos kelmaydigan turdag'i yoki o'lchamdag'i idish ishlatalgan.	Tekis tubli, mos keladigan idish ishlating.

Axborot kodi

Axborot kodi	Sababi	Chora
C-d0	Boshqaruv tugmalari 10 soniyadan oshiq bosib turilgan.	Tugmachalarni tozalang va tugmacha atrofidagi sirtlarda suv borligini tekshiring. Bu yana takrorlansa, mikroto'lqinli pechni 30 soniyaga o'chirib qo'ying, keyin qayta urining. Agar bu xato yana takrorlansa, SAMSUNG kompaniyasining xaridorlarga xizmat ko'satish mahalliy markaziga qo'ng'iroq qiling.

IZOH

Taklif qilingan yechim muammoni hal qilmasa, SAMSUNG kompaniyasining mahalliy xizmat ko'satish markaziga murojaat qiling.

Texnik xususiyatlar

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Dizayn xususiyatlari va mazkur qo'llanma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Model	MS30T5018A*
Elektr toki manbai	230 V ~ 50 Gs o'zgaruvchan tok
Iste'mol qilinadigan qvvat	
Maksimal qvvat	1500 Vt
Mikroto'lqin	1500 Vt
Ishlab chiqilayotgan qvvat	100 Vt / 1000 Vt - 7 ta daraja (IEC-705)
Ishchi chastotasi	2450 MGz
O'lchamlari (K x B x G)	
Tashqarida (tutqich bilan)	517,0 x 297,3 x 410 mm
Pechning ichki kamerasi	357 x 255 x 357 mm
Sig'im	30 litr
Vazn	
Sof	Taxminan 15,0 kg

Mahsulot haqida ma'lumot

Model	MODEL NAME
Energiya samaradorligi tasnifi	A+++
Elektron qurilma qvvat koeffitsienti	-
Foydali ish koeffitsienti	95 %

Normal sharoitlarda belgilangan
maqsadda foydalanishi kerak
Xizmat muddati: 7 yil

Qayd

SAMSUNG

MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN
ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bhd. (SEMA),
Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streys,
Eria 21, Industrial Lark, 42000 Port
Klang, Selangor, Malayziya.

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish, noto'g'ri o'rnatishni tuzatish, oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'satishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.

SAVOL YOKI FIKR BORMI?

MAMLAKAT	QO'NG'IROQ QILING	YOKI TASHRIF BUYURING:
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support



DE68-04598K-00